





MID-Regelung mit HMI T-control

für Gas 120 ACE-Heizkessel

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und heben Sie es zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf. Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die regelmäßige Wartung des Produktes. Unsere Service- und Kundendienst-Organisation kann Ihnen dabei behilflich sein.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an dem Produkt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Siche	Allgemei	ne Sicherheitshinweise	6
	1.2	Emptenii	ungen	.0
	1.5	1 2 1	Dillichkeilen des Herstellers	7
		1.3.1	Pflichten des Fachbandwerkers	7
		1.3.2	Pflichten des Benutzers	.1
		1.0.0		. /
2	Benut	tzte Svmb		. 9
	2.1	In der Ar	nleitung verwendete Symbole	9
	2.2	Am Gerä	it verwendete Symbole	9
3	Techr	nische An	gaben	10
	3.1	Zulassur	ngen	10
		3.1.1	Normen und Richtlinien	10
		3.1.2	MIA/Vamil-Regelung	10
	2 2	3.1.3 Elektrice		10
	3.Z		Elektrischer Schaltnan für die MID BegelungseinheitHMI T-control	11
		0.2.1		
4	Produ	uktbeschre	eibung	12
	4.1	Produkti	nformation	12
	4.2	Hauptko	mponenten	12
	4.3	Leiterpla	tten	12
		4.3.1	Beschreibung der SCB-02 Erweiterungsleiterplatte	12
		4.3.2	Beschreibung der CB-09 Regelungsleiterplatte	13
	4.4	4.3.3 Recebrai	Beschreibung der IF-01 Leiterplatte	13
	4.4		Beschreibung der Benutzeroberfläche	14 17
		4.4.1	Beschreibung des Haunthildschirms	14
	4.5	l ieferum	fang	15
	4.6	Zubehör	und Optionen	15
5	Instal	lation		16
	5.1	Installatio	onsvorschriften	16
	5.2	Auspack	en und Montage des Schaltkastens	16
	5.3	Elektrisc		19
		5.3.1	Empreniungen	19
		5.3.3	Empfohlener Kabelguerschnitt	19
		5.3.4	Kabelführung und Zugang zu den Anschlussklemmleisten	20
		5.3.5	Anschließen eines modulierenden Thermostaten	21
		5.3.6	Anschluss des Ein/Aus-Thermostats	21
		5.3.7	Frostschutz in Verbindung mit einem Ein/Aus-Thermostat	22
		5.3.8	Frostschutz in Verbindung mit einem Außentemperaturfühler	22
		5.3.9	Anschluss eines Außentemperaturfühlers	22
		5.3.10	Sperreingang	23
		5.3.11		23
		5.3.1Z	Anschliesen von Ausenfuniern	23 22
		5314	Anschluss einer PWM Pumpe	23 24
		5.3.15	Anschluss einer Standardpumpe	24
		5.3.16	Anschluss einer Trinkwasserpumpe	24
		5.3.17	Anschluss eines 3-Wege-Ventils	25
		5.3.18	Anschließen einer Systempumpe für Mischgruppe	25
		5.3.19	Anschluss an Kontakt Status	25
		5.3.20	Anschließen eines Ausgangs 0-10 V	25
		5.3.21	Anschlussoptionen für die Erweiterungsleiterplatte IF-01	26
		5.3.22	Anschluss eines PCs/Laptops	28
6	Anoch	hlueenlän	e und Konfiguration	აი
0	6.1	Werkseir	nstellung für die Kreise	29
	6.2	Anschlus	ssbeispiel - SCB-02	29

7	Inbetr	riebnahme			
	7.1	7.1 Allgemeines			
	7.2	.2 Checkliste für Inbetriebnahme			
	7.3	Kontrolle der Gasleitung			
		7.3.1 Druckeinstellung im Gaskreis			
	7.4	Elektrische Anschlüsse überprüfen			
	7.5	Hydraulikkreis überprüfen			
	7.6	Heizkessel ein- und ausschalten			
		7.6.1 Inbetriebnahme			
		7.6.2 Ausschalten des Heizkessels			
	7.7	Einstellungen Gasversorgung			
		7.7.1 Änderung/Einstellung des Heizkessels auf eine andere Gasart			
		7.7.2 Uberprüfen/Anpassen der Verbrennung			
	7.8	Anzeige des Wasserdrucks am Schaltfeld			
	7.9	Andern des Wertes ΔT			
	7.10	Nach Inbetriebnahme zu prüfende Punkte 40			
0	Dadia				
o		Definition von Hoizkroig und Aktivität			
	0.1				
		0.1.1 Heizkiels			
	8.2	5.1.2 Antivitat Antivitat Antivitat Antivitation Antivitatio Antivitation Antivitation Antivitation Antivitation Antivitat			
	0.2 8 3	Aktivieren des Feriennrogramms			
	0.5 8 /	Annassan des Schaltfalds			
	8.5	Ändern der Bezeichnung einer Aktivität			
	8.6	Annassen der Bezeichnung und des Symbols eines Heizkreises			
	87	Raumtemperatur für einen Heizkreis			
	0.1	8 7 1 Betriebsart auswählen 43			
		8.7.2 Ändern der Temperatureinstellungen eines Heizkreises 43			
		8.7.3 Vorübergehendes Ändern der Raumtemperatur			
		8.7.4 Zeitprogramm für Heizung			
	8.8	Warmwassertemperatur			
		8.8.1 Betriebsart auswählen			
		8.8.2 Warmwassererzeugung erzwingen			
		8.8.3 Ändern der Trinkwarmwasser-Solltemperaturen			
		8.8.4 Zeitprogramm für Trinkwarmwasser			
9	Einste	əllungen			
	9.1	Zugang zur Fachhandwerkerebene			
	9.2	Einstellen der Heizkennlinie			
	9.3	Estrichtrocknung			
	9.4	Konfigurieren der Wartungsmeldung			
	9.5	Speichern der Kontaktdaten des Heizungstachmanns			
	9.6	Speichern der Einstellungen bei der Inbetriebnahme			
	9.7	Zurucksetzen oder Wiederherstellen der Parameter.			
		9.7.1 Zurucksetzen nach dem Austausch der Regelungsleiterplatte			
		9.7.2 Automatiscnes Erkennen von Optionen und Zubenor			
		9.7.3 Zurücksetzen auf die Inbetriebnahmeeinstellungen			
	0.0	9.7.4 Zurucksetzen auf die vverkseinstellungen 48 Zurgeng zu Informationen zu Hard, und Softwareignen 46			
	9.0 0.0				
	9.9 0.10	liste der DarameterSCR 02			
	9.10	Liste der ParameterSOD-02			
	9.11	Ausiesen der Demeusualen			
		9.11.1 900-02 Zalliel			
		0.11.2 00D-02 Weidungen			
10	Wartu				
	10.1	Allgemeines			
	10.2	Wartungsmeldung			
		10.2.1 Anzeige von Wartungsmeldungen			
	10.3	Standard-Inspektions- und Wartungsarbeiten			
		10.3.1 Prüfung der Verbrennung			
10.3.2 Die Heizungsanlage entlüften					
		10.3.3 Entleeren der Heizungsanlage			
		10.3.4 Den Wasserdruck kontrollieren			

	10.4	10.3.5 10.3.6 Spezielle 10.4.1 10.4.2	Wasser in der Anlage auffüllen 6 Reinigung des Gehäuses 7 Wartungsarbeiten 7 Ausführung der automatischen Erkennungsfunktion 7 Weitere spezielle Wartungsarbeiten 7	9 70 70 70 70
11	Fehle 11.1 11.2	rbehebung Anzeigen Fehlercoo 11.2.1 11.2.2 11.2.3	J 7 und Löschen des Fehlerspeichers 7 des 7 Warnung 7 Blockierung 7 VerriegelungscodesCU-GH-08 7	'1 '1 '1 '2 '4
12	Außer 12.1 12.2	rbetriebna l Außerbet Wiederint	hme	7'7 77
13	Entso	orgung und	Recycling	′ 8
14	Umwe 14.1 14.2	eltschutz . Energieei Raumthe	7 nsparungen	'9 '9 '9
15	Gewä 15.1 15.2	ihrleistung Allgemeir Garantiet	es	30 30
16	Ersat 16.1 16.2	zteile Allgemeir Ersatzteil 16.2.1	es	31 31 31
17	Anha 17.1 17.2 17.3	ng Anlagend Produktda Produktda	atenblatt – Heizkessel	33 33 34 34

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Gefahr!

Wenn Sie Abgase riechen:

- 1. Das Gerät ausschalten.
- 2. Die Fenster öffnen.
- 3. Die wahrscheinliche Quelle des Abgaslecks suchen und sofort abdichten.

1.2 Empfehlungen

i Wichtig:

Dieses Dokument in der Nähe des Installationsorts des Gerätes bereithalten.

Verkleidungsbauteile

Die Verkleidung nur für die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten entfernen. Die Verkleidung nach der Durchführung von Wartungsoder Reparaturarbeiten wieder anbringen.

Warnaufkleber

Die Anweisungen und Sicherheitshinweise am Gerät dürfen niemals entfernt oder verdeckt werden und müssen während der gesamten Lebensdauer des Gerätes lesbar bleiben. Beschädigte oder nicht lesbare Etiketten mit Anweisungen oder Warnungen sofort ersetzen.

Änderungen

Veränderungen am Gehäuse bedürfen der schriftlichen Genehmigung von **Remeha**.

1.3.1 Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Richtlinien gefertigt. Daher werden sie mit der **C** Kennzeichnung und sämtlichen erforderlichen Dokumenten ausgeliefert. Im Interesse der Qualität unserer Produkte streben wir beständig danach, sie zu verbessern. Daher behalten wir uns das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen zu ändern.

Wir können in folgenden Fällen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden:

- Nichtbeachten der Installations- und Aufrechthaltungsanweisungen für das Gerät.
- Nichtbeachten der Bedienungsanleitungen für das Gerät.
- · Keine oder unzureichende Wartung des Gerätes.

1.3.2 Pflichten des Fachhandwerkers

Der Fachhandwerker ist verantwortlich für die Installation und die erstmalige Inbetriebnahme des Gerätes. Der Fachhandwerker hat folgende Anweisungen zu befolgen:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.
- Das Gerät gemäß den geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften installieren.
- Die erste Inbetriebnahme sowie alle erforderlichen Kontrollen durchführen.
- Dem Benutzer die Anlage erläutern.
- Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, den Benutzer auf die Verpflichtung zur Überprüfung und Wartung des Gerätes zur Sicherstellung seiner ordnungsgemäßen Funktion hinweisen.
- Dem Benutzer alle Bedienungsanleitungen übergeben.

1.3.3 Pflichten des Benutzers

Damit das System optimal arbeitet, müssen folgende Anweisungen befolgt werden:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.
- Für die Installation und die erste Inbetriebnahme muss qualifiziertes Fachpersonal beauftragt werden.

- Lassen Sie sich Ihre Anlage vom Fachhandwerker erklären.
- Lassen Sie die erforderlichen Prüf- und Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Fachhandwerker durchführen.
- Die Anleitungen in gutem Zustand in der Nähe des Gerätes aufbewahren.

2 Benutzte Symbole

2.1 In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung gibt es verschiedene Gefahrenstufen, um die Aufmerksamkeit auf spezielle Anweisungen zu lenken. Damit möchten wir die Sicherheit der Benutzer erhöhen, Probleme vermeiden und den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sicherstellen.



2.2 Am Gerät verwendete Symbole

Abb.1



- 1 Wechselspannung.
- 2 Schutzerde.
- 3 Vor der Installation und Inbetriebnahme des Heizkessels die mitgelieferten Anleitungen sorgfältig durchlesen.
- 4 Entsorgung der gebrauchten Produkte bei einer geeigneten Einrichtung für Rückgewinnung und Recycling.
- 5 Vorsicht: Stromschlaggefahr, Hochspannung führende Teile. Vor jedem Eingriff vom Stromnetz trennen.
- 6 Das Gerät an die Schutzerde anschließen.

3 Technische Angaben

3.1 Zulassungen

3.1.1 Normen und Richtlinien

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien und Normen:

- Normen: EN15502
- Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Allgemeine Norm: EN 60335-1 Relevante Norm: EN 60335-2-102
- Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU Allgemeine Normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 Relevante Norm: EN 55014
- Ökodesign-Richtlinie
 Dieses Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.

Zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien müssen auch die ergänzenden Leitlinien in dieser Anleitung befolgt und erfüllt werden.

Ergänzende und darauf folgende Vorschriften und Richtlinien, die zur Zeit der Installation gültig sind, sind auf alle Vorschriften und Richtlinien anzuwenden, die in dieser Anleitung spezifiziert sind.



Warnung!

Das Gerät muss von einem qualifizierten Fachhandwerker unter Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften installiert werden.

3.1.2 MIA/Vamil-Regelung

Der Gas 120 ACE entspricht den MIA/Vamil-Emissionsanforderungen. (NOx-Emissionen < 30 mg/Nm3, gemessen entsprechend SCIOS Scope 6, ohne Anpassung der Messwerte, um Messungenauigkeiten zuzulassen). Gas 120 ACE steht außerdem auf der B4310-Positivliste von Produkten, die den MIA/Vamil-Anforderungen entsprechen. Daher können Installationen mit Gas 120 ACE-Heizkesseln einen großen steuerlichen Vorteil erzielen.

i Wichtig:

- Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen zu MIA/ Vamil-Anforderungen.
- Für technische Informationen zu den Vamil-Einstellungen des Heizkessels wenden Sie sich an unsere Vertriebsabteilung.

3.1.3 Werkseitige Prüfung

Vor dem Verlassen des Werks werden bei jedem Gerät die folgenden Punkte überprüft:

• Elektrische Tests (Komponenten, Sicherheit).

Abb.2 QR-Code





WH Weiß

- 8 CB-09 Regelungsleiterplatte
- 9 IF-01 Regelungsleiterplatte

4 Produktbeschreibung

4.1 Produktinformation

Der Schaltkasten dient zur Steuerung des Betriebs eines Heizkessels des Typs Gas 120 ACE. Der Schaltkasten ist mit einem HMI T-control-Schaltfeld ausgestattet.

4.2 Hauptkomponenten

Abb.4



- 1 Schutzabdeckung
- 2 Ein/Aus-Schalter
- 3 HMI T-control Schaltfeld
- **4 Service**-Anschluss, ermöglicht es dem Heizungsfachmann, Arbeiten an der Anlage durchzuführen
- 5 SCB-02 Regelungsleiterplatte
- 6 IF-01 Regelungsleiterplatte
- 7 CB-09 Regelungsleiterplatte

4.3 Leiterplatten



4.3.1 Beschreibung der SCB-02 Erweiterungsleiterplatte



Die Erweiterungsleiterplatte SCB-02 weist folgende Merkmale auf:

• Regelung eines (Mischer-)kreises für Heizung (oder Kühlung)

- Regelung eines Warmwasserkreises (WW)
- 0-10-V Ausgangssteuerung für eine PWM-Systempumpe
- Zwei potentialfreie Kontakte für Statusbenachrichtigungen

i Wichtig:

- Die Leiterplatte SCB-02 für den Heizkessel wird beim Einbau automatisch von der Automatik der Heizkesselsteuerung erkannt.
- Beim Entfernen dieser Leiterplatte zeigt der Heizkessel einen Fehlercode an. Um diesen Fehler zu vermeiden, muss direkt nach dem Entfernen dieser Leiterplatte eine automatische Erkennung ausgeführt werden.

4.3.2 Beschreibung der CB-09 Regelungsleiterplatte

Die CB-09 Regelungsleiterplatte ermöglicht den Anschluss zusätzlicher Eingänge gemäß folgender Tabelle:

Pos. Nr.	Stecker	Beschreibung
1	R-Bus	Nicht verwendet
2	BL	Frostschutz für den Heizkessel (bei geöffnetem Kontakt aktiv)
3	RL	Freigabe Schließer
4	Tout	Nicht verwendet
5	PWM	Steueranschluss modulierende Pumpe
6	X4	Leistungsanschluss modulierende Pumpe



4.3.3 Beschreibung der IF-01 Leiterplatte

Die IF-01 Leiterplatte ist werkseitig installiert und ermöglicht den Anschluss von zusätzlichen Eingängen, wie einem Fühler oder Schalter, an das System.

Diese Leiterplatte regelt den Heizkessel mit dem 0-10V-Signal eines externen Regelungssystems.

Stecker	Beschreibung
0-10 (Ein- gang)	Das 0-10V-Signal entspricht einem Temperatur- oder Energiesolwert, je nach Position der Brücke
0-10 (Aus- gang)	Ausgangssignal für den Betriebsmodus des Heizkessels
Status	Kontaktausgang für Heizkessel-Fehlerbericht
OTm	Kommunikationsverbindung mit der CU-GH-08 Leiterplat- te

Abb.7

Abb.6





Vorsicht!

Den Frostschutz- oder Raumthermostat nicht an den Heizkessel anschließen, wenn die 0-10-V-Leiterplatte verwendet wird.

4.4 Beschreibung des Schaltfelds



2

N

Ъ

29.4°C

â ([₽]

ha

.8 ba

Symbole

ΰ ۸ ŭ

MW-5000763-2

4.4.1 Beschreibung der Benutzeroberfläche

- 1 Drehschalter zur Auswahl von Menüs oder Einstellungen
- 2 Bestätigungstaste 🗸
- 3 Zurück-Taste **S** zur Rückkehr zur vorangegangenen Ebene oder zum zuletzt aufgerufenen Menü
- 4 Taste Hauptmenü 🗐
- 5 Bildschirmanzeige
- 6 LED für die Statusanzeige:
 - Kontinuierlich grün = normaler Betrieb
 - Grün blinkend = Warnung
 - Kontinuierlich rot = Abschaltung
 - Rot blinkend = Verriegelung

4.4.2 Beschreibung des Hauptbildschirms

Dieser Bildschirm wird nach dem Einschalten des Gerätes automatisch angezeigt.

Der Bildschirm schaltet in Standby, wenn fünf Minuten lang keine Taste betätigt wird. Zum Verlassen des Standby-Modus, eine beliebige Taste auf dem Schaltfeld drücken.

1 Symbole

Das gewählte Symbol ist hervorgehoben.

- 2 Informationen zum gewählten Symbol
- 3 Navigationsebene:
 - 🎄 : Schornsteinfegerebene
 - 🛓 : Benutzerebene
 - 🕅 : Fachhandwerkerebene

Diese Ebene ist dem Heizungsfachmann vorbehalten und durch einen Zugangscode geschützt. Wenn diese Ebene aktiv ist, wird



4 Sehlermeldung: nur sichtbar, wenn ein Fehler auftritt.

	-		
Å	Benutzerebene		Wartungsmeldung
M	Fachhandwerkerebene	bar	Wasserdruck
4	Schornsteinfegerebene	a ()	Außentemperaturfühler
t de la companya de	Zeitprogramm		Pufferspeicher
1 0	Zeitprogramm-Abweichung	f	Kaskade
Û	Ferienbetrieb		Heizkessel
ĥ	Manueller Modus	₹	Brennerausgangsleistung
ECO	Eco-Betrieb	•	Brenner läuft

Abb.9

ⓓ

Not Se

÷

29.6%

Tab.1

14

*	Frostschutzmodus	Å	Trinkwarmwasser-Abweichung
₩, ₩, ₩, ₩,	Symbole Heizkreis	٦	Alle Kreise

4.5 Lieferumfang

Der Lieferumfang beinhaltet:

- Ein vollständige Regelung für einen Gas 120 ACE-Heizkessel
- Zwei Befestigungsschrauben mit zwei Zahnscheiben
- Ein Außentemperaturfühler
- Eine Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung für den Schaltkasten

4.6 Zubehör und Optionen

Eine detaillierte Liste der Zubehörteile und Optionen findet sich in unserem Katalog.

5 Installation

5.1 Installationsvorschriften



Vorsicht!

Das Gerät muss von einem zertifizierten Fachmann entsprechend den einschlägigen Gesetzestexten und technischen Regeln installiert und gewartet werden.

5.2 Auspacken und Montage des Schaltkastens



Vorsicht!

Handschuhe tragen bei der Handhabung des Schaltkastens.

1. Die Verpackung aufschneiden und entfernen.



Abb.10



Die technische Dokumentation befindet sich im Schutzdeckel.

Abb.11

16



1

MW-6000750-02

- 2. Die beiden Schrauben der hinteren oberen Abdeckung entfernen,
- 3. Die obere Abdeckung anheben.
- 4. Die obere Abdeckung entfernen.

5. Die Frontklappe entfernen.



Abb.13



6. Die beiden Befestigungsschrauben der vorderen oberen Abdeckung entfernen.

7. Die Schaltkastenabdeckung öffnen.





8. Die konischen Verriegelungen des Heizkessels an den Öffnungen des Schaltkastens ausrichten.



Abb.17

230



24\

- 9. Den Kasten ansetzen und nach vorne schieben.
- 10. Den Kasten mittels der beiden im Beipack der Anleitung enthaltenen Schrauben und Zahnscheiben sichern.

- 11. Den Aufbau nach hinten schwenken.
 - 12. Die zwei Steckverbinder des Heizkessels an die Klemmen der Regelung anschließen.

MW-6000766-02

Abb.18



MW-6000767-01

Abb.19



14. Die Regelung mittels der beiden Schrauben und Zahnscheiben sichern.

13. Die Regelung in ihre ursprüngliche Position nach vorne schwenken.

15. Die Schaltkastenabdeckung schließen.

Abb.20

18

- 16. Abdeckung durch Drücken des Schraubenkopfes verriegeln.
- 17. Frontklappe und hintere obere Abdeckung sowie die beiden Schrauben und die Zahnscheiben wieder anbringen.



MW-6000769-01

5.3.1 Empfehlungen

- Die Elektroanschlüsse müssen unbedingt spannungslos von einem Elektrofachmann durchgeführt werden.
- Der Erdungsanschluss muss vor allen anderen elektrischen Anschlüssen vorgenommen werden.
- Das Gerät über einen Stromkreis versorgen, der einen allpoligen Schalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm aufweist.
- Bei den elektrischen Anschlüssen an das Netz die richtigen Polungen beachten.

Gefahr!

Die verschiedenen Stromkabel so verlegen, dass sie niemals die Heizungsrohre berühren.

Die verschiedenen Stromkabel weit genug von den Heizungsrohren entfernt verlegen, sodass sie durch die Wärmeeinwirkung nicht beschädigt werden können.

5.3.2 Stromversorgung

Versorgungsspannung	230 V AC/50 Hz	



Vorsicht!

Die an den Klemmen angegebenen Polaritäten einhalten: Phase (L), Nullleiter (N) und Erde (\div).

5.3.3 Empfohlener Kabelquerschnitt

Das Kabel anhand der folgenden Angaben wählen:

- Abstand des Gerätes zur Netzstromquelle.
- Vorschaltschutz.
- Verwendung des Nullleiters.

Tab.2 Technische Daten des Netzanschlusskabels und der Stromquelle

Kabelquerschnitt	3 x 1,5 mm²		
Kurve C (Leistungsschutzschalter)	10 A		
Differential	30 mA		

Vorsicht!

Eine separate Stromversorgung für die Pumpe und einen Stromschalter vorsehen, falls erforderlich.

Die pro Ausgang verfügbare Leistung beträgt 450 W (2 A, mit cos $\phi = 0,7$) und der Einschaltstrom muss unter 16 A betragen. Wenn die Last einen dieser Werte überschreitet, muss die Regelung mit einem Schaltschütz versehen werden, der in keinem Fall am Schaltfeld installiert werden darf. Die Summe der Ströme aller Ausgänge darf 5 A nicht überschreiten.



5.3.4 Kabelführung und Zugang zu den Anschlussklemmleisten

- 1. Frontklappe entriegeln.
- 2. Klappe neigen und entfernen.

3. Die beiden Schrauben entfernen und die hintere obere Abdeckung abnehmen.

4. Die Schaltkastenabdeckung entriegeln und öffnen.

MW-2000832-01

5. Sicherstellen, dass die Kabel richtig verlaufen und die Kabel mit Zugenlastungen befestigen.

230 V 230 V Kreise (links) Fühler Fühlerkreise (rechts)



Gefahr!

Die Fühlerkabel müssen getrennt von den 230 V führenden Netzkabeln verlegt werden.

6. Das Netzkabel des Heizkessels anschließen.



Abb.24

6



5

MW-2000833-02

230V

ienso

Abb.26 bis SCB-02



5.3.5 Anschließen eines modulierenden Thermostaten

Der Heizkessel ist standardmäßig mit einem R-Bus-Anschluss ausgestattet. Dieser Anschluss ist auch kompatibel mit OpenTherm. Dies ermöglicht dem Benutzer den Anschluss von modulierenden OpenTherm-Thermostaten (wie iSense Pro) oder R-Bus-Thermostaten (wie eTwist) ohne dass weitere Änderungen am Gerät vorgenommen werden müssen. Außerdem ist der Heizkessel für OpenTherm Smart Power geeignet.

- 1. Wenn ein Raumthermostat vorhanden ist: das Thermostat in einem Referenzraum installieren.
- 2. Das zweiadrige Kabel des Thermostaten an die R-Bus-Klemmen der Klemmleiste anschließen. Es spielt keine Rolle, welches Kabel an welche Klemmleiste angeschlossen wird.

Wichtig:

i

Wenn die Warmwassertemperatur am OpenTherm Thermostat eingestellt werden kann, liefert der Heizkessel Wasser mit dieser Temperatur, ohne die am Heizkessel eingestellte Maximaltemperatur zu überschreiten.

5.3.6 Anschluss des Ein/Aus-Thermostats

Der Heizkessel eignet sich für den Anschluss an einen Ein/Aus-Raumthermostat (Tk) mit zwei Adern.

- 1. Den Thermostat in einem Referenzraum anbringen.
- 2. Das zweiadrige Kabel des Thermostats an die Klemmen R-Bus der Klemmleiste anschließen. Es spielt keine Rolle, welches Kabel an welche Klemmleiste angeschlossen wird.

```
bis SCB-02
Abb.27
```



bis SCB-02 Abb.28



5.3.7 Frostschutz in Verbindung mit einem Ein/Aus-Thermostat

Wenn ein Ein/Aus-Thermostat verwendet wird, können die Rohre und Heizkörper in einem frostempfindlichen Raum mit einem Frostschutzthermostat geschützt werden. Das Heizungsventil im frostempfindlichen Raum muss geöffnet sein.

- 1. Einen Frostschutzthermostat (Tv) in einem frostempfindlichen Raum (z.B. einer Garage) anbringen.
- 2. Den Frostschutzthermostat (Tv) und den Ein/Aus-Thermostat (Tk) parallel an die R-Bus-Klemmen der Klemmleiste anschließen.

Warnung!

Wenn ein Remeha eTwist oder OpenTherm-Thermostat verwendet wird, kann kein Frostschutzthermostat parallel zu den R-Bus-Klemmen angeschlossen werden. In diesem Fall den Frostschutz der Heizungsanlage mit einem Außenfühler sicherstellen.

5.3.8 Frostschutz in Verbindung mit einem Außentemperaturfühler

Die Heizungsanlage kann auch mit einem Außentemperaturfühler vor Frost geschützt werden. Das Heizungsventil im frostempfindlichen Raum muss geöffnet sein.

1. Den Außentemperaturfühler an die Tout-Klemmen der Klemmleiste anschließen.

Der Frostschutz funktioniert mit einem Außentemperaturfühler folgendermaßen:

- Wenn Außentemperatur unter -10°C liegt: Heizanforderung vom Heizkessel.
- Wenn Außentemperatur über -10°C liegt: keine Heizanforderung vom Heizkessel.

Wichtig: i

Die Außentemperatur vor dem Start der Frostschutzfunktion kann mit dem Parameter AP080 geändert werden.

5.3.9 Anschluss eines Außentemperaturfühlers

Ein Außentemperaturfühler (Zubehör) kann an die Tout-Klemmen der Klemmleiste angeschlossen werden. Wenn der Heizkessel mit einem Ein/ Aus-Thermostat ausgerüstet ist, wird die Temperatur mit dem Sollwert der internen Heizkennlinie (F) geregelt. Die interne Heizkennlinie kann mit verschiedenen Parametereinstellungen geändert werden.

1. Den Stecker des Außentemperaturfühlers des Schwimmbads an die Tout-Klemme anschließen.

Abb.29 bis SCB-02



MW-2000922-01

MW-2000921-01

```
Abb.30 bis CB-09
```



5.3.10 Sperreingang

Der Heizkessel verfügt über einen Sperreingang (Öffnerkontakt). Dieser Eingang ist auf der Klemmleiste mit **BL** bezeichnet.

Wenn dieser Kontakt öffnet, schaltet der Heizkessel ab oder wird gesperrt.

Die Funktion durch Konfigurieren des Parameters AP001 ändern.

i Wichtig:

• Bei Verwendung dieses Eingangs muss die Brücke entfernt werden.

Ausschließlich f
ür potentialfreie Kontakte geeignet.

MW-2000873-01

Abb.31 bis CB-09



5.3.11 Freigabeeingang

Der Heizkessel hat einen Freigabeeingang (Schließkontakt). Dieser Eingang ist auf der Anschlusskemmleiste mit **RL** bezeichnet.

Wenn dieser Kontakt bei einer Wärmeanforderung geschlossen wird, schaltet der Heizkessel nach einer Verzögerungszeit ab.

Die Verzögerungszeit des Eingangs mit der Parametereinstellung **AP008** ändern.



5.3.12

Wichtig:

Ausschließlich für potentialfreie Kontakte geeignet.

MW-2000874-01

Abb.32



Tdhw Speicherfühler (NTC 10 k Ohm) Tflow Vorlauftemperaturfühler Heizkes

Tflow Vorlauftemperaturfühler Heizkessel (NTC 10 k Ohm) Tout Außentemperaturfühler (NTC 10 k Ohm)

Anschließen von Außenfühlern

Die Fühleranschlusskontakte sind potentialfreie Kontakte.

MW-2000932-01

Abb.33 bis SCB-02



5.3.13 Anschluss eines Speicherfühlers oder Thermostats

Ein Fühler oder Thermostat kann an die Klemmen **Tdhw** der Klemmleiste angeschlossen werden.

1. Den Stecker des Trinkwasserfühlers oder Speicherthermostaten an die Klemmleiste **Tdhw** anschließen.

MW-2000923-01



5.3.14 Anschluss einer PWM Pumpe

 Die modulierende Pumpe an die Klemme X4 des Leistungsteils und die Klemme PWM des Steuerteils unter Berücksichtigung der Polarität der Pumpe anschließen.

5.3.15 Anschluss einer Standardpumpe

Abb.35 bis CB-09



1. Die Pumpe an die Klemme X4 auf der Regelungsleiterplatte anschließen.

5.3.16 Anschluss einer Trinkwasserpumpe

Anschluss einer Trinkwasserpumpe. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 300 VA.

Abb.36 Trinkwasserpumpenanschluss

 erpumpenanschluss Die Pumpe wie folgt anschließen:

- ≟ Schutzleiter
- Nulleiter
- L Phase

AD-4000123-01

5.3.17 Anschluss eines 3-Wege-Ventils

Anschließen eines 3-Wege-Ventils (230 VAC). Der Anschluss kann für eine Heizkesselgruppe (Zone) genutzt werden.

Das 3-Wege-Ventil wie folgt anschließen:

- ⊥ Schutzleiter
- N Nullleiter
- I Offen
- 🕼 Geschlossen

AD-4000015-02

5.3.18 Anschließen einer Systempumpe für Mischgruppe

Anschließen einer Systempumpe für Mischgruppe (Zone). Die maximale Leistungsaufnahme ist 300 VA.

Die Pumpe wie folgt anschließen:

- ≟ Schutzleiter
- N Nullleiter
- L Phase

AD-3001306-01

5.3.19 Anschluss an Kontakt Status

Die beiden potentialfreien Kontakte **Status** lassen sich nach Bedarf konfigurieren. Abhängig von der Einstellung kann ein spezifischer Status vom Heizkessel übertragen werden.

Ein Relais wie folgt anschließen:

- Nc Öffner. Der Kontakt öffnet sich, eine Statusänderung erfolgt.
- C Hauptkontakt.
- No Schließer. Der Kontakt schließt sich, eine Statusänderung erfolgt.

Wählen Sie die gewünschte Statusmeldung (Einstellung) mit den Parametern **EP018** und **EP019**.

AD-3001312-01

AD-3001305-01

5.3.20 Anschließen eines Ausgangs 0-10 V

An Kontakt **0 -10** kann eine modulierende PWM-Systempumpe angeschlossen werden. Die Pumpenleistung wird durch das vom Heizkessel kommende Signal moduliert. Je nach Marke und Typ kann die Pumpe mit einem 0–10-V-Signal oder einem PWM-Signal angesteuert werden.

Die Steuereinheit der Systempumpe an Steckverbinder 0-10 anschließen.

- Die Auswahl des vom Heizkessel gesendeten Signaltyps erfolgt über den Parameter EP029.
- Die Auswahl des Signaltyps zur Ansteuerung der Pumpe erfolgt über den Parameter EP028.





Abb.38 Pumpenstecker



Abb.39 Statusmeldungen

0-10 V Ausgangsklemme



Abb.40



Vorsicht!

- Verwenden Sie, wenn möglich, das Modulationssignal von der Pumpe. Dieses liefert eine größere Genauigkeit auf der Ebene der Pumpensteuerung.
- Wenn der Feuerungsautomat nicht die Pumpenmodulation übernimmt, verhält sich die Pumpe wie eine Ein/Aus-Pumpe.

5.3.21 Anschlussoptionen für die Erweiterungsleiterplatte IF-01

Abb.41 Leiterplatte IF-01



Die IF-01 Erweiterungsleiterplatte ist standardmäßig im Schaltkasten verbaut.

Vorsicht!

Keinen Frostschutz- oder Raumthermostat an den Heizkessel anschließen, wenn die 0–10-V-Regelungsleiterplatte verwendet wird.

Anschließen des Statusrelais (Nc)

Wenn der Heizkessel auf Störung schaltet, wird ein Relais geschaltet, und der Alarm kann über einen potentialfreien Kontakt (maximal 230 V, 1 A) zu den Anschlüssen **Nc** und **C** des Steckverbinders übertragen werden.

Anschluss (OTm)

Die Schnittstelle verwendet **OpenTherm**, um mit der Steuereinheit des Heizkessels zu kommunizieren. Um das zu ermöglichen, muss der **OTm**-Anschluss mit dem **OpenTherm**-Eingangs der Steuereinheit des Heizkessels verbunden werden.**OTm**

Analogeingang (0-10 V)

Die Steuerung kann wahlweise entweder auf Grundlage der Temperatur oder der Heizleistung erfolgen. Die beiden Steuerungsmöglichkeiten werden nachfolgend kurz beschrieben.

1. Das Eingangssignal an die Klemmen **0–10** der Klemmleiste anschließen.

Jumper 2	Eingangssignal (V)	Temperatur °C	Beschreibung	
	0 bis 1,5	0 bis 15	Heizkessel abge- schaltet	
l	1,5 bis 1,8	15 bis 18	Hysterese	
	1,8 bis 10	18 bis 100	Gewünschte Tem- peratur	

Tab.3	Temperatur-basierte Steuerung (°C	C)

Abb.42 Steckbrücke (2)



Das 0-10-V-Signal moduliert die Vorlauftemperatur des Heizkessels. Der Regler moduliert auf Grundlage der Vorlauftemperatur. Die Leistung variiert zwischen dem Minimal- und Maximalwert auf Grundlage des Sollwertes der Vorlauftemperatur, der von der Steuerung berechnet wird. Die Position des Jumpers (**2**) an der Schnittstelle legt die Auswahl der Temperatur-basierten (**b**) oder Leistungs-basierten Steuerung (%) fest.

T 1 4					
Tab.4	Regelung	basierend	aut	abgegebener	Heizleistung

Jumper 2	Eingangssignal (V)	Abgegebene Heizleistung (%)	Beschreibung		
	0 bis 2,0 ⁽¹⁾	0 bis 20	Heizkessel abge- schaltet		
%	2,0–2,2 (1)	20–22	Hysterese		
	2,0–10 (1)	20–100	Gewünschte Heiz- leistung		
 Abhängig von der Mindest-Modulationstiefe (voreingestellte Leistung, Stan- dard 20 %) 					

Das 0- bis 10-V-Signal regelt die Leistung des Heizkessels. Der Regler moduliert auf Grundlage der Heizleistung. Die Minimalleistung hängt mit der Modulationstiefe des Heizkessels zusammen. Die Leistung variiert zwischen dem Minimal- und Maximalwert auf Grundlage des vom Regler festgelegten Wertes.

Analoger Ausgang (0-10 V)

Dieses Rückmeldesignal kann auf Grundlage der Temperatur oder der Heizleistung ausgegeben werden. Die beiden Steuerungsmöglichkeiten werden nachfolgend kurz beschrieben.

Bei der Schnittstelle wird durch einen Jumper (1) festgelegt, ob die Temperatur (1) oder die abgegebenen Heizleistung (%) als Grundlage genommen wird.

Tab.5 Te	emperaturmeldung
----------	------------------

Jumper 1	Ausgangssignal (V)	Temperatur °C	Beschreibung
	0,5	-	Alarm
	1-10	10-100	Gelieferte Tempera- tur

AD-0000056-01

Tab.6 Leistungsmeldung

Jumper 2	Ausgangssignal (V)	Abgegebene Heizleistung (%)	Beschreibung			
	0	0 bis 15	Heizkessel abge- schaltet			
%	0,5	15-20	Alarm			
	2,0 bis 10 ⁽¹⁾	20-100	Gelieferte Heizleis- tung			
 (1) Abhängig von der Mindest-Modulationstiefe (voreingestellte Leistung, Stan- dard 20 %) 						

Abb.43 Schaltbrücke (1)





5.3.22 Anschluss eines PCs/Laptops

Neben dem Schaltfeld gibt es einen **Wartungsanschluss**. Es kann eine **Recom**-Schnittstelle für den Anschluss eines PCs, Laptops oder intelligenten Wartungswerkzeugs verwendet werden. Mit der PC/Laptop-Service-Software von **Recom** können verschiedene Heizkesseleinstellungen eingegeben, geändert und ausgelesen werden.

Anschließen eines Schnittstellensteckers:

- 1. Den Schieber des Wartungsanschlusses nach oben bewegen.
- 2. Den Schnittstellenstecker einstecken. Er muss mit einem Klicken einrasten.
- ⇒ Den Schnittstellenstecker wieder lösen:
- 3. Leicht am Schnittstellenstecker ziehen
- 4. Den Schieber nach unten drücken. Der Schnittstellenstecker wird jetzt freigegeben.
- 5. Den Schnittstellenstecker aus dem Anschluss ziehen.

6 Anschlusspläne und Konfiguration

6.1 Werkseinstellung für die Kreise

Die einzelnen Kreise werden werksseitig wie in der Tabelle angegeben konfiguriert. Diese Konfiguration kann geändert und anhand des hier zur Orientierung beschriebenen Anlagentpys den Anforderungen Ihrer Anlage entsprechend angepasst werden.

Tab.7

Kreis	Heizkreistyp	Technische Daten
CIRCA	Ungemischter Heizkreis	Steilheit: 1,5 Maximale Temperatur: 90 °C
DHW	Warmwasserkreis	Solltemperatur: 55 °C

6.2 Anschlussbeispiel - SCB-02

Abb.45 1 Heizkessel + 1 Mischerkreis + Warmwasserkreis (WW)



i Wid

Wichtig: Alle Werkseinstellungen der SCB-02 sind für diesen Anschluss passend.

7 Inbetriebnahme

7.1	Allgemeines	
		Das Inbetriebnahmeverfahren des Heizkessels muss bei der ersten Verwendung, nach einer längeren Abschaltung (über 28 Tage) oder nach jedem Ereignis, das eine vollständige Neuinstallation des Heizkessels erfordert, durchgeführt werden. Die Inbetriebnahme des Heizkessels ermöglicht dem Benutzer den Heizkessel völlig sicher einzuschalten und dabei die verschiedenen Einstellungen und durchzuführenden Kontrollen zu überprüfen.
7.2	Checkliste für Inbetriebnahme	
		 Überprüfen, ob die gelieferte Gasart den Daten auf dem Typenschild des Heizkessels entspricht. ⇒ Den Heizkessel nicht in Betrieb nehmen, wenn das gelieferte Gas nicht den für den Heizkessel zugelassenen Gasarten entspricht. Anschluss der Erdungskabel überprüfen. Dichtheit der Gasleitung zwischen Rückschlagventil und Brenner prüfen. Hydraulikkreis von den Absperrventilen des Kessels bis zum Anschluss an den Kesselkörper prüfen. Den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrollieren. Die Netzanschlüsse zu den verschiedenen Kesselkomponenten prüfen. Die elektrischen Anschlüsse am Thermostat sowie den weiteren externen Komponenten prüfen. Die Belüftung des Raums prüfen, in dem die Anlage installiert ist. Die Abgasanschlüsse prüfen.

7.3 Kontrolle der Gasleitung



Sicherstellen, dass der Kessel spannungslos ist.

- 1. Den Hauptgashahn öffnen.
- 2. Vorderwand öffnen.
- Den Gasanschlussdruck am Druckmessstutzen der Gasventileinheit messen.
- 4. Die Dichtheit der Gasventileinheit des Heizkessels vorgenommenen Gasanschlüsse überprüfen.
- 5. Die Dichtheit des Gasrohrs kontrollieren, einschließlich aller Hähne, von der Rückschlagklappe bis zum Brenner. Der Prüfdruck darf 60 bar (0,006 MPa) nicht überschreiten.
- Die Gasleitung entlüften, indem der Druckmessstutzen der Gasventileinheit losgeschraubt wird. Den Messpunkt wieder aufschrauben, wenn die Leitung ausreichend entlüftet ist.
- 7. Die Dichtheit der Gasanschlüsse im Heizkessel überprüfen.

Abb.46

7.3.1 Druckeinstellung im Gaskreis

- 1 Gas 120 ACE 45
 - Gas 120 ACE 65
- Gas 120 ACE 90
- 2 Gas 120 ACE 115

Warnung!

- Sicherstellen, dass der Kessel spannungslos geschaltet ist.
- Den Heizkessel nicht in Betrieb nehmen, wenn die bereitgestellte Gasart nicht den für den Heizkessel zugelassenen Gasarten entspricht.
- 1. Den Hauptgashahn öffnen.
- 2. Kesselvorderverkleidung entfernen.
- 3. Den Gasanschlussdruck an der Prüföffnung **C** an der Gasventileinheit messen.
 - Der am Messpunkt C gemessene Gasdruck muss innerhalb der genannten Einslassdruckgrenzwerte f
 ür das Gas liegen.

Gas 120 ACE			Gas 120 ACE - 45	Gas 120 ACE - 65	Gas 120 ACE - 90	Gas 120 ACE - 115
Gasanschlussdruck G20 (H-Gas)	Min-Max	mbar	17 - 25	17 - 25	17 - 25	17 - 25
Gasanschlussdruck G25 (L-Gas)	Min-Max	mbar	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30
Gasanschlussdruck G25,3 (K-Gas)	Min-Max	mbar	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30
G30/G31 Gasanschlussdruck (Butan/ Propan)	Min-Max	mbar	37 - 50	37 - 50	37 - 50	37 - 50
G31 Gasanschlussdruck (Propan)	Min-Max	mbar	37 - 50	37 - 50	37 - 50	37 - 50

- 4. Die Gasleitung entlüften, indem die Prüföffnung des Gasventliblocks gelöst wird.
- 5. Den Druckstutzen wieder festziehen, wenn die Leitung vollständig entlüftet wurde.
- 6. Alle Anschlüsse auf Gasdichtheit prüfen. Der maximal zulässige Prüfdruck beträgt 60 mbar (0,006 MPa).

7.4 Elektrische Anschlüsse überprüfen.

- 1. Das Vorhandensein des empfohlenen Leistungsschutzschalters überprüfen.
- 2. Den elektrischen Anschluss an das Stromnetz überprüfen.
- 3. Den Anschluss der Fühler überprüfen.
- 4. Die Position der Fühler überprüfen. Den Abstand der Fühler zur Stromversorgung sicherstellen.
- 5. Den Anschluss der Umwälzpumpe(n) überprüfen.
- 6. Den Anschluss der optionalen Ausrüstung überprüfen.
- 7. Die Länge der Kabel überprüfen, und dass sie sicher an den Kabelklemmen fixiert sind.

7.5 Hydraulikkreis überprüfen

- 1. Den Siphon kontrollieren, er muss vollständig mit Wasser gefüllt sein.
- 2. Hydraulische Dichtheit der Anschlüsse des Brenners prüfen.
- 3. Den Druck im Druckausdehnungsgefäß prüfen, bevor das System befüllt wird.

Tab.8

7.6.1 Inbetriebnahme

Vorsicht!

- Die Erstinbetriebnahme darf nur durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Bei Verwendung einer anderen Gasart, z. B. Propan, muss der Heizkessel vor dem Einschalten zunächst entsprechend eingestellt werden.
- 1. Den Hauptgashahn öffnen.
- 2. Den Strom mit dem Ein/Aus-Schalter am Heizkessel einschalten.
 - ⇒ Der Heizkessel schaltet sich ein, bevor der Bildschirm des Schaltfeldes aktiv ist.
- 3. Folgende Parameter beim ersten Einschalten des Gerätes einstellen:
 - Land und Sprache auswählen
 - Datum und Uhrzeit für das Gerät einstellen
 - Sommerzeit einschalten
 - CN1 und CN2 (Codes auf dem Typschild des Heizkessels).
- 4. Die Komponenten (Thermostate, Regelung) so einstellen, dass sich eine Wärmeanforderung ergibt.

Der empfohlene Wasserdruck beträgt 0,15 MPa bis 0,2 MPa (1,5 bar bis 2,0 bar).

Wichtig:

i

Im Falle einer Störung während der Inbetriebnahme wird eine Meldung mit dem entsprechenden Code angezeigt. Die Bedeutung der Fehlercodes ist in der Störungstabelle aufgeführt.

7.6.2 Ausschalten des Heizkessels

Der Heizkessel muss zur Durchführung einiger Arbeiten an der Anlage oder in dessen Umgebung abgeschaltet werden.

In anderen Situationen, wie einer längeren Abwesenheitsperiode, empfehlen wir die Verwendung der Betriebsart **Ferienbetrieb**, um die Antiblockierfunktion der Heizkreispumpe zu nutzen und die Anlage vor Frost zu schützen.

Zum Ausschalten des Heizkessels:

1. Den Ein/Aus-Schalter drücken.

7.7 Einstellungen Gasversorgung



7.7.1 Änderung/Einstellung des Heizkessels auf eine andere Gasart

- 1 Gas 120 ACE 45
- Gas 120 ACE 65
- Gas 120 ACE 90
- 2 Gas 120 ACE 115

Warnung!

Die folgenden Vorgänge dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Der Heizkessel ist werksseitig für den Betrieb mit Erdgas G20 (H-Gas) voreingestellt.



Wichtig:

Wenn der Heizkessel umgerüstet wird, zum Beispiel:

• G31 (Propan)

muss Folgendes auf dem mitgelieferten Klebeetikett angegeben werden: Der Wärmeerzeuger ist eingestellt für... Dieses Klebeetikett muss oben am Heizkessel neben das Typschild geklebt werden.

Bevor der Betrieb mit einer anderen Gasart erfolgt, die folgenden Schritte ausführen:

Tab.9 Beim Betrieb mit Propan

Kesseltyp	Maßnahme
Gas 120 ACE - 45	Die Einstellschraube A auf dem Venturi 4¾-Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen
Gas 120 ACE - 65	Die Einstellschraube A auf dem Venturi 61/2-Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen
Gas 120 ACE - 90	Die aktuelle Gasventileinheit entsprechend den mit dem Propanumrüstsatz gelieferten Anwei- sungen durch die Gasventileinheit für Propan ersetzen
Gas 120 ACE - 115	Die Einstellschraube A im Uhrzeigersinn drehen, bis sie geschlossen ist, dann: Die Einstellschraube A auf dem Gasventliblock 3½ bis 4 Umdrehungen gegen den Uhrzeiger- sinn drehen

1. Gegebenenfalls die Drehzahl des Gebläses, wie in der Tabelle angegeben, einstellen Die Einstellung kann mit einer Parametereinstellung geändert werden.

Tab.10 Werkseinstellungen G20 (H-Gas)

Code	Parameter	Beschreibung	Einstellbereich	Gas 120 ACE - 45	Gas 120 ACE - 65	Gas 120 ACE - 90	Gas 120 ACE - 115
DP003	Abs.max. Gebl. BWW	Maximale Gebläsedrehzahl bei Brauchwarmwasserbereitung	1000 1/min 7000 1/min	5400	5600	6300	6800
GP007	Max. Gebl.drehz. ZH	Maximale Gebläsedrehzahl im Zentralheizungsmodus	1400 1/min 7000 1/min	5400	5600	6300	6800
GP008	Min. Gebläsedrehzahl	Minimale Gebläsedrehzahl im Zentralheizungs- und Brauchwarmwasser-Modus	1400 1/min 4000 1/min	1550	1600	1600	1750
GP009	Gebläsedrehz. Start	Gebläsedrehzahl bei Gerätestart	1000 1/min 4000 1/min	2500	2500	2500	2500

Tab.11 Einstellung für Gasart G25 (L-Gas)

Code	Parameter	Beschreibung	Einstellbereich	Gas 120 ACE - 45	Gas 120 ACE - 65	Gas 120 ACE - 90	Gas 120 ACE - 115
DP003	Abs.max. Gebl. BWW	Maximale Gebläsedrehzahl bei Brauchwarmwasserbereitung	1000 1/min 7000 1/min	5600	5800	6300	7000
GP007	Max. Gebl.drehz. ZH	Maximale Gebläsedrehzahl im Zentralheizungsmodus	1400 1/min 7000 1/min	5600	5800	6300	7000
GP008	Min. Gebläsedrehzahl	Minimale Gebläsedrehzahl im Zentralheizungs- und Brauchwarmwasser-Modus	1400 1/min 4000 1/min	1550	1600	1650	1750
GP009	Gebläsedrehz. Start	Gebläsedrehzahl bei Gerätestart	1000 1/min 4000 1/min	2500	2500	2500	2500

Tab.12 Einstellung für Gasart G25.3 (K-Gas)

Code	Parameter	Beschreibung	Einstellbereich	Gas 120 ACE - 45	Gas 120 ACE - 65	Gas 120 ACE - 90	Gas 120 ACE - 115
DP003	Abs.max. Gebl. BWW	Maximale Gebläsedrehzahl bei Brauchwarmwasserbereitung	1000 1/min 7000 1/min	5600	5800	6300	7000
GP007	Max. Gebl.drehz. ZH	Maximale Gebläsedrehzahl im Zentralheizungsmodus	1400 1/min 7000 1/min	5600	5800	6300	7000
GP008	Min. Gebläsedrehzahl	Minimale Gebläsedrehzahl im Zentralheizungs- und Brauchwarmwasser-Modus	1400 1/min 4000 1/min	1550	1600	1650	1750
GP009	Gebläsedrehz. Start	Gebläsedrehzahl bei Gerätestart	1000 1/min 4000 1/min	2500	2500	2500	2500

Tab.13 Einstellung für Gasart G30/G31 (Butan/Propan)

Code	Parameter	Beschreibung	Einstellbereich	Gas 120 ACE - 45	Gas 120 ACE - 65	Gas 120 ACE - 90	Gas 120 ACE - 115
DP003	Abs.max. Gebl. BWW	Maximale Gebläsedrehzahl bei Brauchwarmwasserbereitung	1000 1/min 7000 1/min	5100	5300	5800	6500
GP007	Max. Gebl.drehz. ZH	Maximale Gebläsedrehzahl im Zentralheizungsmodus	1400 1/min 7000 1/min	5100	5300	5800	6500
GP008	Min. Gebläsedrehzahl	Minimale Gebläsedrehzahl im Zentralheizungs- und Brauchwarmwasser-Modus	1400 1/min 4000 1/min	1550	1600	1600	1800
GP009	Gebläsedrehz. Start	Gebläsedrehzahl bei Gerätestart	1000 1/min 4000 1/min	2500	2500	2500	2500

Tab.14 Einstellung für Gasart G31 (Propan)

Code	Parameter	Beschreibung	Einstellbereich	Gas 120 ACE - 45	Gas 120 ACE - 65	Gas 120 ACE - 90	Gas 120 ACE - 115
DP003	Abs.max. Gebl. BWW	Maximale Gebläsedrehzahl bei Brauchwarmwasserbereitung	1000 1/min 7000 1/min	5100	5400	6000	6700
GP007	Max. Gebl.drehz. ZH	Maximale Gebläsedrehzahl im Zentralheizungsmodus	1400 1/min 7000 1/min	5100	5400	6000	6700
GP008	Min. Gebläsedrehzahl	Minimale Gebläsedrehzahl im Zentralheizungs- und Brauchwarmwasser-Modus	1400 1/min 4000 1/min	1550	1600	2000	1800
GP009	Gebläsedrehz. Start	Gebläsedrehzahl bei Gerätestart	1000 1/min 4000 1/min	3000	2500	2500	3500

2. Die Einstellung des Gas-Luft-Verhältnisses prüfen.

Abb.48

Abb.49 Volllastprüfung



7.7.2 Überprüfen/Anpassen der Verbrennung

- 1. Die Kappe von der Prüföffnung für Abgas entfernen.
- 2. Den Fühler für das Abgasmessinstrument in die Messöffnung einführen.

i Wichtig:

- Während des Messvorgangs die Öffnung um den Sensor vollständig abdichten.
 - Das Abgasmessinstrument muss eine Mindestgenauigkeit von ±0,25 % O₂/CO₂ haben.
- Den Prozentsatz des O₂/CO₂ in den Abgasen messen. Messungen bei Volllast und bei Teillast durchführen.

Durchführen der Volllastprüfung

1. Die Kachel [🎍] auswählen.

⇒ Das Menü Reglerstopp (Lasttest) Modus ändern wird angezeigt.
2. Die Prüfung Maximale Leistung Heizung wählen.

- A Reglerstopp (Lasttest) Modus ändern
- **B** Maximale Leistung Heizung
- ⇒ Die Volllastprüfung beginnt. Der gewählte Lastprüfungsmodus wird im Menü angezeigt und das Symbol im der Ecke oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3. Lastprüfungseinstellungen prüfen und gegebenenfalls ändern.
 ⇒ Nur die in Fettschrift angezeigten Parameter lassen sich ändern.

Kontroll- und Einstellwerte f ür O₂ bei Volllast

- 1. Den Heizkessel auf Volllast einstellen.
- 2. Den O₂-Gehalt in den Abgasen messen.
- 3. Den gemessenen Wert mit den in den Tabellen angegebenen Sollwerten vergleichen.

Tab.15

Werte bei Volllast für G20 (H-Gas)	O ₂ % ⁽¹⁾	CO ₂ % ⁽¹⁾⁽²⁾				
Gas 120 ACE - 45	4,3 - 4,8 ⁽¹⁾	9,0 ⁽¹⁾ - 9,3				
Gas 120 ACE - 65	4,3 - 4,8 ⁽¹⁾	9,0 ⁽¹⁾ - 9,3				
Gas 120 ACE - 90	4,3 - 4,7 ⁽¹⁾	9,1 ⁽¹⁾ - 9,3				
Gas 120 ACE - 115	4,2 - 4,7 ⁽¹⁾	9,1 ⁽¹⁾ - 9,4				
(1) Nennwert(2) Werte sind Richtwerte						

Tab.16

Werte bei Volllast für G25,3 (K-Gas)	O ₂ % ⁽¹⁾	CO ₂ % ⁽¹⁾⁽²⁾				
Gas 120 ACE - 45	4,1 - 4,6 ⁽¹⁾	9,0 ⁽¹⁾ - 9,3				
Gas 120 ACE - 65	4,1 - 4,6 ⁽¹⁾	9,0 ⁽¹⁾ - 9,3				
Gas 120 ACE - 90	3,2 - 3,7 ⁽¹⁾	9,5 ⁽¹⁾ - 9,7				
Gas 120 ACE - 115	3,5 - 4,0(1)	9,3(1) - 9,6				
(1) Nennwert(2) Werte sind Richtwerte						
Tab.17

Werte bei Volllast für G25 (L-Gas)	O ₂ % ⁽¹⁾	CO ₂ % ⁽¹⁾⁽²⁾
Gas 120 ACE - 45	4,1 - 4,6 ⁽¹⁾	9,0 ⁽¹⁾ - 9,3
Gas 120 ACE - 65	4,1 - 4,6 ⁽¹⁾	9,0 ⁽¹⁾ - 9,3
Gas 120 ACE - 90	3,2 - 3,7 ⁽¹⁾	9,5 ⁽¹⁾ - 9,8
Gas 120 ACE - 115	3,5 - 4,0(1)	9,1 ⁽¹⁾ - 9,4
(1) Nennwert(2) Werte sind Richtwerte		

Tab.18

Werte bei Volllast für G31 (Propan)	O ₂ % ⁽¹⁾	CO ₂ % ⁽¹⁾⁽²⁾
Gas 120 ACE - 45	4,4 - 4,9 ⁽¹⁾	10,5 ⁽¹⁾ - 10,8
Gas 120 ACE - 65	4,6 - 4,9(1)	10,5 ⁽¹⁾ - 10,7
Gas 120 ACE - 90	4,9 - 5,2(1)	10,3(1) - 10,5
Gas 120 ACE - 115	4,9 - 5,4(1)	10,2(1) - 10,5
(1) Nennwert(2) Werte sind Richtwerte		

Tab.19

Werte bei Volllast für G30/G31 (Butan/Propan)	O ₂ % ⁽¹⁾	CO ₂ % ⁽¹⁾⁽²⁾
Gas 120 ACE - 45	4,7 - 5,2 ⁽¹⁾	10,3(1) - 10,6
Gas 120 ACE - 65	4,9 - 5,4 ⁽¹⁾	10,2 ⁽¹⁾ - 10,5
Gas 120 ACE - 90	4,9 - 5,4 ⁽¹⁾	10,2 ⁽¹⁾ - 10,5
Gas 120 ACE - 115	4,9 - 5,4 ⁽¹⁾	10,2 ⁽¹⁾ - 10,5
(1) Nennwert	•	

(2) Werte sind Richtwerte





4. Wenn die gemessenen Werte von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen, muss das Gas-/Luftverhältnis korrigiert werden.

5. Mit der Einstellschraube A den O₂-Gehalt für die verwendete Gasart auf den Nennwert einstellen. Dieser Wert sollte sich immer innerhalb der Grenzwerte für die höchste und niedrigste Einstellung befinden. Zwischen jeder Einstellungsänderung etwa 60 Sekunden warten, damit sich der Druck stabilisieren kann.

i Wichtig:

Die Heizkessel werden mit einer Auswahl an Gasventilbaugruppen geliefert. Die Gasventileinheit im Heizkessel mit denen in den Zeichnungen vergleichen und die Zeichnung für die Position der Einstellschraube **A** für Volllast beachten.

Durchführen der Teillastprüfung

1. Wenn die Volllastprüfung noch läuft, die Taste ✔ drücken, um den Lastprüfungsmodus zu ändern.

Abb.51 Teillastprüfung



2. Wenn die Volllastprüfung beendet ist, die Kachel [🎍] auswählen, um wieder das Schornsteinfegermenü aufzurufen.

A Reglerstopp (Lasttest) Modus ändernB Minimale Leistung

- 3. Die Prüfung **Minimale Leistung** im Menü **Reglerstopp (Lasttest) Modus ändern** auswählen.
 - Die Teillastprüfung beginnt. Der gewählte Lastprüfungsmodus wird im Menü angezeigt und das Symbol & wird in der Ecke oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4. Lastprüfungseinstellungen prüfen und gegebenenfalls ändern.
 ⇒ Nur die in Fettschrift angezeigten Parameter lassen sich ändern.

■ Kontroll- und Einstellwerte für O₂ bei Teillast

- 1. Den Heizkessel auf Teillast einstellen.
- 2. Den O₂-Prozentsatz in den Abgasen messen.
- 3. Den gemessenen Wert mit den in den Tabellen angegebenen Sollwerten vergleichen.

Werte bei Teillast, G20 (H-Gas)	O ₂ % ⁽¹⁾	CO ₂ % ⁽¹⁾⁽²⁾
Gas 120 ACE - 45	5,7(1) - 6,2	8,2 - 8,5 ⁽¹⁾
Gas 120 ACE - 65	4,8 ⁽¹⁾ - 5,3	8,7 - 9,0(1)
Gas 120 ACE - 90	4,8 ⁽¹⁾ - 5,2	8,8 - 9,0(1)
Gas 120 ACE - 115	5,6 ⁽¹⁾ - 6,1	8,3 - 8,6(1)
(1) Nennwert(2) Werte sind Richtwerte	1	

Tab.21

Werte bei Volllast für G25.3 (K-Gas)	O ₂ % ⁽¹⁾	CO ₂ % ⁽¹⁾⁽²⁾
Gas 120 ACE - 45	5,5 ⁽¹⁾ - 6,0	8,2 - 8,5 ⁽¹⁾
Gas 120 ACE - 65	4,6 ⁽¹⁾ - 5,1	8,7 - 9,0 ⁽¹⁾
Gas 120 ACE - 90	4,6 ⁽¹⁾ - 5,1	8,7 - 9,0 ⁽¹⁾
Gas 120 ACE - 115	4,0(1) - 4,5	9,0 - 9,3(1)
(1) Nennwert(2) Werte sind Richtwerte	•	

Tab.22

Werte bei Teillast, G25 (L-Gas)	O ₂ % ⁽¹⁾	CO ₂ % ⁽¹⁾⁽²⁾
Gas 120 ACE - 45	5,5 ⁽¹⁾ - 6,0	8,2 - 8,5(1)
Gas 120 ACE - 65	4,6 ⁽¹⁾ - 5,1	8,7 - 9,0(1)
Gas 120 ACE - 90	4,6 ⁽¹⁾ - 5,1	8,7 - 9,0(1)
Gas 120 ACE - 115	4,7(1) - 5,1	8,7 - 8,9(1)
(1) Nennwert(2) Werte sind Richtwerte		

Tab.23

Werte bei Teillast für G31 (Propan)	O ₂ % ⁽¹⁾	CO ₂ % ⁽¹⁾⁽²⁾
Gas 120 ACE - 45	5,7 ⁽¹⁾ - 6,2	9,7 - 10,0 ⁽¹⁾
Gas 120 ACE - 65	5,4 ⁽¹⁾ - 5,7	10,0 - 10,2 ⁽¹⁾

Tab.20

Werte bei Teillast für G31 (Propan)	O ₂ % ⁽¹⁾	CO ₂ % ⁽¹⁾⁽²⁾
Gas 120 ACE - 90	5,5 ⁽¹⁾ - 5,8	9,9 - 10,1 ⁽¹⁾
Gas 120 ACE - 115	5,8 ⁽¹⁾ - 6,3	9,.6 - 9,9(1)
(1) Nennwert(2) Werte sind Richtwerte		

Tab.24

Werte bei Teillast für G30/G31 (Butan/Propan)	O ₂ % ⁽¹⁾	CO ₂ % ⁽¹⁾⁽²⁾
Gas 120 ACE - 45	5,7(1) - 6,2	9,7 - 10,0(1)
Gas 120 ACE - 65	5,7(1) - 6,2	9,7 - 10,0 ⁽¹⁾
Gas 120 ACE - 90	5,7(1) - 6,2	9,7 - 10,0 ⁽¹⁾
Gas 120 ACE - 115	5,7(1) - 6,2	9,7 - 10,0 ⁽¹⁾
(1) Nennwert		*

(2) Werte sind Richtwerte



7.8 Anzeige des Wasserdrucks am Schaltfeld



1. Das Symbol **Wasserdruck** hervorheben.

⇒ Die O2-Werte bei Teillast müssen höher sein als die Werte bei

⇒ Der Druck wird am Hauptbildschirm des Schaltfeldes angezeigt.

7.9 Ändern des Wertes ΔT

In Systemen mit mehreren Betriebstemperaturen musst der Heizkesselwert ΔT erhöht werden.

Kesseltyp	Standard ΔT	Max. ΔT
Gas 120 ACE - 45	25 K	40 K
Gas 120 ACE - 65	25 K	40 K
Gas 120 ACE - 90	25 K	40 K
Gas 120 ACE - 115	20 K	35 K

 ΔT durch Änderung des Parameters **GP021** erhöhen. Wird ΔT erhöht, begrenzt die Regelungseinheit die lineare Vorlauftemperatur auf maximal 80 °C. Dies ändert nicht den als maximale Vorlauftemperatur eingestellten Wert. Dieser Wert kann mit Parameter **CP000** angepasst werden.



Wichtig:

- Wenn die Wärmeanforderung mit dem erhöhten ∆T-Wert 80°C überschreitet, nutzt Recom (oder das Service Tool) einen Unterzustand, um anzuzeigen, dass die begrenzte Vorlauftemperatur aktiv ist.
- Stets sicherstellen, dass die Zirkulation minimal ist (ggf. durch Verwendung von Bypass oder hydraulischer Weiche), um eine Verriegelung des Heizkessels zu verhindern.
- Wenn eine PWM-geregelte Heizungspumpe über des Schaltfeld des Heizkessels gesteuert wird, Parameter **PP014** auf 2 einstellen.

7.10 Nach Inbetriebnahme zu prüfende Punkte

- 1. Messausrüstung entfernen.
- 2. Den Verschluss des Abgasmesspunktes wieder anbringen.
- 3. Frontverkleidung wieder montieren.
- 4. Die Heizungsanlage auf etwa 50 °C aufheizen.
- 5. Den Kessel abschalten.
- 6. Nach etwa 10 Minuten die Heizungsanlage entlüften.
- 7. Kontrollieren, dass keine Lecks vorhanden sind (Hydraulikkreis, Gaskreis usw.).
- 8. Ordnungsgemäße Funktion des Heizkessels prüfen.
- 9. Ordnungsgemäße Funktion und korrekte Einstellung der Thermostate prüfen.
- Den Wasserdruck überprüfen. Empfohlener Druck: 0,15 MPa bis 0,2 MPa (1,5 bar bis 2,0 bar).
- 11. Verpackungsmaterial wegräumen oder entsorgen.
- 12. Den Benutzer in die Funktionsweise des Systems, Heizkessels und der Steuerung einweisen.
- 13. Den Benutzer über die Häufigkeit der erforderlichen Wartungsarbeiten informieren.
- 14. Dem Benutzer alle Anleitungen aushändigen.
- Die Inbetriebnahme des Heizkessels ist hiermit abgeschlossen.

8 Bedienung

8.1 Definition von Heizkreis und Aktivität



8.1.1 Heizkreis

Begriff für die einzelnen hydraulischen Kreise CIRCA, CIRCB, ... Er bezeichnet mehrere Räume, die vom selben Heizkreis versorgt werden.

Tab.26 **Beispiel**

Pos. Nr.	Heizkreis	Werkseitige Bezeich- nung
1	Heizkreis 1	CIRCA
2	Heizkreis 2	CIRCB

8.1.2 Aktivität

Dieser Begriff wird bei der Programmierung von Zeitbereichen verwendet. Er bezieht sich auf das Komfortlevel des Kunden für verschiedene Aktivitäten im Laufe des Tages. Mit jeder Aktivität ist eine Solltemperatur verknüpft. Die letzte Aktivität des Tages gilt bis zur ersten Aktivität des folgenden Tages.



Tab.27 Beispiel:

Beginn der Aktivität	Aktivität	Temperatursollwert
6:30	Morgen ①	20 °C
9:00	Unterwegs 2	19 °C
17:00	Zuhause ③	20 °C
20:00	Abend 4	22 °C
23:00	Schlafen (5)	16 °C

8.2 Ein-/Ausschalten der Heizungsanlage

Die Heizfunktion kann für alle Kreise ausgeschaltet werden. Dies kann zu Energieeinsparungen führen, zum Beispiel während des Sommers.



1. Das Heizkessel-Symbol

- auswählen.
- 2. ZH-Funktion ein wählen.
- 3. Den gewünschten Wert auswählen:
 - Aus zum Stoppen der Heizungsfunktion.
 - Ein, um die Heizungsfunktion wieder einzuschalten.

8.3 Aktivieren des Ferienprogramms

Wenn Sie mehrere Wochen lang abwesend sind, können Sie die Raumtemperatur und die Warmwassertemperatur reduzieren, um Energie zu sparen.

Zum Aktivieren des Ferienbetriebs für alle Kreise einschließlich Trinkwarmwasser:

M Off

1. Das Symbol **Ferienbetrieb** auswählen.

2. Die folgenden Parameter einstellen:

Tab.28

Parameter	Beschreibung
Ferienbeginn (erster Tag 00:00 Uhr)	Datum und Uhrzeit für den Beginn der Abwesenheitsperiode einstellen.
Ferienende (letzter Tag 24:00)	Datum und Uhrzeit für das Ende der Abwesenheitsperiode einstellen.
Gewünschte Raumtemperatur während Ferien	Die gewünschte Raumtemperatur für die Abwensenheitsperiode einstellen
Zurücksetzen	Das Ferienprogramm neu starten oder abbrechen

8.4 Anpassen des Schaltfelds

M Off

1. Taste 🗐 drücken.

2. Systemeinstellungen wählen.

3. Einen der folgenden Schritte durchführen:

Tab.2	29
-------	----

Menü	Beschreibung
Datum und Uhrzeit einstellen	Datum und Uhrzeit einstellen
Land und Sprache auswählen	Land und Sprache auswählen.
Sommerzeit	Einstellen der automatischen Umschaltung zwischen Sommer- und Winterzeit. Diese Ände- rungen werden am letzten Sonntag im März und Oktober ausgeführt
Kontaktdaten Heizungsfachmann	Fachhandwerkerdetails anzeigen
Bezeichnungen der Aktivitäten für Heizung festlegen	Die Bezeichnung der Aktivitäten anpassen
Display-Helligkeit einstellen	Einstellen der Bildschirmhelligkeit
Klickgeräusch einstellen	Das Klickgeräusch des Drehschalters ein- oder ausschalten
Lizenzinformationen	Erstellungslizenzen für die interne Software anzeigen

8.5 Ändern der Bezeichnung einer Aktivität

Sie können die Bezeichnungen der Aktivitäten ändern. Die Änderung gilt für alle Kreise.



- 1. Taste 🗐 drücken.
- 2. Systemeinstellungen wählen.
- 3. Bezeichnungen der Aktivitäten für Heizung festlegen wählen.
- 4. Die zu ändernde Aktivität auswählen.
- 5. Die Bezeichnung der Aktivität ändern (max. 10 Zeichen).

Т	้ล	b		3	0
	u	v	٠	v	v

42

Werkseinstellung		Kundeneinstellung
Aktivität 1:	Schlafen	
Aktivität 2:	Zuhause	
Aktivität 3:	Unterwegs	
Aktivität 4:	Morgen	
Aktivität 5:	Abend	
Aktivität 6:	Benutzerdefiniert	

8.6 Anpassen der Bezeichnung und des Symbols eines Heizkreises

Es ist möglich, Bezeichnung und Symbol für einen Heizkreis anzupassen.

Шı

29.4°C



- 1. Das Symbol für den zu ändernden **Heizkreis** wählen; zum Beispiel
 - 29,4°C
- 2. Heizkreis-Konfiguration wählen.
- 3. Bezeichnung für Benutzer-Heizkreis wählen.
- 4. Die Bezeichnung des Heizkreises ändern (max. 20 Zeichen).
- 5. Ikon-Anzeige Zone wählen.
- 6. Das verknüpfte Symbol ändern.

Tab.31

Tab.32

Werksseitige Bezeichnung und Symbol		Vom Kunden gewählte Bezeichnung	und Symbol
CIRCB			
СН	r=4		
DHW	ř		

8.7 Raumtemperatur für einen Heizkreis

8.7.1 Betriebsart auswählen

Zum Einstellen der Raumtemperatur der einzelnen Wohnbereiche können Sie zwischen fünf Betriebsarten wählen:



- 1. Das Symbol für den jeweiligen Heizkreis wählen, zum Beispiel
- 2. Die gewünschte Betriebsart wählen:

Betriebsart		Beschreibung
t	Zeitprogramm	Auswahl eines Zeitprogramms
6	Manuell	Die Raumtemperatur ist konstant
9 <u>.</u> 0	Kurze Temperaturänderung	Die Raumtemperatur wird für eine festgelegte Dauer erzwungen
(Â)	Ferien	Die Raumtemperatur wird während einer Abwesenheitsperiode abgesenkt, um Energie zu sparen
*	Frostschutz	Anlage und Ausrüstung werden während des Winters geschützt

9,4°C

9,4°C

8.7.2 Ändern der Temperatureinstellungen eines Heizkreises

Sie können die Temperatureinstellungen der Aktivitäten für den ausgewählten Heizkreis ändern.



- 1. Das Symbol für den zu ändernden **Heizkreis** wählen; zum Beispiel
- 2. Temperaturen der Aktivitäten für Kühlung festlegen wählen.
- 3. Die Aktivität auswählen, um die Temperatureinstellung zu ändern.

8.7.3 Vorübergehendes Ändern der Raumtemperatur

Die Raumtemperatur kann unabhängig von der für einen Heizkreis gewählten Betriebsart für eine bestimmte Zeitdauer geändert werden. Nach Ablauf dieser Zeitdauer wird wieder die gewählte Betriebsart aktiviert.



- 1. Das Symbol für den zu ändernden **Heizkreis** wählen; zum Beispiel
- 2. Kurze Temperaturänderung wählen.
- 3. Die Dauer in Stunde und Minute festlegen.
- 4. Den Parameter Zeitweiliger Raumsollwert je Zone einstellen.



8.7.4 Zeitprogramm für Heizung

Aktivieren des Zeitprogramm-Modus

Um das Zeitprogramm nutzen zu können, muss die Betriebsart Zeitprogramm (Zeitprogramm) aktiviert sein. Diese Aktivierung erfolgt separat für jeden Kreis.



M Off

- 1. Das Symbol für den zu konfigurierenden Heizkreis wählen; zum Ш
- Beispiel 2. Heizkreis-Konfiguration > Akt.Betriebsart Zone > Zeitprogramm wählen.

Erstellen eines Zeitprogramms für Heizung

Mit einem Zeitprogramm kann die Raumtemperatur in einem Wohnbereich entsprechend der Aktivitäten während des Tages variiert werden. Dies kann für jeden Wochentag programmiert werden.

1. Das Symbol für den zu programmierenden Heizkreis wählen, zum



H Beispiel 29,4°C

29.4°C

- 2. Heizkreis-Konfiguration > Zeitprogramm Heizung wählen.
- Das zu ändernde Programm auswählen.
 - ⇒ Die für Sonntag programmierten Aktivitäten werden angezeigt. Die letzte Aktivität des Tages bleibt bis zur ersten Aktivität des folgenden Tages aktiviert.
- 4. Den zu ändernden Tag auswählen.
- 5. Entsprechend Ihren Bedürfnissen folgende Schritte ausführen:
 - Die Zeiten für programmierte Aktivitäten ändern.
 - Eine neue Aktivität hinzufügen.
 - Eine programmierte Aktivität löschen (Aktivität "Löschen" wählen).
 - Programmierte Tagesaktivitäten auf andere Tage kopieren.
 - Die mit einer Aktivität verbundenen Temperaturen ändern.

Auswahl eines Zeitprogramms

Im Zeitprogramm-Modus stehen pro Heizkreis drei Programme zur Verfügung. Alle Programme sind voneinander unabhängig. Zur Auswahl eines Zeitprogramms für einen Heizkreis:



- 1. Das Symbol für den jeweiligen Heizkreis wählen, zum Beispiel
- 2. Zeitprogramm wählen.
- 3. Das gewünschte Zeitprogramm wählen.

8.8 Warmwassertemperatur

8.8.1 Betriebsart auswählen

Für die Trinkwarmwassererzeugung kann zwischen fünf Betriebsarten gewählt werden.



- 1. Das Symbol für den DHW-Kreis wählen.
- 2. Die gewünschte Betriebsart wählen:

3

	Betriebsart	Beschreibung
t.	Zeitprogramm	Auswahl eines Zeitprogramms
6	Manuell	Die Trinkwarmwassertemperatur bleibt permanent auf Komforttemperatur
0 0	Warmwasser-Boost	Die Wassererwärmung auf die Komforttemperatur wird für eine festgelegte Dauer erzwungen
Û	Ferien	Die Trinkwarmwassertemperatur wird während einer Abwesenheitsperiode abgesenkt, um Energie zu sparen
*	Frostschutz	Anlage und Ausrüstung werden während des Winters geschützt

H

8.8.2 Warmwassererzeugung erzwingen

Unabhängig von der gewählten Betriebsart können Sie für eine festgelegte Dauer die Warmwassererzeugung auf Komforttemperatur erzwingen.



- 1. Das Symbol für den DHW-Kreis wählen.
- 2. Warmwasser-Boost wählen.
- 3. Die Dauer in Stunde und Minute festlegen.

8.8.3 Ändern der Trinkwarmwasser-Solltemperaturen

Sie können die Solltemperaturen für "Trinkwarmwasser Komfort" und "Trinkwarmwasser reduziert" ändern.



- für den DHW-Kreis wählen.
- 1. Das Symbol 2. Eines der folgenden Menüs auswählen:

Menü	Beschreibung
KomfortZoneBWWtemp	Nur die Solltemperatur "Trinkwarmwasser Komfort" ändern
Heizkreis-Konfiguration >Warmwasser-Sollwerte	Die Solltemperaturen für "Trinkwarmwasser Komfort" und
	"Trinkwarmwasser reduziert" ändern.

IN Off Abb.56 14:23 Sc., Trinkwarmw... WW-Schichtenspeicher: Zeitprogram Sonntag Zeitschaltpunkt und Aktivität hinzufuger Für andenren Tag übernehmen Temperaturen der Aktivitäten einstellen

8.8.4 Zeitprogramm für Trinkwarmwasser

Aktivieren des Zeitprogramm-Modus

Um das nutzen zu können, muss die Betriebsart Zeitprogramm (Zeitprogramm) aktiviert sein. Diese Aktivierung erfolgt separat für jeden Kreis.



- 51,2°C 1. Das Symbol für den DHW Kreis wählen.
- 2. Heizkreis-Konfiguration > HK, Betriebsart > Zeitprogramm wählen.

Erstellen eines Zeitprogramms für Trinkwarmwasser

Mit einem Zeitprogramm kann die Warmwassertemperatur in einem Wohnbereich entsprechend der Aktivitäten während des Tages variiert werden. Dies kann für jeden Wochentag programmiert werden.



- 1. Das Symbol für den DHW-Kreis wählen.
- 2. Heizkreis-Konfiguration > Zeitprogramm Warmwasser wählen.
- 3. Das zu ändernde Programm auswählen.
 - Die f
 ür Sonntag programmierten Aktivit
 äten werden angezeigt. Die letzte Aktivität des Tages bleibt bis zur ersten Aktivität des folgenden Tages aktiviert.
- 4. Den zu ändernden Tag auswählen.
- 5. Entsprechend Ihren Bedürfnissen folgende Schritte ausführen:
 - Die Zeiten für programmierte Aktivitäten ändern.
 - Eine neue Aktivität hinzufügen.
 - Eine programmierte Aktivität löschen (Aktivität "Löschen" wählen).
 - Programmierte Tagesaktivitäten auf andere Tage kopieren.
 - Die mit einer Aktivität verbundenen Temperaturen ändern.

Auswahl eines Zeitprogramms

m

Im Zeitprogramm-Modus stehen drei Programme zur Verfügung. Zur Auswahl eines Zeitprogramms:



MW-2000750-2

- 1. Das Symbol (51.2°C) für den **DHW**-Kreis wählen.
- 2. Zeitprogramm wählen.
- 3. Das gewünschte Zeitprogramm wählen.

Einstellungen 9

9.1 Zugang zur Fachhandwerkerebene

Bestimmte Parameter, welche die Funktion des Gerätes beeinträchtigen können, sind durch einen Zugriffscode geschützt. Nur der Heizungsfachmann darf diese Parameter ändern.

Zum Aufrufen der Fachhandwerkerebene:



- N ⇒ Die Fachhandwerkerebene ist aktiviert Nach der Änderung der gewünschten Einstellungen, die Fachhandwerkerebene verlassen.
- M 3. Zum Verlassen der Fachhandwerkerebene das Symbol On und dann Bestätigen auswählen.

Wenn 30 Minuten lang keine Eingabe erfolgt, verlässt das System die Fachhandwerkerebene automatisch.

Einstellen der Heizkennlinie 9.2



der Heizung wird über eine Heizkennlinie gesteuert. Diese kann entsprechend den Anforderungen der Anlage angepasst werden. Zum Einstellen der Heizkurve für einen Heizkreis:

Das Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur

- 1. Das Symbol für den zu ändernden Heizkreis wählen; zum Beispiel H

M On

- 2. Heizkennlinie wählen.
- 3. Die folgenden Parameter einstellen:

Tab.34

_	
Parameter	Beschreibung
Steilheit:	Steilheitswert der Heizkurve.
	Fußbodenheizkreis: Neigung zwischen 0,4 und 0,7Heizkörperkreis: Neigung von ca. 1,5
Max:	Maximaltemperatur des Kreises
Basis:	Grundtemperatur der Heizkennlinie (Standardwert: Aus = Automatikmodus). Wenn Basis: Aus, ist die Grundtemperatur der Heizkennli- nie identisch mit der Raumsolltemperatur
50 °C; 0 °C	Wassertemperatur des Kreises für eine Außentempera- tur. Diese Angabe ist über die gesamte Kennlinie sicht- bar.

9.3 Estrichtrocknung

46

Die Estrichtrocknungsfunktion verkürzt die Estrichtrocknungszeit für Fußbodenheizung. Diese Funktion kann für einzelne Heizkreise aktiviert werden.

Jeden Tag um Mitternacht wird die Sollwert-Temperatur neu berechnet und die Anzahl der verbleibenden Tage um einen verringert.

Zum Aktivieren dieser Funktion:

29,4°C



- 1. Das Symbol für den zu aktivierenden Heizkreis wählen, zum Beispiel Ш
- 2. Estrichtrocknungsfunktion einstellen wählen.



3. Die folgenden Parameter einstellen:

Parameter	Beschreibung
ZoneEstrichTrocknung	Anzahl der Tage für die Trocknung (1)
EstrichStartTemp	Temperatur zu Beginn der Trocknung (2)
EstrichStoppTemp	Temperatur am Ende der Trocknung (3)

Das Estrichtrocknungsprogramm wird sofort gestartet und für die ausgewählte Anzahl an Tagen fortgesetzt.

Am Ende des Programms wird wieder die gewählte Betriebsart aktiviert.

Tab.35 Beispiel: Anpassung der Temperatureinstellung alle 7 Tage

Tage	Anfangstemperatur	Endtemperatur	Temperaturänderung
1 bis 7	+25 °C	+55 °C	Tägliche Erhöhung der Temperatur um 5 °C
8 bis 14	+55 °C	+55 °C	Die Temperatur wird auf +55 °C gehalten ohne Nachtabfall
15 bis 21	+55 °C	+25 °C	Tägliche Senkung der Temperatur um 5 °C

9.4 Konfigurieren der Wartungsmeldung

Auf dem Heizkesselschaltfeld wird eine Meldung angezeigt, wenn eine Wartung erforderlich ist.

Zum Konfigurieren der Wartungsmeldung:



- 1. Das **Wartungs**symbol auswählen.
- 2. Wartungsmeldung wählen.
- 3. Die gewünschte Art der Meldung auswählen:

Meldungsart:	Beschreibung
Keine	Keine Wartungsmeldung
Angepasste Meldung	Die Wartungsmeldung wird angezeigt, sobald die durch den Parameter Brennstd. s. Service festgelegten Brennerbetriebsstunden vergangen sind
ABC-Meldung	Empfohlene Einstellung Die Wartungsmeldung wird entsprechend der Leistungsaufnahme (Energiewert) ange- zeigt:
	 Gas 120 ACE - 45: 67.500 kWh Gas 120 ACE - 65: 90.000 kWh Gas 120 ACE - 90: 135.000 kWh Gas 120 ACE - 115: 180.000 kWh

9.5 Speichern der Kontaktdaten des Heizungsfachmanns

Name und Telefonnummer des Heizungsfachmanns können für den Benutzer im Schaltfeld gespeichert werden.



- 2. Systemeinstellungen > Kontaktdaten Heizungsfachmann wählen.
 3. Name und Telefonnummer eingeben.
- 9.6 Speichern der Einstellungen bei der Inbetriebnahme

Alle anlagenspezifischen Einstellungen können am Schaltfeld gespeichert werden. Diese Einstellungen lassen sich bei Bedarf (z. B. nach einem Austausch des Schaltfeldes) wiederherstellen.



1. Taste 🗐 drücken.

 Erweitertes Wartungsmenü > Als Inbetriebnahmeeinstellungen speichern auswählen. 3. Bestätigen auswählen, um die Einstellungen zu speichern.

Nach dem Speichern der Inbetriebnahmeeinstellungen ist die Option Inbetriebnahmeeinstellungen wiederherstellen im Menü Erweitertes Wartungsmenü verfügbar.

9.7 Zurücksetzen oder Wiederherstellen der Parameter.

9.7.1 Zurücksetzen nach dem Austausch der Regelungsleiterplatte

Konfigurationszahlen müssen zurückgesetzt werden, wenn die Regelungsleiterplatte des Heizkessels oder der Brennersicherheitsgruppe ausgetauscht wird.

Die Konfigurationszahlen befinden sich auf dem Typschild des Heizkessels.

Zum Zurücksetzen der Konfigurationszahlen:



- 2. Erweitertes Wartungsmenü > Konfigurationsnummern einstellen wählen.
- 3. CU-GH-08 wählen.

1. Taste 🗐 drücken.

- 4. Die Einstellung CN1 auswählen und ändern.
- 5. Die Einstellung CN2 auswählen und ändern.
- 6. Bestätigen auswählen, um die Änderungen zu bestätigen.

9.7.2 Automatisches Erkennen von Optionen und Zubehör

Mit dieser Funktion können nach dem Austausch einer Heizkessel-Leiterplatte alle an den CAN-Bus angeschlossenen Geräte automatisch erkannt werden.

Zum Erkennen der an den CAN-Bus angeschlossenen Geräte:



- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Erweitertes Wartungsmenü > Automatische Erkennung auswählen.
- Bestätigen auswählen, damit die automatische Erkennung ausgeführt wird.

9.7.3 Zurücksetzen auf die Inbetriebnahmeeinstellungen

Wenn die Inbetriebnahmeeinstellungen im Heizkessel gespeichert wurden, können die spezifischen Werte Ihrer Anlage wiederhergestellt werden.

Zum Wiederherstellen der Inbetriebnahmeeinstellungen



- 1. Taste 🗐 drücken.
- 2. Erweitertes Wartungsmenü > Inbetriebnahmeeinstellungen wiederherstellen wählen.
- 3. **Bestätigen** auswählen, um die Inbetriebnahmeeinstellungen wiederherzustellen.

9.7.4 Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen für den Heizkessel:



- 1. Taste 🗐 drücken.
- 2. Erweitertes Wartungsmenü > Werkseinstellungen wiederherstellen wählen.
- 3. **Bestätigen** auswählen, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

9.8 Zugang zu Informationen zu Hard- und Softwareversionen

Informationen zu Hard- und Softwareversionen der verschiedenen Gerätekomponenten sind im Schaltfeld gespeichert.

Zum Aufrufen:



M On 1. Taste ≡ drücken.

2. Versionsinformation wählen.

3. Das Bauteil auswählen, für das die Versionsinformation angezeigt werden soll.

Komponente	Beschreibung
Geräteinfo	Informationen zum Heizkessel
CU-GH-08	Informationen zur Hauptregelungsleiterplatte des Heizkessels
MK3 - HMI T-control	Informationen zur Bedieneinheit
SCB-02	Informationen zur optionalen Leiterplatte für die Heiz- und TWW-Kreise
CB-09	Informationen zur Eingangs-/Ausgangs-Regelungsleiterplatte

9.9 Menübaum

Über die Taste 🗐	zugängliche	Menüs	der Ebene 1:
------------------	-------------	-------	--------------

Menü Ebene 1
Installationseinstellungen
Inbetriebnahmemenü
Erweitertes Wartungsmenü
Fehlerhistorie
Systemeinstellungen
Versionsinformation

9.10 Liste der ParameterSCB-02

Tab.36

Parameter	Textanzeige	Beschreibung	Werks- einstel- lung
CP000	BereichTVorlSollwMax	Maximale Vorlauftemperatur-Sollwert Zone Einstellbereich:	90
CP001	BereichTVorlSollwMax	Maximale Vorlauftemperatur-Sollwert Zone Einstellbereich: • von 7 °C bis 90 °C	55
CP010	TVorlauf-Soll Zone	Vorlaufsollwert für den Heizkreis bei Heizkreis mit fest eingestelltem Sollwert. Einstellbereich: • von 7 °C bis 95 °C	90
CP011	TVorlauf-Soll Zone	Vorlaufsollwert für den Heizkreis bei Heizkreis mit fest eingestelltem Sollwert. Einstellbereich: • von 7 °C bis 95 °C	50

Parameter	Textanzeige	Beschreibung	Werks- einstel- lung
CP020	Funktion Heizkreis	Funktionalität des Heizkreises Einstellbereich: • 0 = Aus • 1 = Direkt • 2 = Mischerheizkreis • 3 = Schwimmbad • 4 = Hochtemperatur • 5=Gebläsekonvektor • 6 = TWW-Speicher • 7 = TWW elektrisch • 8 = Zeitprogramm • 9 = Prozesswärme • 10 = TWW Schichten • 11 =Interner TWWSpeicher • 12=Gewerbl.TWW-Speicher • 31=EXT TWW-FWS	6
CP021	Funktion Heizkreis	Funktionalität des Heizkreises Einstellbereich: • 0 = Aus • 1 = Direkt • 2 = Mischerheizkreis • 3 = Schwimmbad • 4 = Hochtemperatur • 5=Gebläsekonvektor • 6 = TWW-Speicher • 7 = TWW elektrisch • 8 = Zeitprogramm • 9 = Prozesswärme • 10 = TWW Schichten • 11 =Interner TWWSpeicher • 12=Gewerbl.TWW-Speicher • 31=EXT TWW-FWS	2
CP040	HK Pumpennachlauf	Pumpennachlauf des Heizkreises Einstellbereich: • von 0 Min bis 99 Min	2
CP041	HK Pumpennachlauf	Pumpennachlauf des Heizkreises Einstellbereich: • von 0 Min bis 99 Min	4
CP060	HK, Sollw. Ferien	Gewünschte Raumtemperatur in der Ferieneinstellung des Heizkreises Einstellbereich: • von 5 °C bis 20 °C	6
CP061	HK, Sollw. Ferien	Gewünschte Raumtemperatur in der Ferieneinstellung des Heizkreises Einstellbereich: • von 5 °C bis 20 °C	6
CP070	HK, Sollwert Nacht	Nachttemperatur-Sollwert je Heizkreis Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C	16
CP071	HK, Sollwert Nacht	Nachttemperatur-Sollwert je Heizkreis Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C	16
CP080	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C	16
CP081	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C	16

CP082 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP083 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP084 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP085 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP084 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP085 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP086 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP080 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP080 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP080 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16 CP080 Soliv, Akt. HK Raumsolivent der Aktivität des Heizkreises 16	Parameter	Textanzeige	Beschreibung	Werks- einstel- lung
- • on 5 °C bis 30 °C CP083 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 18 - • on 5 °C bis 30 °C 18 CP084 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 18 CP085 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP085 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP086 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP080	CP082	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich:	16
CP083 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 16 CP084 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 16 CP085 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 18 CP086 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 18 CP087 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 18 CP088 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 18 CP087 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 18 CP088 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 18 CP088 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 18 CP089 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 18 CP089 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 18 CP089 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 18 CP089 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 18 CP089 Sollw, Akt. HK Raumsollwent der Aktivität des Heizkreises 18			• von 5 °C bis 30 °C	
CP084 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP085 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP086 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP201 HKRaumTempSollwM Manuel Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C CP201 HKRaumTempSollwM Manuel Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C CP211 <t< td=""><td>CP083</td><td>Sollw. Akt. HK</td><td>Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich:</td><td>16</td></t<>	CP083	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich:	16
CP094 Soliw. Axt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP085 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP086 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP086 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 Einstellbereich: • von 5 "C bis 30 "C 20 CP090 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Kativität des Heizkreises 16 Einstellbere	00004		• von 5 °C bis 30 °C	40
CP085 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP086 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP0920 HKRaumTempSollwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP201 HKRaumTempSollwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP210 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Star	CP084	Soliw. Akt. HK	Einstellbereich:	16
CPUBS Soliw. ARL HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP086 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP200 HKRaumTempSoliwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP210 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in	00005		• von 5 °C bis 30 °C	40
CP086 Sollw. Akt. HK Raumsollvert der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Sollw. Akt. HK Raumsollvert der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Sollw. Akt. HK Raumsollvert der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Sollw. Akt. HK Raumsollvert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollvert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollvert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Sollw. Akt. HK Raumsollvert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Sollw. Akt. HK Raumsollvert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Sollw. Akt. HK Raumsollvert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Sollw. Akt. HK Raumsollvert der Aktivität des Heizkreises 16 CP200 HKRaumTempSollwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP210 HK RaumTempSollwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP210 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heiz	CP085	Soliw. Akt. HK	Einstellbereich:	10
CPU86 Soliw, Akt. HK Raumsolivert der Aktivität des Heizkreises 16 CP087 Soliw, Akt. HK Raumsolivert der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Soliw, Akt. HK Raumsolivert der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Soliw, Akt. HK Raumsolivert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Soliw, Akt. HK Raumsolivert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Soliw, Akt. HK Raumsolivert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Soliw, Akt. HK Raumsolivert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Soliw, Akt. HK Raumsolivert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Soliw, Akt. HK Raumsolivert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Soliw, Akt. HK Raumsolivert der Aktivität des Heizkreises 16 CP202 HKRaumTempSoliwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP201 HKRaumTempSoliwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 Einstellbereich: • von 15 °C bis 30 °C 20 20 CP210 HK, Startp. Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur i	0.5000		• von 5 °C bis 30 °C	
CP087Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP088Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP089Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP089Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP089Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP090Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP091Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP091Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP091Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP200HKRaumTempSollwMRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises20CP201HKRaumTempSollwMManuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises20CP201HKRaumTempSollwMManuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises20CP210HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises15CP220HK, Nachtw. Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises15CP220HK, Nachtw. Heizk.Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP221HK, Nachtw. Heizk.Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP221HK, Nachtw. Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstell	CP086	Soliw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich:	16
CP087 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP088 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C 16 CP200 HKRaumTempSollwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP211 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C 15	0.000		• von 5 °C bis 30 °C	
CP088Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C16CP089Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich: 	CP087	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich:	16
CP088 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP200 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP201 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP200 IHKRaumTempSollwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP201 HKRaumTempSollwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP210 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des 15 CP211 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des 15 <td< td=""><td></td><td></td><td>• von 5 °C bis 30 °C</td><td></td></td<>			• von 5 °C bis 30 °C	
CP089Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP090Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP090Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP091Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP091Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP091Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP200HKRaumTempSollwMManuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises20CP201nManuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises20CP201nManuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises20CP210HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises15CP211HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises15CP220HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises15CP211HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des 	CP088	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich:	16
CP089 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP090 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP200 HKRaumTempSollwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP201 HKRaumTempSollwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP201 HKRaumTempSollwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP201 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP210 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP210 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. <			• von 5 °C bis 30 °C	
CP090Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C16CP091Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich: 	CP089	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbereich:	16
CP090 Soliw. Akt. HK Raumsolivert der Aktivität des Heizkreises 16 Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C 16 CP091 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP091 Soliw. Akt. HK Raumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 CP200 HKRaumTempSoliwM an Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP201 HKRaumTempSoliwM an Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP210 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C 15 CP211 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises	0.0000		• von 5 °C bis 30 °C	
CP091Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP200Sollw. Akt. HKRaumsollwert der Aktivität des Heizkreises16CP200HKRaumTempSollwM anManuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C20CP201HKRaumTempSollwM anManuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C20CP201HKRaumTempSollwM anManuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C20CP210HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP211HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP220HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP221HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP221HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15	CP090	Soliw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	16
CP091 Soliw: AKt. HK Ratumsoliwert der Aktivität des Heizkreises 16 Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C 20 CP200 HKRaumTempSollwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP201 HKRaumTempSollwM an Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP201 HKRaumTempSollwM an Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 CP210 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP211 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15	00004		• von 5 °C bis 30 °C	40
CP200 anHKRaumTempSollwM anManuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C20CP201 anHKRaumTempSollwM anManuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C20CP201 CP210HKK Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP211 CP220HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP220 CP220HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP220 CP221HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP221 CP221HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP221 CP221HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15	CP091	Soliw. Akt. HK	Einstellbereich:	16
CP200 HKRaum LempSoliwing an Manuell eingestellite gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C 20 CP201 HKRaumTempSoliwing an Manuell eingestellite gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 an Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C 20 CP201 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP210 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP211 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 </td <td>0.0000</td> <td></td> <td>• von 5 °C bis 30 °C</td> <td></td>	0.0000		• von 5 °C bis 30 °C	
CP201HKRaumTempSollwM anManuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C20CP210HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP211HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP211HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP220HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP221HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP221HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15	CP200	HKRaum I empSollwM an	Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises Einstellbereich:	20
CP201 HKRaum LempSollwM Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises 20 Einstellbereich: • von 5 °C bis 30 °C 15 CP210 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP211 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP211 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP211 HK, Nachtw.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C 15 VON 15 °C bis 90 °C • von 15 °C bis 90 °C 15	00001		• von 5 °C bis 30 °C	
CP210HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP211HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP211HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des 	CP201	HKRaumTempSollwM an	Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises Einstellbereich:	20
CP210 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP211 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP211 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 Von 15 °C bis 90 °C Von 15 °C bis 90 °C 15			• von 5 °C bis 30 °C	
• von 15 °C bis 90 °C• von 15 °C bis 90 °CCP211HK, Startp.Heizk.Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP220HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP221HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP221HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15	CP210	HK, Startp.Heizk.	Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich:	15
CP211 HK, Startp.Heizk. Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP220 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 von 15 °C bis 90 °C 15 15			• von 15 °C bis 90 °C	
• von 15 °C bis 90 °C• von 15 °C bis 90 °CCP220HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15CP221HK, Nachtw.Heizk.Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C15	CP211	HK, Startp.Heizk.	Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich:	15
CP220 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C • von 15 °C bis 90 °C CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C 15 Von 15 °C bis 90 °C • von 15 °C bis 90 °C			• von 15 °C bis 90 °C	
CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C • von 15 °C bis 90 °C	CP220	HK, Nachtw.Heizk.	Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich:	15
CP221 HK, Nachtw.Heizk. Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises 15 Einstellbereich: • von 15 °C bis 90 °C • von 15 °C bis 90 °C			• von 15 °C bis 90 °C	
• von 15 °C bis 90 °C	CP221	HK, Nachtw.Heizk.	Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises Einstellbereich:	15
			• von 15 °C bis 90 °C	

Parameter	Textanzeige	Beschreibung	Werks- einstel- lung
CP230	HK, Steigung Heizk	Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich:	0,7
		• von 0 bis 4	
CP231	HK, Steigung Heizk	Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbereich:	0,7
		• von 0 bis 4	
CP240	HK, Einfluss RG	Einfluss des Raumfühlers auf den Heizkreis Einstellbereich:	3
		• von 0 bis 10	
CP241	HK, Einfluss RG	Einfluss des Raumfühlers auf den Heizkreis Einstellbereich:	3
		• von 0 bis 10	
CP250	HK, Raumgerätkal.	Kalibrierung des Heizkreis-Raumgeräts Einstellbereich:	0
		• von -5 °C bis 5 °C	
CP251	HK, Raumgerätkal.	Kalibrierung des Heizkreis-Raumgeräts Einstellbereich:	0
		• von -5 °C bis 5 °C	
CP290	HK, Pumpenausgang	Konfiguration der Pumpenausgangs des Heizkreises Einstellbereich:	0
		 0 =Zonenausgang 1 =Heizbetrieb 2 =TWW Betriebsart 3 =Kühlbetrieb 4=Fehlerbericht 5 = Brenner An 6=Service-Flag 7=Systemfehler 8 = TWW Zirkulation 9 =Primäre Pumpe 10=Pufferspeicher 	
CP291	HK, Pumpenausgang	Konfiguration der Pumpenausgangs des Heizkreises Einstellbereich:	0
		• 0 =Zonenausgang	
		• 1 =Heizbetrieb	
		• 2 =TWW Betriebsart	
		• 3 =Kühlbetrieb	
		• 4=Fehlerbericht	
		• 5 = Brenner An	
		• 6=Service-Flag	
		• 7=Systemfehler	
		• 8 = TWW Zirkulation	
		• 9 =Primäre Pumpe	
		• 10=Pufferspeicher	
CP320	HK, Betriebsart	Heizkreisbetrieb, Betriebsart Einstellbereich:	1
		 0 = Zeitprogramm 1 = Manuell 2=Frostschutz 3 = Temporär 	

Parameter	Textanzeige	Beschreibung	Werks- einstel- lung
CP321	HK, Betriebsart	Heizkreisbetrieb, Betriebsart Einstellbereich:	1
		 0 = Zeitprogramm 1 = Manuell 2=Frostschutz 3 = Temporär 	
CP340	HK, Nachtbetrieb	Art des reduzierten Nachtbetriebs, Anhalten oder Aufrechterhalten der Heizung des Kreises Einstellbereich:	1
		 0=Kein Heizbetrieb 1 = Heizbetr. fortsetzen	
CP341	HK, Nachtbetrieb	Art des reduzierten Nachtbetriebs, Anhalten oder Aufrechterhalten der Heizung des Kreises Einstellbereich:	1
		 0=Kein Heizbetrieb 1 = Heizbetr. fortsetzen	
CP470	ZoneEstrichTrocknung	Einstellung des Estrichtrocknungsprogramms der Zone Einstellbereich:	0
		• 0 Tage=30 Tage	
CP471	ZoneEstrichTrocknung	Einstellung des Estrichtrocknungsprogramms der Zone Einstellbereich:	0
		• 0 Tage=30 Tage	
CP480	EstrichStartTemp	Einstellung der Starttemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm der Zone Einstellbereich:	20
		• von 20 °C bis 50 °C	
CP481	EstrichStartTemp	Einstellung der Starttemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm der Zone Einstellbereich:	20
		• von 20 °C bis 50 °C	
CP490	EstrichStoppTemp	Einstellung der Stopptemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm der Einstellbereich:	20
		• von 20 °C bis 50 °C	
CP491	EstrichStoppTemp	Einstellung der Stopptemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm der Einstellbereich:	20
		• von 20 °C bis 50 °C	
CP510	Zeitweiliger Raum-SW	Zeitweiliger Raumsollwert je Zone Einstellbereich:	20
		• von 5 °C bis 30 °C	
CP511	Zeitweiliger Raum-SW	Zeitweiliger Raumsollwert je Zone Einstellbereich:	20
		• von 5 °C bis 30 °C	
CP520	Leistung Sollw. Zone	Leistungssollwert je Zone Einstellbereich:	100
		• von 0 % bis 100 %	
CP521	Leistung Sollw. Zone	Leistungssollwert je Zone Einstellbereich:	100
		• von 0 % bis 100 %	
CP530	Zone PWMPumpendrehz.	Pulsweitenmodulationspumpendrehzahl der Zone Einstellbereich:	100
		• von 20 % bis 100 %	

Parameter	Textanzeige	Beschreibung	Werks- einstel- lung
CP531	Zone PWMPumpendrehz.	Pulsweitenmodulationspumpendrehzahl der Zone Einstellbereich:	100
		• von 20 % bis 100 %	
CP550	Zone, Kamin	Kaminfunktion ist aktiv Einstellbereich:	0
		• 0 = Aus • 1 = Ein	
CP551	Zone, Kamin	Kaminfunktion ist aktiv Einstellbereich:	0
		• 0 = Aus • 1 = Ein	
CP570	ZoneZeitprog Auswahl	Durch den Benutzer ausgewähltes Zeitprogramm der Zone Einstellbereich:	0
		 0=Zeitprogramm 1 1=Zeitprogramm 2 2=Zeitprogramm 3 	
CP571	ZoneZeitprog Auswahl	 3 = Kuhlen Durch den Benutzer ausgewähltes Zeitprogramm der Zone Einstellbereich: 	0
		 0=Zeitprogramm 1 1=Zeitprogramm 2 2=Zeitprogramm 3 3 = Kühlen 	
CP660	Ikon-Anzeige Zone	Das Ikon wählen, das für diese Zone angezeigt werden soll Einstellbereich:	0
		 0=Keine 1 = Alle 2 = Schlafzimmer 3 = Wohnzimmer 4 = Arbeitszimmer 5=Außen 6 = Küche 7 = Erdgeschoss 8 = Schwimmbad 9 = TWW-Speicher 10 = Elektr. TWW-Speicher 11=TWWSchichtenspeicher 12=Int. Kesselspeicher 13 = Zeitprogramm 	
CP661	Ikon-Anzeige Zone	 Das Ikon wählen, das für diese Zone angezeigt werden soll Einstellbereich: 0=Keine 1 = Alle 2 = Schlafzimmer 3 = Wohnzimmer 4 = Arbeitszimmer 5=Außen 6 = Küche 7 = Erdgeschoss 8 = Schwimmbad 9 = TWW-Speicher 10 = Elektr. TWW-Speicher 11=TWWSchichtenspeicher 12=Int. Kesselspeicher Kesselspeicher 13 = Zeitprogramm 	0
CP670	KontPairing RG Zone	Kontiguration des Pairing Raumgerät je Zone	
0-0/1	NoniFaining KG Zone		

Parameter	Textanzeige	Beschreibung	Werks- einstel- lung
CP730	Zone Aufheizgeschw.	Auswahl der Aufheizgeschwindigkeit der Zone Einstellbereich: • 0 = Extra langsam • 1 = Langsamer • 2 =Langsam • 3 =Normal • 4 =Schnell • 5 = Schneller	3
CP731	Zone Aufheizgeschw.	Auswahl der Aufheizgeschwindigkeit der Zone Einstellbereich: • 0 = Extra langsam • 1 = Langsamer • 2 =Langsam • 3 =Normal • 4 =Schnell • 5 = Schneller	3
CP740	Zone Abkühlgeschw.	Auswahl der Abkühlgeschwindigkeit der Zone Einstellbereich: • 0 = Langsamer • 1 = Langsam • 2 = Normal • 3 = Schnell • 4 = Schneller	2
CP741	Zone Abkühlgeschw.	Auswahl der Abkühlgeschwindigkeit der Zone Einstellbereich: • 0 = Langsamer • 1 = Langsam • 2 = Normal • 3 = Schnell • 4 = Schneller	2
CP750	MaxZonen-Vorheizzeit	Maximale Zonen-Vorheizzeit Einstellbereich: • von 0 Min bis 240 Min	0
CP751	MaxZonen-Vorheizzeit	Maximale Zonen-Vorheizzeit Einstellbereich: • von 0 Min bis 240 Min	60
CP780	Regelstrategie	Auswahl der Regelungsstrategie für die Zone Einstellbereich: • 0 = Automatik • 1=Raumtempgeführt • 2=Außentempgeführt • 3=Auß&Raumtemp-gef.	0
CP781	Regelstrategie	Auswahl der Regelungsstrategie für die Zone Einstellbereich: • 0 = Automatik • 1=Raumtempgeführt • 2=Außentempgeführt • 3=Auß&Raumtemp-gef.	0

_		
Т	ab	.37

Parameter	Textanzeige	Beschreibung	Werks- einstel- lung
EP018	Funkt. StatRelais	Funktion Statusrelais Einstellbereich:	0
		 0 =Keine Aktion 1 =Alarm 2=Alarm invertiert 3 = Brenner An 4 = Brenner Aus 5 =Reserviert 6 =Reserviert 7 =Wartungsanforderung 8=Heizbetrieb 9=Heizk. im TWW-Betr. 10 =Heizkreispumpe Ein 11 =VerriegeInd/Sperrend 12=Kühlbetrieb 	
EP019	Funkt. StatRelais	Funktion Statusrelais Einstellbereich:	0
		 0 =Keine Aktion 1 =Alarm 2=Alarm invertiert 3 = Brenner An 4 = Brenner Aus 5 =Reserviert 6 =Reserviert 7 =Wartungsanforderung 8=Heizbetrieb 9=Heizk. im TWW-Betr. 10 =Heizkreispumpe Ein 11 =VerriegeInd/Sperrend 12=Kühlbetrieb 	
EP028	Funktion 10-V-PWM	Wählt die Funktion des 0-10-Volt-Ausgangs Einstellbereich:	0
		 0=0-10 Volt 1 (Wilo) 1=0-10 V 2 (Gr. GENI) 2=PWM Signal (Solar) 3 = 0-10 Volt 1 begrenzt 4 = 0-10 Volt 2 begrenzt 5=PWM Signal begrenzt 6=PWM-Signal (UPMXL) 	
EP029	Quelle 10V-PWM	Wählt Signalquelle für den 0-10-Volt-Ausgang Einstellbereich:	0
		 0 = PWM 1 = Angefordert.Leistung 2 = Ist-Leistung 	

Tab.38

Parameter	Textanzeige	Beschreibung	Werks- einstel- lung
AP056	Außensensor	Außentemperatursensor aktivieren Einstellbereich:	0
		 0 =Kein Außenfühler 1 = AF60 2 = QAC34 	
AP073	Sommer Winter	Außentemperatur: Obergrenze für Heizung Einstellbereich:	22
AP074	Erzw. Sommerbetr.	Die Heizung wird abgeschaltet. Warmwasserbereitung bleibt aktiv. Erzwungener Sommerbetrieb Einstellbereich:	0
		• 0 = Aus • 1 = Ein	
AP079	Gebäudezeitkonstante	Für den Aufheizungsgradienten verwendete Gebäudezeitkonstante Einstellbereich:	3
		• von 0 bis 10	
AP080	Frost MindAußenTemp.	Außentemperatur, unter der die Frostschutzfunktion aktiviert wird Einstellbereich:	-10
		• von -30 °C bis 20 °C	
AP091	Außensensor Quelle	Art des zu nutzenden Außensensorverbindung Einstellbereich:	0
		 0 = Automatik 1=Verkabelter Fühler 2=Funkfühler 3=Internet gemessen 4=Keine 	
AP077	Max. Darstell.level	Maximales Level von Parametern und Signalen, die auf dem MK dargestellt werden Einstellbereich:	2
		 1 = Endbenutzer 2=Heizungsfachmann 3=Fachmann erweitert 4=Lab 5=Installateur 	

9.11 Auslesen der Betriebsdaten

9.11.1 SCB-02 Zähler

Tab.39 Zone Mixing valve

CC001	Zone Pump.Betr.std.	Die Anzahl der Pumpenbetriebsstunden der Zone	0 4294967295
CC002	Zone Pump.Betr.std.	Die Anzahl der Pumpenbetriebsstunden der Zone	0 4294967295
CC010	Zone AnzPumpenstarts	Anzahl der Starts der Pumpe der Zone	0 4294967295
CC011	Zone AnzPumpenstarts	Anzahl der Starts der Pumpe der Zone	0 4294967295

Tab.40 Zone High Temperatur

CC001	Zone Pump.Betr.std.	Die Anzahl der Pumpenbetriebsstunden der Zone	0 4294967295
CC002	Zone Pump.Betr.std.	Die Anzahl der Pumpenbetriebsstunden der Zone	0 4294967295
CC010	Zone AnzPumpenstarts	Anzahl der Starts der Pumpe der Zone	0 4294967295
CC011	Zone AnzPumpenstarts	Anzahl der Starts der Pumpe der Zone	0 4294967295

Tab.41 BWW-Speicher

CC001	Zone Pump.Betr.std.	Die Anzahl der Pumpenbetriebsstunden der Zone	0 4294967295
CC002	Zone Pump.Betr.std.	Die Anzahl der Pumpenbetriebsstunden der Zone	0 4294967295
CC010	Zone AnzPumpenstarts	Anzahl der Starts der Pumpe der Zone	0 4294967295
CC011	Zone AnzPumpenstarts	Anzahl der Starts der Pumpe der Zone	0 4294967295

Tab.42 Prozesswärme

CC001	Zone Pump.Betr.std.	Die Anzahl der Pumpenbetriebsstunden der Zone	0 4294967295
CC002	Zone Pump.Betr.std.	Die Anzahl der Pumpenbetriebsstunden der Zone	0 4294967295
CC010	Zone AnzPumpenstarts	Anzahl der Starts der Pumpe der Zone	0 4294967295
CC011	Zone AnzPumpenstarts	Anzahl der Starts der Pumpe der Zone	0 4294967295

Tab.43 Mandatory platform

AC001	Stunden am Netz	Anzahl der Stunden, die das Gerät am Netz betrieben	0 Stunden 4294967295 Stunden
		wurde	

9.11.2 SCB-02 Meldungen

Tab.44 Zone Direct

	Zone Überhitzung	Aktive Überhitzung der Zone	0 Aus 1 Ein
	Zone Überhitzung	Aktive Überhitzung der Zone	0 Aus 1 Ein
CM030	Zone Raumtemperatur	Messen der Raumtemperatur der Zone	0 °C 50 °C
CM031	Zone Raumtemperatur	Messen der Raumtemperatur der Zone	0 °C 50 °C
CM050	Pumpenstatus Zone	Pumpenstatus der Zone	0 Nein 1 Ja

CM051	Pumpenstatus Zone	Pumpenstatus der Zone	0 Nein 1 Ja
CM060	Pumpendrehzahl Zone	Aktuelle Pumpendrehzahl der Zone	0 % 100 %
CM061	Pumpendrehzahl Zone	Aktuelle Pumpendrehzahl der Zone	0 % 100 %
CM070	Zone Tvorl-Sollwert	Aktueller Vorlauftemperatur- Sollwert der Zone	0 °C 150 °C
CM071	Zone Tvorl-Sollwert	Aktueller Vorlauftemperatur- Sollwert der Zone	0 °C 150 °C
CM110	ZoneTRaumeinh Sollw.	Raumgerät Temperatursollwert der Zone	0 °C 35 °C
CM111	ZoneTRaumeinh Sollw.	Raumgerät Temperatursollwert der Zone	0 °C 35 °C
CM120	Akt.Betriebsart Zone	Aktuelle Betriebsart der Zone	0 Zeitprogramm 1 Manuell 2 Frostschutz 3 Temporär
CM121	Akt.Betriebsart Zone	Aktuelle Betriebsart der Zone	0 Zeitprogramm 1 Manuell 2 Frostschutz 3 Temporär
CM130	Akt. Aktivität Zone	Aktuelle Aktivität der Zone	0 Frostschutz 1 Reduziert 2 Komfort 3 Anti-Legionellen
CM131	Akt. Aktivität Zone	Aktuelle Aktivität der Zone	0 Frostschutz 1 Reduziert 2 Komfort 3 Anti-Legionellen
CM140	ZoneOTReglerVorhand.	OpenTherm-Regler ist mit der Zone verbunden	0 Nein 1 Ja
CM141	ZoneOTReglerVorhand.	OpenTherm-Regler ist mit der Zone verbunden	0 Nein 1 Ja
CM150	ZoneStatus Wärmeanf.	Status der Ein/Aus- Wärmeanforderung je Zone	0 Nein 1 Ja
CM151	ZoneStatus Wärmeanf.	Status der Ein/Aus- Wärmeanforderung je Zone	0 Nein 1 Ja
CM160	Zone Mod. Wärmeanf.	Vorhandensein modulierender Wärmeanforderung je Zone	0 Nein 1 Ja
CM161	Zone Mod. Wärmeanf.	Vorhandensein modulierender Wärmeanforderung je Zone	0 Nein 1 Ja
CM180	Zone Raumgerät vorh.	Raumgerät in dieser Zone vorhanden	0 Nein 1 Ja
CM181	Zone Raumgerät vorh.	Raumgerät in dieser Zone vorhanden	0 Nein 1 Ja
CM190	Zone Sollwert TRaum	Gewünschter Raumtemperatur-Sollwert der Zone	0 °C 50 °C
CM191	Zone Sollwert TRaum	Gewünschter Raumtemperatur-Sollwert der Zone	0 °C 50 °C
CM200	AktHeizBetrArt Zone	Anzeigen der aktuellen Heizbetriebsart der Zone	0 Standby 1 Heizen 2 Kühlen
CM201	AktHeizBetrArt Zone	Anzeigen der aktuellen Heizbetriebsart der Zone	0 Standby 1 Heizen 2 Kühlen
CM210	Zone Außentemp	Aktuelle Außentemperatur der Zone	-70 °C 70 °C

CM211	Zone Außentemp	Aktuelle Außentemperatur der Zone	-70 °C 70 °C
CM240	Zone Außt. verbunden	Außentemperatur ist verbunden mit der Zone	0 Nein 1 Ja
CM241	Zone Außt. verbunden	Außentemperatur ist verbunden mit der Zone	0 Nein 1 Ja
CM280	ZoneRTCTRaumSollwBer	Interner Raumtemperatur- Sollwert berechnet durch den Raumtemperaturregler der Zone	-60 °C 60 °C
CM281	ZoneRTCTRaumSollwBer	Interner Raumtemperatur- Sollwert berechnet durch den Raumtemperaturregler der Zone	-60 °C 60 °C

Tab.45 Zone Mixing valve

	Zone Überhitzung	Aktive Überhitzung der Zone	0 Aus 1 Ein
	Zone Überhitzung	Aktive Überhitzung der Zone	0 Aus 1 Ein
CM010	Zone 3WV schließend	Mischventil-Schließzustand der Zone	0 Nein 1 Ja
CM011	Zone 3WV schließend	Mischventil-Schließzustand der Zone	0 Nein 1 Ja
CM020	Zone 3WV öffnend	Mischventil-Öffnungszustand der Zone	0 Nein 1 Ja
CM021	Zone 3WV öffnend	Mischventil-Öffnungszustand der Zone	0 Nein 1 Ja
CM030	Zone Raumtemperatur	Messen der Raumtemperatur der Zone	0 °C 50 °C
CM031	Zone Raumtemperatur	Messen der Raumtemperatur der Zone	0 °C 50 °C
CM040	Zone TVorl / TWWTemp	Messen der Vorlauftemperatur oder TWW- Temperatur der Zone	-10 °C 140 °C
CM041	Zone TVorl / TWWTemp	Messen der Vorlauftemperatur oder TWW- Temperatur der Zone	-10 °C 140 °C
CM050	Pumpenstatus Zone	Pumpenstatus der Zone	0 Nein 1 Ja
CM051	Pumpenstatus Zone	Pumpenstatus der Zone	0 Nein 1 Ja
CM060	Pumpendrehzahl Zone	Aktuelle Pumpendrehzahl der Zone	0 % 100 %
CM061	Pumpendrehzahl Zone	Aktuelle Pumpendrehzahl der Zone	0 % 100 %
CM070	Zone Tvorl-Sollwert	Aktueller Vorlauftemperatur- Sollwert der Zone	0 °C 150 °C
CM071	Zone Tvorl-Sollwert	Aktueller Vorlauftemperatur- Sollwert der Zone	0 °C 150 °C
CM110	ZoneTRaumeinh Sollw.	Raumgerät Temperatursollwert der Zone	0 °C 35 °C
CM111	ZoneTRaumeinh Sollw.	Raumgerät Temperatursollwert der Zone	0 °C 35 °C
CM120	Akt.Betriebsart Zone	Aktuelle Betriebsart der Zone	0 Zeitprogramm 1 Manuell 2 Frostschutz 3 Temporär

CM121	Akt.Betriebsart Zone	Aktuelle Betriebsart der Zone	0 Zeitprogramm 1 Manuell 2 Frostschutz 3 Temporär
CM130	Akt. Aktivität Zone	Aktuelle Aktivität der Zone	0 Frostschutz 1 Reduziert 2 Komfort 3 Anti-Legionellen
CM131	Akt. Aktivität Zone	Aktuelle Aktivität der Zone	0 Frostschutz 1 Reduziert 2 Komfort 3 Anti-Legionellen
CM140	ZoneOTReglerVorhand.	OpenTherm-Regler ist mit der Zone verbunden	0 Nein 1 Ja
CM141	ZoneOTReglerVorhand.	OpenTherm-Regler ist mit der Zone verbunden	0 Nein 1 Ja
CM150	ZoneStatus Wärmeanf.	Status der Ein/Aus- Wärmeanforderung je Zone	0 Nein 1 Ja
CM151	ZoneStatus Wärmeanf.	Status der Ein/Aus- Wärmeanforderung je Zone	0 Nein 1 Ja
CM160	Zone Mod. Wärmeanf.	Vorhandensein modulierender Wärmeanforderung je Zone	0 Nein 1 Ja
CM161	Zone Mod. Wärmeanf.	Vorhandensein modulierender Wärmeanforderung je Zone	0 Nein 1 Ja
CM180	Zone Raumgerät vorh.	Raumgerät in dieser Zone vorhanden	0 Nein 1 Ja
CM181	Zone Raumgerät vorh.	Raumgerät in dieser Zone vorhanden	0 Nein 1 Ja
CM190	Zone Sollwert TRaum	Gewünschter Raumtemperatur-Sollwert der Zone	0 °C 50 °C
CM191	Zone Sollwert TRaum	Gewünschter Raumtemperatur-Sollwert der Zone	0 °C 50 °C
CM200	AktHeizBetrArt Zone	Anzeigen der aktuellen Heizbetriebsart der Zone	0 Standby 1 Heizen 2 Kühlen
CM201	AktHeizBetrArt Zone	Anzeigen der aktuellen Heizbetriebsart der Zone	0 Standby 1 Heizen 2 Kühlen
CM210	Zone Außentemp	Aktuelle Außentemperatur der Zone	-70 °C 70 °C
CM211	Zone Außentemp	Aktuelle Außentemperatur der Zone	-70 °C 70 °C
CM240	Zone Außt. verbunden	Außentemperatur ist verbunden mit der Zone	0 Nein 1 Ja
CM241	Zone Außt. verbunden	Außentemperatur ist verbunden mit der Zone	0 Nein 1 Ja
CM280	ZoneRTCTRaumSollwBer	Interner Raumtemperatur- Sollwert berechnet durch den Raumtemperaturregler der Zone	-60 °C 60 °C
CM281	ZoneRTCTRaumSollwBer	Interner Raumtemperatur- Sollwert berechnet durch den Raumtemperaturregler der Zone	-60 °C 60 °C

	Tab.46	Zone	High	Temperatur
--	--------	------	------	------------

	Zone Überhitzung	Aktive Überhitzung der Zone	0 Aus 1 Ein
	Zone Überhitzung	Aktive Überhitzung der Zone	0 Aus 1 Ein
CM030	Zone Raumtemperatur	Messen der Raumtemperatur der Zone	0 °C 50 °C
CM031	Zone Raumtemperatur	Messen der Raumtemperatur der Zone	0 °C 50 °C
CM050	Pumpenstatus Zone	Pumpenstatus der Zone	0 Nein 1 Ja
CM051	Pumpenstatus Zone	Pumpenstatus der Zone	0 Nein 1 Ja
CM060	Pumpendrehzahl Zone	Aktuelle Pumpendrehzahl der Zone	0 % 100 %
CM061	Pumpendrehzahl Zone	Aktuelle Pumpendrehzahl der Zone	0 % 100 %
СМ070	Zone Tvorl-Sollwert	Aktueller Vorlauftemperatur- Sollwert der Zone	0 °C 150 °C
CM071	Zone Tvorl-Sollwert	Aktueller Vorlauftemperatur- Sollwert der Zone	0 °C 150 °C
CM110	ZoneTRaumeinh Sollw.	Raumgerät Temperatursollwert der Zone	0 °C 35 °C
CM111	ZoneTRaumeinh Sollw.	Raumgerät Temperatursollwert der Zone	0 °C 35 °C
CM120	Akt.Betriebsart Zone	Aktuelle Betriebsart der Zone	0 Zeitprogramm 1 Manuell 2 Frostschutz 3 Temporär
CM121	Akt.Betriebsart Zone	Aktuelle Betriebsart der Zone	0 Zeitprogramm 1 Manuell 2 Frostschutz 3 Temporär
CM130	Akt. Aktivität Zone	Aktuelle Aktivität der Zone	0 Frostschutz 1 Reduziert 2 Komfort 3 Anti-Legionellen
CM131	Akt. Aktivität Zone	Aktuelle Aktivität der Zone	0 Frostschutz 1 Reduziert 2 Komfort 3 Anti-Legionellen
CM140	ZoneOTReglerVorhand.	OpenTherm-Regler ist mit der Zone verbunden	0 Nein 1 Ja
CM141	ZoneOTReglerVorhand.	OpenTherm-Regler ist mit der Zone verbunden	0 Nein 1 Ja
CM150	ZoneStatus Wärmeanf.	Status der Ein/Aus- Wärmeanforderung je Zone	0 Nein 1 Ja
CM151	ZoneStatus Wärmeanf.	Status der Ein/Aus- Wärmeanforderung je Zone	0 Nein 1 Ja
CM160	Zone Mod. Wärmeanf.	Vorhandensein modulierender Wärmeanforderung ie Zone	0 Nein 1 Ja
CM161	Zone Mod. Wärmeanf.	Vorhandensein modulierender Wärmeanforderung ie Zone	0 Nein 1 Ja
CM180	Zone Raumgerät vorh.	Raumgerät in dieser Zone vorhanden	0 Nein 1 Ja
CM181	Zone Raumgerät vorh.	Raumgerät in dieser Zone vorhanden	0 Nein 1 Ja

CM190	Zone Sollwert TRaum	Gewünschter Raumtemperatur-Sollwert der Zone	0 °C 50 °C
CM191	Zone Sollwert TRaum	Gewünschter Raumtemperatur-Sollwert der Zone	0 °C 50 °C
CM200	AktHeizBetrArt Zone	Anzeigen der aktuellen Heizbetriebsart der Zone	0 Standby 1 Heizen 2 Kühlen
CM201	AktHeizBetrArt Zone	Anzeigen der aktuellen Heizbetriebsart der Zone	0 Standby 1 Heizen 2 Kühlen
CM210	Zone Außentemp	Aktuelle Außentemperatur der Zone	-70 °C 70 °C
CM211	Zone Außentemp	Aktuelle Außentemperatur der Zone	-70 °C 70 °C
CM240	Zone Außt. verbunden	Außentemperatur ist verbunden mit der Zone	0 Nein 1 Ja
CM241	Zone Außt. verbunden	Außentemperatur ist verbunden mit der Zone	0 Nein 1 Ja
CM280	ZoneRTCTRaumSollwBer	Interner Raumtemperatur- Sollwert berechnet durch den Raumtemperaturregler der Zone	-60 °C 60 °C
CM281	ZoneRTCTRaumSollwBer	Interner Raumtemperatur- Sollwert berechnet durch den Raumtemperaturregler der Zone	-60 °C 60 °C

Tab.47 BWW-Speicher

CM040	Zone TVorl / TWWTemp	Messen der Vorlauftemperatur oder TWW- Temperatur der Zone	-10 °C 140 °C
CM041	Zone TVorl / TWWTemp	Messen der Vorlauftemperatur oder TWW- Temperatur der Zone	-10 °C 140 °C
CM050	Pumpenstatus Zone	Pumpenstatus der Zone	0 Nein 1 Ja
CM051	Pumpenstatus Zone	Pumpenstatus der Zone	0 Nein 1 Ja
CM060	Pumpendrehzahl Zone	Aktuelle Pumpendrehzahl der Zone	0 % 100 %
CM061	Pumpendrehzahl Zone	Aktuelle Pumpendrehzahl der Zone	0 % 100 %
CM070	Zone Tvorl-Sollwert	Aktueller Vorlauftemperatur- Sollwert der Zone	0 °C 150 °C
CM071	Zone Tvorl-Sollwert	Aktueller Vorlauftemperatur- Sollwert der Zone	0 °C 150 °C
CM120	Akt.Betriebsart Zone	Aktuelle Betriebsart der Zone	0 Zeitprogramm 1 Manuell 2 Frostschutz 3 Temporär
CM121	Akt.Betriebsart Zone	Aktuelle Betriebsart der Zone	0 Zeitprogramm 1 Manuell 2 Frostschutz 3 Temporär
CM130	Akt. Aktivität Zone	Aktuelle Aktivität der Zone	0 Frostschutz 1 Reduziert 2 Komfort 3 Anti-Legionellen

CM131	Akt. Aktivität Zone	Aktuelle Aktivität der Zone	0 Frostschutz 1 Reduziert 2 Komfort 3 Anti-Legionellen
CM180	Zone Raumgerät vorh.	Raumgerät in dieser Zone vorhanden	0 Nein 1 Ja
CM181	Zone Raumgerät vorh.	Raumgerät in dieser Zone vorhanden	0 Nein 1 Ja

Tab.48 Heizkr.-Zeitprogramm

CM050	Pumpenstatus Zone	Pumpenstatus der Zone	0 Nein 1 Ja
CM051	Pumpenstatus Zone	Pumpenstatus der Zone	0 Nein 1 Ja

Tab.49 Prozesswärme

CM040	Zone TVorl / TWWTemp	Messen der Vorlauftemperatur oder TWW- Temperatur der Zone	-10 °C 140 °C
CM041	Zone TVorl / TWWTemp	Messen der Vorlauftemperatur oder TWW- Temperatur der Zone	-10 °C 140 °C
CM050	Pumpenstatus Zone	Pumpenstatus der Zone	0 Nein 1 Ja
CM051	Pumpenstatus Zone	Pumpenstatus der Zone	0 Nein 1 Ja
CM060	Pumpendrehzahl Zone	Aktuelle Pumpendrehzahl der Zone	0 % 100 %
CM061	Pumpendrehzahl Zone	Aktuelle Pumpendrehzahl der Zone	0 % 100 %
СМ070	Zone Tvorl-Sollwert	Aktueller Vorlauftemperatur- Sollwert der Zone	0 °C 150 °C
CM071	Zone Tvorl-Sollwert	Aktueller Vorlauftemperatur- Sollwert der Zone	0 °C 150 °C
CM180	Zone Raumgerät vorh.	Raumgerät in dieser Zone vorhanden	0 Nein 1 Ja
CM181	Zone Raumgerät vorh.	Raumgerät in dieser Zone vorhanden	0 Nein 1 Ja

Tab.50 Heizkreismanager

	Tats.LeistungU8	Tatsächliche relative für PDO- Ausgabe erzeugte Leistung	0 % 100 %
AM016	Vorlauftemp. System	Vorlauftemperatur des Gerätes.	-10 °C 140 °C
AM018	T Rücklauf	Rücklauftemperatur des Gerätes. Die Temperatur des in das Gerät eintretenden Wassers.	-10 °C 140 °C

Tab.51 Statusinformation

AM200	Status Kontakt 1	Status des Statuskontakts 1. Die Bedeutung ist abhängig von der aktuellen Funktionseinstellung.	0 Aus 1 Ein
AM201	Status Kontakt 1	Status des Statuskontakts 1. Die Bedeutung ist abhängig von der aktuellen Funktionseinstellung.	0 Aus 1 Ein

Tab.52 Mandatory for SCB

HMI-Daten anzeigen	Trending-Zeichenfolge mit allen relevanten Daten zur Anzeige des
	Gerätstatus auf der HMI-MK2

Tab.53 Mandatory platform

	Ini-Status	Ergibt den Geräteinitialisierungsstatus	 0 Nicht Durchgeführt 1 Prüfobj.Zeigertab. 2 Grundeinstellung 3 Konfiguration1 lesen 4 Konfiguration2 lesen 5 Angep. Param. lesen 6 Fertig 7 Sperrparameter 8 Permspeicherfehler 30 Wartet auf Konfig.
	HMI-Daten anzeigen	Trending-Zeichenfolge mit allen relevanten Daten zur Anzeige des Gerätstatus auf der HMI-MK2	
AM012	Gerätstatus	Aktueller Zustand des Gerätes.	DeviceState
AM014	Substatus	Aktueller Substatus des Gerätes.	DeviceSubStatus

Tab.54 Outdoor sensor

	Drahtlose T.Außen	Außentemperatur gemessen mit drahtoser Quelle	-50 °C 60 °C
	TaußenDurchschn.kurz	Niedriger Durchschnitt der Außensensor-Temperatur	-70 °C 70 °C
	TaußenDurchschn.lang	Hoher Durchschnitt der Außensensor-Temperatur	-70 °C 70 °C
	Drahtgebund T.Außen	Außentemperatur gemessen mit drahtgebundener Quelle	-50 °C 60 °C
	Außensensor Quelle	Genutzte Außensensorverbindung	1 Verkabelter Fühler 2 Funkfühler 3 Internet gemessen 4 Keine
AM027	Außentemperatur	Momentane Außentemperatur	-70 °C 70 °C
AM046	Internet T.Außen	Aus einer Internetquelle bezogene Außentemperatur	-70 °C 70 °C
AM091	Jahreszeitenbetrieb	Jahreszeitenbetrieb aktiv (Sommer / Winter)	0 Winter 1 Frostschutz 2 Übergangszeit 3 Sommer
AP078	Außensensor erkannt	Außensensor in der Anwendung erkannt	0 Nein 1 Ja

Tab.55 0-10 Volt o. PWM out

	Tats.LeistungU8	Tatsächliche relative für PDO- Ausgabe erzeugte Leistung	0 % 100 %
	Sollw. 10V-PWM-Ausg.	Hält den angeforderten Ausgangswert des 0-10-Volt- Ausgangs	0 V 25 V
	Tats. 0-10V-PWM-Wert	Tatsächlicher 0-10-V-PWM- Ausgang nach Mapping, Berechnung und Korrektur	0 % 25 %
	Liste 10V AusgStat 2	Liste der 0-10V Ausgangsstatus 2 Informationen aller im System angeschlossenen Geräte	0 255
AM010	Pumpendrehzahl	Die aktuelle Drehzahl der Pumpe	0 % 100 %
AM015	Läuft die Pumpe?	Läuft die Pumpe?	0 Inaktiv 1 Aktiv

Tab.56 Producer Manager Gen

AM016	Vorlauftemp. System	Vorlauftemperatur des	-10 °C 140 °C
		Gerätes.	

10 Wartung

10.1 Allgemeines

Wir empfehlen, den Heizkessel in regelmäßigen Abständen kontrollieren und warten zu lassen.

Vorsicht! Die Wartung des Heizkessels nicht vernachlässigen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachhandwerker oder schließen Sie einen Wartungsvertrag für die verbindliche jährliche Wartung des Heizkessels ab. Wird das Gerät nicht gewartet, erlischt die Garantie.
Stromschlaggefahr! Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten ist der Heizkessel spannungslos zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern!
Vorsicht! Eine Inspektion mindestens einmal jährlich oder häufiger durchführen lassen, je nach der in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.
Vorsicht! Wartungsarbeiten am Heizkessel und an der Heizungsanlage dürfen nur von qualifizierten Fachhandwerkern durchgeführt werden.
Vorsicht! Prüfen Sie nach der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten die gesamte Heizungsanlage, um sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind.
Vorsicht! Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

10.2 Wartungsmeldung

Auf dem Display des Heizkessels wird eindeutig angezeigt, dass zum entsprechenden Zeitpunkt eine Wartung erforderlich ist. Nutzen Sie die automatische Wartungsmeldung für die vorbeugende Wartung, um Störungen auf ein Minimum zu reduzieren. Die Wartungsmeldungen geben an, welcher Wartungssatz verwendet werden muss. Diese Wartungssätze enthalten alle Teile und Dichtungen, die für die entsprechenden Wartungsarbeiten benötigt werden. Diese Wartungssätze (A, B oder C) sind bei Ihrem Ersatzteillieferanten erhältlich.

Wichtig: i

Eine Wartungsmeldung muss innerhalb von 2 Monaten erfüllt werden. Kontaktieren Sie so schnell wie möglich Ihren Fachhandwerkern.



Vorsicht!

Die Wartungsmeldung ist nach jeder Wartung zurückzusetzen.

10.2.1 Anzeige von Wartungsmeldungen

Wenn eine Wartungsmeldung auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie sich die Details dieser Meldung anzeigen lassen.



1. Das **Wartungs**symbol

⇒ Informationen zur Wartung werden angezeigt (unveränderlich).

10.3 Standard-Inspektions- und Wartungsarbeiten



10.3.1 Prüfung der Verbrennung

Die Verbrennung wird durch Messen des O₂-Gehalts in der Abgasleitung überprüft.



Weitere Informationen siehe

Überprüfen/Anpassen der Verbrennung, Seite 36 Durchführen der Volllastprüfung, Seite 36 Kontroll- und Einstellwerte für O2 bei Volllast, Seite 36 Durchführen der Teillastprüfung, Seite 37 Kontroll- und Einstellwerte für O2 bei Teillast, Seite 38

10.3.2 Die Heizungsanlage entlüften

Luft in Heizkessel, Leitungen oder Ventilen muss abgelassen werden, um unerwünschte Geräusche während des Heizbetriebs oder bei der Entnahme von Wasser zu vermeiden.

- 1. Öffnen Sie die Ventile aller Heizkörper bzw. Fußbodenheizungskreise der Anlage.
- 2. Das Raumthermostat auf die höchstmögliche Temperatur einstellen.
- 3. Warten, bis die Heizkörper warm sind.
- 4. Den Kessel abschalten.
- 5. Etwa 10 Minuten warten, bis die Heizkörper sich kühl anfühlen.
- 6. Heizkörper entlüften. Von unten nach oben vorgehen.
- 7. Das Entlüftungsventil mit dem Entlüftungsschlüssel öffnen und einen Lappen gegen die Entlüftungsöffnung drücken.

Warnung!

Das Wasser kann noch heiß sein.

- 8. Warten, bis Wasser aus dem Entlüftungsventil austritt, und dann das Entlüftungsventil schließen.
- 9. Den Kessel einschalten.



i

- Der Kessel durchläuft nach dem Einschalten der Stromversorgung immer ein automatisches Entlüftungsprogramm von ca. 3 Minuten.
- Nach dem Entlüften überprüfen, ob der Wasserdruck in der Anlage noch ordnungsgemäß ist. Falls erforderlich, den Wasserstand in der Heizungsanlage nachfüllen.
- 11. Raumthermostat oder Temperaturregler einstellen.



10.3.3 Entleeren der Heizungsanlage

Unter Umständen ist ein Entleeren der Heizungsanlage erforderlich, wenn aufgrund einer größeren Undichtigkeit oder der Gefahr des Einfrierens ein Austausch der Heizkörper erfolgen muss.

- 1. Die Ventile an allen mit der Anlage verbundenen Heizkörpern öffnen.
- 2. Den Kessel abschalten.
- 3. Etwa 10 Minuten warten, bis die Heizkörper sich kühl anfühlen.
- 4. Schließen Sie einen Ablassschlauch an den niedrigsten Ablaufpunkt an. Legen Sie das Schlauchende in einen Abfluss oder an einen Ort, an dem das abgelassene Wasser keinen Schaden verursacht.
- 5. Den Füll-/Entleerungshahn der Heizungsanlage öffnen. Die Anlage entleeren.

Warnung!

🛆 Das Wasser kann noch heiß sein.

6. Den Entleerungshahn schließen, wenn kein Wasser mehr aus dem Ablaufpunkt austritt.

10.3.4 Den Wasserdruck kontrollieren

1. Den Wasserdruck in der Anlage kontrollieren.

Vorsicht!

i

Der Wasserdruck muss mindestens 0,08 MPa (0,8 bar) betragen.

Wichtig:

Wenn der Wasserdruck unter 0,08 MPa (0,8 bar) liegt, blinkt das Symbol **bar**.

 Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen, um den Wasserdruck zu erhöhen.

Wichtig:

Der empfohlene Wasserdruck im kalten Zustand beträgt 0,15 MPa (1,5 bar) bis 0,2 MPa (2 bar).



i

Weitere Informationen siehe

Anzeige des Wasserdrucks am Schaltfeld, Seite 39

10.3.5 Wasser in der Anlage auffüllen

- 1. Die Ventile aller an das Heizsystem angeschlossenen Heizkörper öffnen.
- 2. Den Raumthermostat auf die geringstmögliche Temperatur einstellen.
- 3. Den Heizkessel in den Modus Aus/Frostschutz schalten.
- 4. Füllhahn öffnen.
- 5. Den Füllhahn wieder schließen, wenn das Manometer einen Druck von 0,15 MPa (1,5 bar) anzeigt.
- 6. Den Heizkessel in den Heizmodus schalten.

7. Sobald die Pumpe stoppt, Anlage erneut entlüften und Wasser bis zum gewünschten Wasserdruck nachfüllen.

i Wichtig:

In der Regel sollte es ausreichen, die Anlage zweimal im Jahr aufzufüllen und zu entlüften, um einen adäquaten Wasserdruck zu erhalten. Wenn häufig Wasser nachgefüllt werden muss, sollten Sie Ihren Fachhandwerker benachrichtigen.

10.3.6 Reinigung des Gehäuses

1. Die Außenflächen des Heizkessels mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen.

10.4 Spezielle Wartungsarbeiten

10.4.1 Ausführung der automatischen Erkennungsfunktion

Führen Sie die automatische Erkennungsfunktion aus, nachdem eine Regelungsplatine ausgebaut oder ersetzt wurde.

Wie folgt vorgehen:



- 1. Taste 🗐 drücken.
- Erweitertes Wartungsmenü / Damit wird ein Befehl zur automatischen Erkennung aller Geräte, die an den lokalen Bus angeschlossen sind, gesendet wählen.
 - ⇒ Die Auswahl erscheint auf dem Bildschirm:
 - Abbrechen
 - Bestätigen
- 3. Wählen Sie Bestätigen
- 4. Die automatische Erkennung wird durchgeführt und nach einer Weile erscheint der Hauptbildschirm.

10.4.2 Weitere spezielle Wartungsarbeiten

Sicherstellen, dass die in der Heizkesselanleitung aufgeführten Wartungsarbeiten zusätzlich zu den in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsarbeiten ausgeführt werden.



Verweis:

Installations- und Wartungsanleitung des Heizkessels.

11 Fehlerbehebung

11.1 Anzeigen und Löschen des Fehlerspeichers

Der Fehlerspeicher speichert die 32 letzten Fehler. Die Einzelheiten zu jedem Fehler können eingesehen und dann aus dem Speicher gelöscht werden.

Zum Anzeigen und Löschen des Fehlerspeichers:



- Taste = drücken.
- 2. Fehlerhistorie wählen.
 - ⇒ Die Liste der 32 letzten Fehler mit den Fehlercodes, einer Kurzbeschreibung und dem Datum wird angezeigt.
- 3. Entsprechend Ihren Bedürfnissen folgende Schritte ausführen:
 - · Einzelheiten eines Fehlers anzeigen: den gewünschten Fehler auswählen.
 - Den 🗸 Drehschalter gedrückt halten, um alle Fehler aus dem Fehlerspeicher zu löschen.

11.2 **Fehlercodes**

Wenn ein Fehler auftritt, zeigt das Schaltfeld eine Fehlermeldung und einen entsprechenden Code an.

Die Status-LED des Schaltfelds blinkt und/oder leuchtet rot.

Am Schaltfeld können drei verschiedene Typen von Fehlern angezeigt werden:

Codeart	Beschreibung	Farbe des Fehlersymbols 🛞
Axx.xx Codes	Warnung	Grau
Hxx.xx Codes	Blockierung	Rot
Exx.xx Codes	Blockierung	Rot + rot blinkender Bildschirm

- 1. Den angezeigten Code notieren. Der Code ist für die korrekte und schnelle Diagnose der Störungsart und für eine eventuell erforderliche technische Unterstützung wichtig.
- 2. Den Heizkessel aus- und wieder einschalten.
- 3. Der Heizkessel setzt sich automatisch wieder in Betrieb, wenn die Fehlerursache beseitigt wurde.
 - ⇒ Wenn der Code wieder angezeigt wird, das Problem gemäß den Anweisungen in den folgenden Tabellen beheben.

11.2.1 Warnung

Wenn absehbar ist, dass sich eine Situation zu einer Störung entwickeln könnte, wird bei einigen Fehlfunktionen zunächst eine Warnung ausgegeben. Der Fehlercode wird im Hauptdisplay angezeigt, und die LED für die Statusanzeige blinkt grün.

Taste **1** drücken, um die Warnung vom Hauptdisplay zu entfernen.

CU-GH-08 Alarmcodes

Code	Anzeigetext	
A00.34	TAußen fehlt	
A00 /2	Wasserdruck fehlt	,

Code	Anzeigetext	Beschreibung/Lösung	
A00.34	TAußen fehlt	Außentemperatursensor wurde erwartet, aber nicht erkannt	
A00.42	Wasserdruck fehlt	Wasserdrucksensor wurde erwartet, aber nicht gefunden :	
		 Wasserdruckfühler ist nicht angeschlossen: Den Fühler anschließen Wasserdruckfühler ist nicht richtig angeschlossen: Den Fühler richtig anschließen 	
A02.06	Wasserdruckwarnung	Wasserdruckwarnung aktiv :	
		Wasserdruck zu niedrig; Wasserdruck prüfen.	

Tab.57

Code	Anzeigetext	Beschreibung/Lösung
A02.18	OV-Fehler	Objektverzeichnis-Fehler:
		• Zurücksetzen [] N 1 und [] N 2
A02.36	Funkt.Gerät verloren	Funktionelles Gerät wurde getrennt:
		 Eine automatische Erkennung für die Regelungsleiterplatte durchführen. Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Defekte SCB-Leiterplatte: Tauschen Sie die SCB-Leiterplatte aus
A02.37	Unkr. Gerät verloren	Unkritisches Gerät wurde getrennt:
		 Eine automatische Erkennung für die Regelungsleiterplatte durchführen. Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Defekte SCB-Regelungsplatine: Tauschen Sie die SCB-Regelungsplatine aus
A02.45	Volle CAN VerbMatrix	Vollst. CAN Verbindungsmatrix:
		Automatische Erkennungsfunktion ausführen
A02.46	Volle CAN Ger. Adm.	Vollständige CAN-Geräte-Administration:
		Automatische Erkennungsfunktion ausführen
A02.48	FunktGrp KonfFehler	Funktionsgruppe Konfigurationsfehler:
		Automatische Erkennungsfunktion ausführen
A02.49	Init. Knoten fehlg.	Initialisierung Knoten fehlgeschlagen:
		Automatische Erkennungsfunktion ausführen
A02.69	Demo-Modus aktiv	Demo-Modus aktiv
A08.02	Duschzeit abgelaufen	Die für das Duschen bestimmte Zeit ist abgelaufen

11.2.2 Blockierung

Bei der (vorübergehenden) Blockierung handelt es sich um einen Status, der durch einen irregulären Status erzeugt wird. Der Fehlercode wird im Hauptdisplay angezeigt, und die LED für die Statusanzeige blinkt rot. Die Regelung wird mehrmals versuchen, einen Neustart auszuführen. Wenn die Ursache für die Blockierung bestehen bleibt, wird die Blockierung zu einem Fehler.

Taste **5** drücken, um die Warnung vom Hauptdisplay zu entfernen.

i Wichtig:

Wenn die Ursache der Blockierung behoben wird, führt die Anlage einen automatischen Neustart aus.

BlockiercodesCU-GH-08

Code	Anzeigetext	Beschreibung/Lösung	
H01.00	Kommunikationsfehler	Kommunikationsfehler aufgetreten:	
		Heizkessel wieder in Betrieb setzen	
H01.05	Max Delta TV-TR	Maximale Differenz zwischen Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur :	
		Kein Durchfluss oder unzureichender Durchfluss:	
		 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile) 	
		 Den Wasserdruck kontrollieren 	
		 Sauberkeit des Wärmetauschers überprüfen 	
		• Fühlerfehler:	
		 Pr üfen, ob die F ühler ordnungsgem ä ß funktionieren 	
		 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist 	
Code	Anzeigetext	Beschreibung/Lösung	
---------	----------------------	--	
H01.08	Delta T Max 3	Delta T Max 3:	
		 Kein Durchfluss oder unzureichender Durchfluss: Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile). Den Wasserdruck kontrollieren. Kesselkörper auf Sauberkeit prüfen. Überprüfen, ob die Anlage korrekt entlüftet wurde. Fühlerfehler: Ordnungsgemäße Funktion der Fühler prüfen. Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. 	
H01.09	Gasdruckschalter	Gasdruckschalter:	
		 Kein Durchfluss oder unzureichender Durchfluss: Überprüfen, dass der Gashahn ganz geöffnet ist Druck der Gasversorgung überprüfen Falsche Einstellung des Gps-Gasdruckschalters: Prüfen, dass der Gps Gasdruckschalter ordnungsgemäß installiert ist Den Gasdruckschalter (Gps) gegebenenfalls austauschen 	
H01.14	Max TVorlauf	Die Vorlauftemperatur hat den maximal zulässigen Betriebswert überschritten :	
		 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Kein Durchfluss oder unzureichender Durchfluss: Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile). Den Wasserdruck kontrollieren. Überprüfen Sie den Heizkörper auf Schmutz. 	
H01.21	BWW-TempGrad.	Maximaler BWW-Temperaturgradient Stufe 3 überschritten:	
	Stute3	Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)Wärmepumpe auf Funktionstüchtigkeit überprüfen	
H02.00	Zurücksetzen läuft	Zurücksetzen läuft:	
		Keine Aktion	
H02.02	Warten auf Konfig-Nr	Warten auf Konfigurationsnummer:	
1102.02	Konf Fahler	• <u>L /// 7</u> und <u>L ///</u> zurucksetzen (siehe Typenschild des Heizkessels).	
HU2.03	RontFenier	Romigurationstenier	
1102.04	Falameteriener	 Parameter sind nicht korrekt Heizkessel wieder in Betrieb setzen Zurücksetzen <u>[N]</u> und <u>[N]</u> Tauschen Sie die Regelung aus 	
H02.05	Untersch. CSU-Reglg.	CSU stimmt nicht mit Regelg-Typ überein:	
		• [N] 1 und [N] zurücksetzen.	
H02.09	Teilw. Sperre	Teilweise Sperre des Gerätes erkannt:	
		 Externe Ursache: Externe Ursache beseitigen. Parametereinstellung falsch: Parameter überprüfen. Schlechte Verbindung: Überprüfen Sie die Verbindung. 	
H02.10	Vollst. Sperre	Vollständige Sperre des Gerätes erkannt:	
		 Externe Ursache: Externe Ursache beseitigen. Parametereinstellung falsch: Parameter überprüfen. Schlechte Verbindung: Überprüfen Sie die Verbindung. 	
H02.12	Freigabesignal	Freigabesignaleingang der Regelungseinheit von der externen Geräteumgebung:	
		 Externe Ursache: Externe Ursache beseitigen. Parametereinstellung falsch: Parameter überprüfen. Schlechte Verbindung: Überprüfen Sie die Verbindung. 	
H02.38	Keine Wasserhärte	Keine Wasserhärte	
H02.70	Fehler WRückg-Test	Test externe Wärmerückgewinnungseinheit fehlgeschlagen	
H03.00	Parameterfehler	Sicherheitsparameter Stufe 2, 3, 4 nicht korrekt oder fehlen:	
		Heizkessel wieder in Betrieb setzenDas CU-GH-08 Schaltfeld ersetzen	

Code	Anzeigetext	Beschreibung/Lösung
H03.01	Datfehl zw ZE u GVR	Keine gültigen Daten von ZE bei GVR erhalten:
		Heizkessel wieder in Betrieb setzen
H03.02	Flammenfehler erk.	Gemessener Ionisationsstrom unterhalb Grenzwert:
		 Kein Ionisationsstrom: Entlüften Sie die Gasversorgungsleitung. Prüfen Sie, ob der Gashahn ordnungsgemäß geöffnet ist. Druck der Gasversorgung überprüfen. Funktion und Einstellung der Gasventilbaugruppe überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass weder die Luftzufuhr noch die Abgasleitung verstopft sind. Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden.
H03.05	Interne Sperrung	Gasventilregelung intern gesperrt :
		Heizkessel wieder in Betrieb setzen
		• Das CU-GH-UX Schaltteid ersetzen
H03.17	Sicherheitsprüfung	Periodische Sicherheitsprüfung läuft

11.2.3 VerriegelungscodesCU-GH-08

Wenn die Blockierbedingungen weiterhin bestehen, geht der Heizkessel in den Sperrmodus (auch als Störung bezeichnet). Der Heizkessel wird auch gesperrt, wenn eine Störung irgendwo im Heizkessel angezeigt wird. Der Fehlercode wird im Hauptbildschirm abwechselnd mit einem blinkenden roten Bildschirm angezeigt.

Die Bedeutung der Fehlercodes ist in der Störungstabelle aufgeführt. Den Fehlercode notieren.



Wichtig:

Der Fehlercode ist wichtig für die korrekte und schnelle Diagnose der Störungsart und für eine eventuelle technische Unterstützung durch Ihren Lieferanten.

Code	Anzeigetext	Beschreibung/Lösung
E00.04 TRückl. offen		Rücklauftemperatursensor wurde entfernt oder misst eine Temperatur unterhalb des Messbereichs :
		 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
E00.05	TRückl. Geschlossen	Rücklauftemperatursensor kurzgeschl. o. misst eine Temperatur über dem Messbereich:
		Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen.Fühler defekt: Fühler austauschen.
E00.06	TRücklauf fehlt	Rücklauftemperaturfühler wurde erwartet, aber nicht erkannt :
		Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen.Fühler defekt: Fühler austauschen
E00.07	dT Rückl zu hoch	Rücklauf-Temperaturdifferenz ist zu hoch :
		Keine Zirkulation:
		- Heizungsanlage entlüften
		 Den Wasserdruck kontrollieren
		 Falls vorhanden: Heizkesseltyp-Parametereinstellung pr
		- Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
		- Wärmepumpe auf Funktionstüchtigkeit überprüfen
		- Sauberkeit des Wärmetauschers überprüfen
		Funier nicht oder falsch angeschlossen:
		- Fruien, op die Funier ordnungsgemals funktionieren
		Fühler defekt: Fühler bei Bedarf austauschen

Tab.58

Code	Anzeigetext	Beschreibung/Lösung
E01.04	5x Flammenfehler	5x unbeabsicht. Flammenfehler aufgetreten:
		 Entlüften Sie die Gasversorgungsleitung. Prüfen Sie, ob der Gashahn ordnungsgemäß geöffnet ist. Druck der Gasversorgung prüfen. Funktion und Einstellung der Gasventilbaugruppe überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass weder die Luftzufuhr noch die Abgasleitung verstopft sind. Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden.
E01.11	Gebläse außerh. Ber.	Gebläsedrehzahl hat normalen Betriebsbereich überschritten:
		 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Gebläse defekt: Gebläse ersetzen Gebläse arbeitet, wenn es nicht arbeiten dürfte: Auf übermäßigen Schornsteinzug prüfen
E01.12	Rückl. höher Vorl.	Rücklauftemperaturwert ist höher als der Vorlauftemperaturwert :
		 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Richtung der Wasserzirkulation falsch: Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile). Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Funktionsstörung des Fühlers: Widerstandswert des Fehlers prüfen. Fühler defekt: Fühler austauschen.
E02.13	Sperreingang	Sperreingang der Regelungseinheit von der externen Geräteumgebung:
		Externe Ursache: Externe Ursache beseitigen.Parametereinstellung falsch: Parameter überprüfen.
E02.15	Ext. CSU Zeitübersch	Externe CSU Zeitüberschreitung:
		 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. CSU defekt: Tauschen Sie CSU aus.
E02.17	GVR- KommZeitüberschr	 Kommunikation mit dem Gasventilregler hat die Rückmeldedauer überschritten: Heizkessel wieder in Betrieb setzen Das CU-GH-08 Schaltfeld ersetzen
E02.35	SicherhGer verloren	Sicherheitskritisches Gerät wurde getrennt
E02.47	Verb.Funktgrp.fehlg.	Fehler beim Verbinden v. Funktionsgrupp.
E04.00	Parameterfehler	Sicherheitsparameter Stufe 5 nicht korrekt oder fehlend
E04.01	Tvorlauf geschlossen	 Vorlauftemperatursensor kurzgeschlossen oder misst eine Temperatur oberhalb des Messbereichs: Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist.
		• Fühler defekt: Fühler austauschen.
E04.02	Tvorlauf offen	Vorlauftemperatursensor wurde entfernt oder misst eine Temperatur unterhalb des Messbereichs :
		Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen.Fühler defekt: Fühler austauschen.
E04.03	Max VorlaufTemp	Gemessene Vorlauftemperatur über Sicherheitsgrenze
E04.04	T Abgas geschlossen	Abgas-Temperatursensor kurzgeschlossen oder misst eine Temperatur oberhalb des Messbereichs
E04.05	T Abgas offen	Abgas-Temperatursensor wurde entfernt oder misst eine Temperatur unterhalb des Messbereichs
E04.06	Max Abgas Temp	Gemessene Abgastemperatur über Grenzwert
E04.07	TVorlauf Sensor	Abweichung bei Vorlaufsensoren 1 und 2 erkannt:Schlechte Verbindung: Schlechte Verbindung.Fühler defekt: Fühler austauschen.
E04.08	Sicherheit Eingang	Sicherheitseingang ist offen:
		 Rückschlagklappe öffnet nicht. Siphon verstopft oder leer. Vergewissern Sie sich, dass weder die Luftzufuhr noch die Abgasleitung verstopft sind. Kesselkörper auf Sauberkeit prüfen.

Code	Anzeigetext	Beschreibung/Lösung
E04.09	TAbgas Sensor	Abweichung bei Abgassensoren 1 und 2 erkannt
E04.10	Start n. erfolgreich	5 erfolglose Brennerstarts erkannt:
		 Kein Zündfunke: Verkabelung zwischen CU-GH-08 Einheit und Zünder überprüfen. Zünd- und Ionisationselektrode überprüfen. Erdung überprüfen. Oberflächenzustand des Brenners überprüfen. Erdung überprüfen. SU-Leiterplatte defekt: Leiterplatte austauschen. Zündfunke vorhanden, jedoch keine Flamme: Gasleitungen entlüften. Vergewissern Sie sich, dass weder die Luftzufuhr noch die Abgasleitung verstopft sind. Prüfen Sie, ob der Gashahn ordnungsgemäß geöffnet ist. Druck der Gasversorgung prüfen. Funktion und Einstellung der Gasventilbaugruppe überprüfen. Verdrahtung der Gasarmatur überprüfen. Das CU-GH-08 Schaltfeld austauschen Vorhandensein einer Flamme, jedoch unzureichende Ionisierung (<3 μA): Prüfen Sie, ob der Gashahn ordnungsgemäß geöffnet ist. Druck der Gasversorgung prüfen. Zurd- und Ionisationselektrode überprüfen. Füfen Sie, ob der Gashahn ordnungsgemäß geöffnet ist. Druck der Gasversorgung prüfen. Zurd- und Ionisationselektrode überprüfen. Erdung überprüfen. Zünd- und Ionisationselektrode überprüfen. Erdung überprüfen.
F04 11	VDS	VDS Gasventilprüfung fehlgeschlagen
E04.11	Falsche Flamme	Falsche Flamme vor Brennerstart erkannt
		 Der Brenner bleibt sehr heiß: O₂ anpassen Ionisationsstrom gemessen, aber keine Flamme vorhanden: Zünd- und Ionisationse- lektrode überprüfen. Gasventil defekt: Gasventil austauschen. Zünder defekt: Zünder austauschen.
E04.13	Gebläse	Gebläsedrehzahl hat normalen Betriebsbereich überschritten:
		 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Gebläse arbeitet, wenn es nicht arbeiten dürfte: Auf übermäßigen Schornsteinzug prüfen. Gebläse defekt: Gebläse austauschen.
E04.14	Fehler Verbrennung	Brennertemperatur und Sollwert weichen in der GVR-Konfiguration mehr als 60 s ab
E04.17	Antr. Gasventil Fehl	Der Antrieb für das Gasventil ist defekt
E04.18	Fehler Min VorlTemp	Die Vorlauftemperatur ist niedriger als das vom GVR-Parameter vorgegebene Minimum
E04.21	Brennertemperatur	Abweichung bei Brennersensoren 1 und 2 erkannt
E04.23	Interner Fehler	Interner Fehler Gasventilregelung

12 Außerbetriebnahme

12.1 Außerbetriebnahmeverfahren

Vorsicht!

Wartungsarbeiten am Heizkessel und an der Heizungsanlage dürfen nur von qualifizierten Fachhandwerkern durchgeführt werden.

Um den Heizkessel vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wie folgt vorgehen:

- 1. Den Heizkessel abschalten.
- 2. Die Stromversorgung zum Heizkessel unterbrechen.
- 3. Den Gashahn des Heizkessels schließen.
- 4. Die Zentralheizungsanlage entleeren oder den Frostschutz sicherstellen.
- 5. Die Tür des Heizkessels schließen, um jegliche Luftzirkulation im Inneren zu verhindern.
- 6. Kessel/Schornstein-Verbindungsrohr abnehmen, und Abgasstutzen mit einem Stopfen verschließen.

12.2 Wiederinbetriebnahme

Vorsicht!

Wartungsarbeiten am Heizkessel und an der Heizungsanlage dürfen nur von qualifizierten Fachhandwerkern durchgeführt werden.

Sollte es sich als notwendig erweisen, den Heizkessel wieder in Betrieb zu nehmen, wie folgt vorgehen:

- 1. Die Stromversorgung zum Kessel wieder herstellen.
- 2. Den Siphon entfernen.
- 3. Den Siphon mit Wasser füllen.
 - ⇒ Der Siphon muss immer voll sein.
- 4. Siphon wieder montieren.
- 5. Heizungsanlage befüllen.
- 6. Das Gasventil am Heizkessel öffnen.
- 7. Heizkessel einschalten.

13 Entsorgung und Recycling

Abb.61



Vorsicht!

Ausbau und Entsorgung des Heizkessels dürfen nur durch einen Fachhandwerker und gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften erfolgen.

Wie folgt vorgehen, wenn der Kessel entfernt werden muss:

- 1. Heizkessel abschalten.
- 2. Stromzufuhr zum Kessel trennen.
- 3. Den Hauptgashahn schließen.
- 4. Den Hauptwasserhahn schließen.
- 5. Den Gashahn des Heizkessels schließen.
- 6. Die Anlage entleeren.
- 7. Die Zuluft-/Abgasleitungen entfernen.
- 8. Alle Leitungen trennen.
- 9. Den Heizkessel abbauen.

14 Umweltschutz

14.1 Energieeinsparungen

Energiespartipps:

- Belüftungsöffnungen nicht verstopfen.
- Die Heizkörper nicht abdecken. Keine Gardinen vor die Heizkörper hängen.
- Hinter den Heizkörpern Reflektorplatten platzieren, um Wärmeverluste zu vermeiden.
- Leitungen in ungeheizten Räumen (z.B. Erdgeschoss, Dachböden, usw.) isolieren.
- Heizkörper in nicht genutzten Räumen schliessen.
- Warm- und Kaltwasser nicht unnötig laufen lassen.
- Energiespar-Duschkopf installieren, um bis zu 40 % Energie zu sparen.
- Lieber duschen als baden. Ein Bad verbraucht die doppelte Wassermenge und Energie.

14.2 Raumthermostat und Einstellungen

Es sind verschiedene Modelle von Raumthermostaten erhältlich. Der verwendete Thermostattyp und der ausgewählte Parameter beeinflussen den Gesamtenergieverbrauch.

- Ein modulierender Regler, der mit Thermostatventilen kombiniert werden kann, ist in Energiehinsicht ökofreundlich und bietet einen exzellenten Komfort. Diese Kombination ermöglicht, die Temperatur für jeden Raum getrennt einzustellen. Bringen Sie jedoch die thermostatischen Heizkörperventile nicht in dem Raum an, in dem sich der Raumthermostat befindet.
- Das komplette Öffnen und Schließen der thermostatischen Heizkörperventile führt zu unerwünschten Temperaturschwankungen. Daher müssen diese nach und nach geöffnet/geschlossen werden.
- Stellen Sie den Raumthermostat auf einen Wert von ca. 20 °C ein, um Heizkosten und Energieverbrauch zu senken.
- Die Thermostateinstellung nachts oder während einer Abwesenheit auf 16 °C reduzieren. Dies ermöglicht, die Heizkosten und den Energieverbrauch zu verringern.
- Die Thermostateinstellung auch deutlich vor dem Lüften der Räume verringern.
- Stellen Sie die Wassertemperatur im Sommer niedriger ein als im Winter (z. B. 60 °C im Sommer, 80 °C im Winter), wenn ein Ein/Aus-Thermostat verwendet wird.
- Wenn Uhr-Thermostate und programmierbare Thermostate eingestellt werden sollen, vergessen Sie nicht, Feiertage und Tage, an denen niemand zu Hause ist, zu berücksichtigen.

15 Gewährleistung

15.1 Allgemeines

Wir möchten Ihnen danken, dass Sie eines unserer Produkte erworben und damit Ihr Vertrauen in unser Produkt gesetzt haben.

Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir regelmäßige Kontrollen und Wartungen des Produkts.

Ihr Fachhandwerker und unsere Kundendienstabteilung können Ihnen dabei behilflich sein.

15.2 Garantiebedingungen

Die folgenden Bestimmungen betreffen nicht die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen zu Gunsten des Käufers im Hinblick auf versteckte Mängel, die im Land des Käufers gelten.



Die Gewährleistung gilt entsprechend den Verkaufs-, Liefer- und Gewährleistungsbedingungen des Unternehmens, das die Produkte von **Remeha** verkauft.

Für dieses Gerät gilt eine Gewährleistung, die alle Herstellerfehler abdeckt. Die Gewährleistungsfrist beginnt ab dem auf der Rechnung des Fachhandwerkerns angegebenen Kaufdatum.

Die Gewährleistungsfrist ist in unserer Preisliste aufgeführt.

Als Hersteller können wir keinesfalls haftbar gemacht werden, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet, unzureichend oder gar nicht gewartet oder nicht ordnungsgemäß installiert wird (es liegt in Ihrer Verantwortung, die ordnungsgemäße Installation durch einen qualifizierten Fachhandwerkern sicherzustellen).

Im Besonderen übernehmen wir keine Haftung für Materialschäden, immaterielle Verluste oder Verletzungen durch eine Anlage, die nicht übereinstimmt mit:

- Gesetzliche oder behördliche Vorschriften oder von den örtlichen Behörden erlassene Bestimmungen.
- Nationale oder lokale Vorschriften und besondere Bestimmungen im Hinblick auf die Installation
- Unsere Anleitungen und Installationsanweisungen, besonders im Hinblick auf die regelmäßige Wartung der Geräte.

Unsere Gewährleistung ist auf den Ersatz oder die Reparatur der defekten Teile beschränkt, wie sie von unserem technischen Serviceteam festgestellt werden. Arbeits-, Überführungs- oder Transportkosten sind nicht inbegriffen.

Unsere Gewährleistung deckt nicht die Ersatz- oder Reparaturkosten für Teile ab, die aufgrund von normalem Verschleiß, nicht ordnungsgemäßer Verwendung, der Einwirkung nicht qualifizierter Dritter, unzureichender oder nicht ordnungsgemäßer Überwachung oder Wartung, ungeeigneter Stromversorgung oder ungeeigneter oder qualitativ mangelhafter Kraftstoffe beschädigt werden.

Diese Gewährleistung gilt für kleinere Teile wie Motoren, Pumpen, elektrische Ventile usw. nur, wenn diese Teile nicht zerlegt wurden.

Die Rechte gemäß der europäischen Richtlinie 99/44/EWG, in Kraft getreten durch die gesetzliche Verordnung Nr. 24 vom 2. Februar 2002 und veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 57 vom 8. März 2002, bleiben in Kraft.

16 Ersatzteile

16.1 Allgemeines



MW-5000871-1

Tab.59

Kennziffern	Artikelnummer	Beschreibung
1	7695239	Schaltfeldbaugruppe
2	7670621	Schaltfeldabdeckung, komplett
3	7650575	Grundrahmen hinten
4	7608750	Hintere Halterung des Schaltkastens
5	7606733	Netzschalter, komplett
6	7608103	RJ11-Steckverbinder, komplett
7	7643513	Schaltkastenarm (x2)
8	7698615	Grundplatte
9	7621065	10p Anschlussabdeckung
10	7621080	24p Anschlussabdeckung
12	S62185	KB30x8 Schraube (x10)
13	7685753	Schaltkastenkabelbaum 24V
14	7685294	SchaltfeldkabelbaumRJ11
15	7685149	Schaltkastenkabelbaum 230V
16	7704493	SCB-02 Regelungsleiterplatte
17	7695062	CB-09 Regelungsleiterplatte
18	7632095	Stecker, 2-polig, grün
19	200009965	Stecker BL, 2-polig (orange)
20	200006921	Fernsprechrelais-Stecker, 2-polig (orange)
21	7632096	Stecker, 2-polig, weiß
22	7674749	Stecker, 3-polig, weiß
23	7695389	Display HMI T-control
24	95362450	AF60-Außentemperaturfühler
25	7608040	Zugentlastung
26	S100325	IF-01 Regelungsleiterplatte

17 Anhang

17.1 Anlagendatenblatt – Heizkessel

Abb.63 Anlagendatenblatt für Heizkessel mit Angabe der Raumheizungs-Energieeffizienz der Anlage



dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.

AD-3000743-01

- Der Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des L Vorzugsraumheizgerätes in %.
- Der Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Ш Zusatzheizgeräte einer Verbundanlage gemäß der folgenden Tabelle.
- Ш Der Wert des mathematischen Ausdrucks: 294/(11 · Prated), wobei sich "Prated" auf das Vorzugsraumheizgerät bezieht.
- Der Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 · Prated), wobei IV sich "Prated" auf das Vorzugsraumheizgerät bezieht.

Tab.60 Gewichtung von Kesseln

Psup / (Prated + Psup) ⁽¹⁾⁽²⁾	II, Verbundanlage ohne Warmwasserspei- cher	II, Verbundanlage mit Warmwasserspeicher
0	0	0
0,1	0,3	0,37
0,2	0,55	0,70
0,3	0,75	0,85
0,4	0,85	0,94
0,5	0,95	0,98
0,6	0,98	1,00
≥ 0,7	1,00	1,00
(1) Die Zwischenwerte werden durch	lineare Interpolation aus den beiden benachbarten	Werten berechnet.

(2) Prated bezieht sich auf das Vorzugsraumheizgerät oder das Vorzugskombiheizgerät.

Tab.61 Wirkungsgrad der Anlage

Markenname – Produktname		Gas 120 ACE - 45	Gas 120 ACE - 65	Gas 120 ACE - 90	Gas 120 ACE - 115
HMI T-control	%	90	92	95	97

Produktdatenblatt – Temperaturregelung 17.2

Tab.62 Produktdatenblatt für Temperaturregelung

Remeha - Gas 120 ACE		HMI T-control
Klasse		II
Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz	%	2

17.3 Produktdatenblatt

Tab.63 Produktdatenblatt für Raumheizgeräte mit Heizkessel

		Gas 120 ACE - 45	Gas 120 ACE - 65	Gas 120 ACE - 90	Gas 120 ACE - 115
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie- effizienz		Α	Α	(1)	(1)
Wärmenennleistung (Prated oder Psup)	kW	41	62	84	104
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	95	94	-	-
Jährlicher Energieverbrauch	GJ	124	190	-	-
Schallleistungspegel L _{WA} , in Innenräumen	dB	55	55	61	60
(1) Für Heizkessel über 70 kW muss keine ErP-Information angegeben werden					

Für Heizkessel über 70 kW muss keine ErP-Information angegeben werden.



Verweis:

Für spezifische Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage, beim Einbau und bei der Wartung: Siehe Sicherheit

17 Anhang

© Copyright

Alle technischen und technologischen Informationen in diesen technischen Anweisungen sowie alle Zeichnungen und technischen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.



- **T** +31 (0)55 549 6969
- **F** +31 (0)55 549 6496
- E remeha@remeha.nl

Remeha B.V. Marchantststraat 55 7332 AZ Apeldoorn P.O. Box 32 7300 AA Apeldoorn





