

### **Bedienungsanleitung** KEMPER KHS OFFLINEKONFIGURATOR

für die KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 | SLAVE -





### *kHS*°

#### INHALTSVERZEICHNIS

1.	ALLGEMEINE HINWEISE	3
2.	ANWENDUNGSBEREICH	3
3.	ANWENDUNG	4
3.1	KHS OFFLINEKONFIGURATOR Starten	4
3.2	GRUNDLAGEN MENÜBEDIENUNG UND FUNKTIONEN	5
3.3	START	5
3.4	SYSTEM-EINSTELLUNGEN	6
3.5	GERÄTE-EINSTELLUNGEN	9
3.6	BETRIEBSARTEN	21
3.7	ÜBERSICHT	28
3.8	E-MAIL-VERWALTUNG	28





#### **1** Allgemeine Hinweise

Der KHS OFFLINEKONFIGURATOR ist eine Offlinevariante des WEB-BROWSER der KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 -. Viele Funktionen bauen daher auf dem WEB-Server auf. Diese Bedienungsanleitung soll alleinig die Funktionen des KHS OFFLINE-KONFIGURATORS aufzeigen. Der WEB-Server und dessen Funktionen werden in der Montage- und Bedienungsanleitung der KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 -

Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:



#### Warnung!

Kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen, Sachschäden oder Verunreinigung des Trinkwassers führen können.



siehe letzte Seite).

#### Hinweis!

erläutert. Sofern nicht alle Informationen und

Anweisungen in der Montage- und Bedie-

nungsanleitungen der KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - oder dieser

Bedienungsanleitung entnommen werden

können, wenden Sie sich an den Hersteller,

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG (Anschrift

Kennzeichnet Gefahren, die zu Schäden an der Anlage oder Funktionsstörungen führen können.

#### 2 Anwendungsbereich

Unter Verwendung des KHS OFFLINE-KONFIGURATORS können in der Konfigurationsdatei der KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 -, Grundeinstellungen, Parametrierungen und Änderungen bequem am PC vorgenommen werden. Die Konfigurationsdatei kann nach der Parametrierung über einen USB-Stick in die Systemsteuerung eingelesen werden. In dem folgenden Kapitel wird die Oberfläche des KHS OFFLINEKONFIGURATORS sowie deren Funktionen als auch die Anwendung erläutert.

Ergänzend kann die Montage und Bedienungsanleitungen der KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - dem Service/ Downloadbereich der Internetpräsenz, <u>www.kemper-olpe.de</u>, entnommen werden.

Für die Verwendung des KHS OFFLINEKONFIGURATORS müssen folgende Systemanforderungen erfüllt werden:

- Java-Script muss aktiviert sein
- Mozilla Firefox Version 22.0.1 oder aktueller
- Google Chrome Version 31.0 oder aktueller
- Windows Explorer Version 10.0 oder aktueller
- oder alternative Browser Safari, etc.





KEMPER



#### **3** Anwendung

#### ACHTUNG!



Um die Parametrierung zu vereinfachen und eine fehlerfreie Installation zu gewährleisten, sollte die "Übersicht für die Systeminbetriebnahme" der KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - (siehe Vordruck Montage- und Bedienungsanleitung - MASTER 2.0 - oder im Service / Downloadbereich der Internetpräsenz, <u>www.kemper-olpe.de</u>) vor den Einstellungen ausgefüllt werden. Es ist zwingend notwendig das Formular ausgefüllt an KEMPER zu senden, um den optionalen werksseitigen Support in Anspruch nehmen zu können.

#### 3.1 KHS OFFLINEKONFIGURATOR Starten

Der KHS OFFLINEKONFIGURATOR wird als ZIP-Datei zur Verfügung gestellt. Nachdem die Datei extrahiert wurde, öffnet sich automatisch der Zielordner. Mittels "Doppelklick" auf die Datei "Start Offline-Config" wird der KHS OFFLINE-KONFIGURATOR gestartet.

Organisieren 🔻 🛛 In Bibliot	thek aufnehmen 🔻 Freigeben für 🔻 Brennen Neuer Ordner	
🔆 Favoriten	Name	Тур
	DATA	Dateiordner
🧮 Desktop	🚳 Start Offline-Config	Windows-Batchdatei
	🗾 Bedienungsanleitung KEMPER KHS-Offlinekonfigurator für die KHS-Mini Systemsteuer	ung Adobe Acrobat Document



Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Offline-Variante handelt, die in ihrem Browser geöffnet wird. Ein Schließen des Browsers, ohne vorheriges Speichern, führt zum Verlust der Daten.





#### 3.2 **FUNKTIONEN**

Der KHS OFFLINEKONFIGURATOR ist in sechs Menüoberflächen unterteilt. Diese können über die in Abbildung 3.2 aufgeführten Reiter des KHS OFFLINE-KONFIGURATORS ausgewählt werden. In

den einzelnen Menüoberflächen können Sie Grundeinstellungen, Sprachauswahl, Parametrierungen und Änderungen vornehmen.

GRUNDLAGEN MENÜBEDIENUNG UND



**START** 

#### 3.3

# Zunächst muss in der Menüoberfläche

"START" eine neue Konfigurationsdatei über die Schaltfläche NEUE KONFI-GURATION ANLEGEN angelegt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, eine bereits vorhandene Konfigurationsdatei über die Schaltfläche KONFIGURATION LADEN zu laden. In der folgenden Abbildung 3.3 ist die Übersicht der Menüoberfläche "START" exemplarisch dargestellt. Auf allen Menüoberflächen die Schaltfläche kann über

KONFIGURATION SPEICHERN die Konfigurationsdatei gesichert werden. Hierbei öffnet sich der Eingabedialog "Öffnen von", wie in Abbildung 3.4 aufgeführt, welcher mit "OK" bestätigt werden muss. Anschließend öffnet sich das Fenster "Speichern Unter", wie in Abb. 3.5 aufgeführt. Hierbei kann ein Dateiname und der Speicherpfad vergeben werden. Mit dem Button "Speichern" wird der Speichervorgang beendet.

START	SYSTEM- EINSTELLUNGEN	GERÄTE- EINSTELLUNGEN	BETRIEBSARTEN	ÜBERSICHT	E-MAIL-VERWALTUNG
OFFLINEKONFIGURA	TION				
Neue Konfiguration	anlegen	NEUE KONFIGURA	TION ANLEGEN		
Vorhandene Konfigu	uration laden und bearb	eiten			
Durchsuchen Kei	ine Datei ausgewählt.	KONFIGURAT	ION LADEN		
Konfiguration speic	hern				
KONFIGURA	TION SPEICHERN				
Abb. 3.3 Übersi	icht Menüoberflä	iche "START"			





Offnen von Muster_2014-05-20_10-31.cfg         Ogenisis         Sie möchten folgende Datei öffnen:         Muster_2014-05-20_10-31.cfg         Vom Typ: Text Document (161 KB)         Vom Typ: Text Document (161 KB)         Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?         Øffnen mit Editor (Standard)         Ø Datei speichern         Eir Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen	en Sie den Dateinamen an, unter dem die Datei gespeichert werden soll	er
Abb. 3.4: Darstellung Eingabe- dialog "Öffnen von"	3.5: Darstellung Eingabedialog "Spe	Speichern Unter"
<b>3.4</b> In der Menüoberfläche "SYSTEM-I	SYSTEM-EINSTELLUNGEN EIN- Netzwerk, Funktion exte	rner Schalter und





### **KHS**<sup>®</sup>

#### Vetzwerk

Netzwerk	
10.1.23.150	
IP-Adresse	
255.255.255.0	
Subnet	
10.1.23.254	
Gateway	
10.1.23.254	
prim. DNS	
0.0.0.0	
sek. DNS	

Um eine Verbindung zwischen PC und der KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - mittels des WEB-Servers herzustellen, können in den Feldern IP-Adresse, Subnet, Gateway, prim. DNS und sek. DNS die nötigen Netzwerkkonfigurationen eingeben werden.



Die entsprechenden Parameter zur Einbindung in ihr Netzwerk bekommen sie von ihrem Systemadministrator.

Folgende Parameter sind werkseitig konfiguriert:

- **IP-Adresse:** 10.1.23.150
- Subnet: 255.255.255.0
- **Gateway:** 10.1.23.254

Die Netzwerkeinstellungen können nur beim Laden der Konfiguration via USB-Stick geladen werden. Beim Laden der Konfiguration über den Web-Server werden diese nicht mit übernommen.

#### Funktion externer Schalter

Funktion externer Schalter				
OFF Programmschaltung akiv				
Programm 1				
Bezeichnung Programm 1				
Programm 2				
Bezeichnung Programm 2				
Programm 1				
aktuelle Betriebsart				
Programm 2				
externer Eingang				

Mit der KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - ist es möglich zwischen zwei Spül-Programmen zu wechseln. Die Programme können unter der Menüoberfläche Betriebsarten parametriert und den einzelnen Systemsteuerungen hinzugefügt werden (siehe Kapitel 3.6).

Befindet sich der Button für die Programmschaltung auf Im ist die externe Programmschaltung deaktiviert. Befindet sich der Button für die Programmschaltung auf Im , ist die externe Programmschaltung aktiv.

Die Bezeichnungen der Spül-Programme können durch einen Eintrag in das dazugehörige Feld geändert werden. Mittels der Dropdown-Liste "aktuelle Betriebsart" ist es möglich, die Spülprogramme manuell im WEB-Server umzustellen und für Wartungszwecke zu sperren. Über die Dropdown-Liste "externer Eingang" kann die Betriebsart des externen Eingangs eingestellt werden.



#### Wartung:

Die zwei erwähnten Spülprogramme können mittels des WEB-Servers gewechselt und zu Wartungszwecken gesperrt werden.

#### Sonstige Einstellungen





Sonstige Einstell	lungen	
ON Alarmsu	immer aktiv	
Sprache Steuerun	g	•

Die KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - kann bei auftretenden Fehlern einen internen Alarmsummer aktivieren. Befindet sich der dazugehörige Button auf ., ist der Alarmsummer aktiv. Befindet sich der Button auf ., ist der Alarmsummer nicht aktiv. Zudem kann man über das Dropdownmenü die Spracheinstellung der Steuerung anpassen.







In der folgenden Abbildungen werden die einzelnen KHS Systemsteuerungen bildlich

**GERÄTE-EINSTELLUNGEN** 





3.5

Über die Menüoberfläche "GERÄTEEINSTELLUNG" kann im KHS OFFLINEKONFIGURATOR, mittels einem "Klick" auf eine beliebige KHS Mini Systemsteuerung, die jeweilige Eingabeoberfläche geöffnet werden.

werden.

### Änderungen müssen nach jeder Anpassung in der Eingabeoberfläche in die Konfigurationsdatei geschrieben

### **KEMPER**





Wird eine KHS Mini Systemsteuerung in der Auswahloberfläche gewählt, erscheint auf der rechten Seite die Eingabeoberfläche. Über diese Oberfläche werden den KHS Mini-Systemsteurungen die zugehörigen Aktoren und Sensoren zugeteilt. Sollte ein Fehler in den Systemsteuerungen auftreten, kann dieser systemweit gemeldet werden. Hierzu den Button auf stellen. Die restlichen Eingabemöglichkeiten der Eingabeoberfläche werden im Folgenden erläutert.



ON Alarmrelais meldet systemweite Fehler

🥭 Geräte hinzufügen



Der KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - werden an dieser Stelle zugehörigen KHS Mini-Systemdie steuerung - SLAVE - oder KHS HS2 Hygienespülung hinzugefügt. Solange eine KHS Mini Systemsteuerung nicht hinzugefügt wurde, ist diese Grau hinterlegt. Im Abgleich der mit "Übersicht für die Systeminbetriebnahme" OFFLINEkann im KHS KONFIGURATOR eine KHS Mini Systemsteuerung - SLAVE - oder eine Hygienespülung über das Eingabefeld "Seriennummer" mit der tatsächlichen Seriennummer angelegt werden. Hierbei ist zu beachten, dass vor der jeweiligen Seriennummer die Abkürzung "SL" für "Slave" oder "HS" für Hygienespülung, gefolgt von maximal sechs Ziffern, mit dem Zusatz "V1" oder "V2", einzugeben ist.

Um eine KHS Mini Systemsteuerung hinzuzufügen, muss in der Eingabeoberfläche eine sinngemäße Bezeichhinterelegt werden. Über die nung Schaltfläche DATEN ÜBERNEHMEN, wird die gewählte Bezeichnung dem System übermittelt. Nachdem die Daten erfolgreich hinterlegt wurden, wird die KHS Mini Systemsteuerung gewählte Gelb dargestellt. Das Feld DATEN ÜBERNEHMEN wird im Anschluss automatisch ausgeblendet

✓ Die Einstellungen wurden gespeichert.





START SYST EINSTEL GERÄTELINSTELLUNGEN "" NASTER SLAVE 1.1 "" SLAVE 1.2	EN- LUNGEN EINSTELLUNGEN BETRIEBSARTEN ÜBERSICHT E-HALL-VERWALTUNG	Bei der Auswahl einer KHS HS2 Hygiene- spülung ist darauf zu achten, dass bei der Seriennummer die Abkürzung "HS" gefolgt von der Seriennummer (maxima sechs Ziffern), mit dem Zusatz "V1" oder "V2", einzugeben ist.
SLAVE 1.3 SLAVE 1.4 SLAVE 1.5 SLAVE 1.5 SLAVE 7 (XXXX) SLAVE 7 (XXXX) SLAVE 9 (XXXX)	HS1234V1 Seriennummer KrS-HS2 Hygiep DATER ÜBERNEHMEN HS1234V1 Seriennummer KHS-HS2 Hygiesp Bezeichnung DATEN ÜBERNEHMEN	Anschließend wird über die Schaltfläch DATEN ÜBERNEHMEN dem System di sinngemäße Bezeichung übermittelt.
START         SYSTER EINSTELLUNGEN           RÄTEEINSTELLUNGEN	CEEXTE- EINSTELLUNCEN       DETRIEBSARTEN       DREBSTOTT       E-MAIL-VERWALTUNC         Image: Comparison of the system of the	Nachdem die Daten erfolgreich hinterleg wurden, wird die angezeigte KHS Mir Systemsteuerung durch eine KHS HS Hygienespülung ausgetauscht und auc optisch dargestellt.























START EINST EINST GERÄTEEINSTELLUNGEN SLAVE 1.5 SLAVE 1.6	VSTEH- ELUNGEN EENSTELLUNGEN DETRIEBSANTE SLAVE 1.5	UBERSION         E-MAIL-VERWALTUNG           Temperatursensor         Image: Image	<b>Sensor wählen</b> Die möglichen Sensoren werden mittels einer Dropdownliste gewählt. Die KHS Mini Systemsteuerung - SLAVE - 1.5 soll einem KHS Temperaturfühler Pt 1000 zugeordnet werden.
	A-Ventil  Steuerungstyp SL 123460 CERAT ABSHEDEN Seriennummer SLAVE 1.5 Bezeichnung MASTER Zugehäriges B-Ventil OFF Alarmrelais meldet systemweite Fehler Ventil		KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6384C kein Temperatursensor KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6384G)
	KH5-Stelantrieb 230V Fg. 686/69604		
START SEINST GERÄTEEINSTELLUNGEN SLAVE 1.5 SLAVE 1.6	SLAVE 1.5	N UBERSICHT E-MAIL-VERWALTUNG	Das zu überwachende Medium Wählen Das abzusichernde Medium wird über eine Dropdownliste ausgewählt. An- schließend werden die Temperatur- bereiche parametriert.
	A-Ventil Steuerungstyp SL 122460 Seriennummer SLAVE 1.5 Bezeichnung	KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/63 • Temeratursensor deaktivert Warmwasser batwasser	
	MASTER Zugehöriges B-Venčil OFF Alarmrelais meldet systemweite Fehler Ventil		Kaltwasser deaktiviert Warmwasser Kaltwasser
	KHS-Stelantrieb 230V Fig. 686/69604		







GERÄTEEINSTELLUNGEN			Fingsbeoberfläche wirksam werd
<b></b>			müssen die Einstellungen über ei
SLAVE 1.5	V Die Einstellungen wurden gespeichert.		Klick" auf den Button KONEICH
SLAVE 1.6	SLAVE 1.5	Temperatursensor	TION SPEICHERN worden
		de la construcción de la constru	TION SPEICHERN werden.
		47L	
	ANS		
	a vicent		
	Steuerungstyp	Temperatursensor	
	SL 123460 GERÄT ABMELDEN	Kaltwasser 💌	
	Seriennummer	Temperaturüberwachung	
	Bezeichnung	Solltemperatur max.	
	MASTER	3,0	
	Zugehöriges B-Ventil	Frostschutzgrenze	
	Alarmiciais melder systemwerte Peliler		✓ Die Einstellungen wurden gespeichert.
•	Ventil		
	<b>U</b>		
	KHS-Stellantrieb 230V Fig. 686/69604		
Parametr	ierung eines C-Vei	ntils	
Parametr START S	IERUNGEN GERÄTE- FELUNGEN EINSTELLUNGEN DETRILEBSARTE	ntils N Übersicht E-Mail-Verwaltung	<b>Steuerungstyp wählen</b> Die möglichen Steuerungstyp
Parametr statt s geräteenstellungen	IERUNGEN GERÄTE- EINSTELLUNGEN DETRIEBSARTE	ntils N Übeksicht e-Mail-Verwaltung	<b>Steuerungstyp wählen</b> Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS N
	IERUNGEN GERÄTE- TELLUNGEN GERÄTE- EINSTELLUNGEN DETRIEBSARTE	DEERSICHT E-MAIL-VERWALTUNG	<b>Steuerungstyp wählen</b> Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd
Parametr statt statu seräteeinstellungen slave 1.1	SLAVE 1.1	Temperatursensor	<b>Steuerungstyp wählen</b> Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet were können, sind aus einer Dropdownli
Parametr	SLAVE 1.1	OBERSTICHT         E-MAIL-VERWALTUNG           Temperatursensor         Image: Comperatursensor           Temperatursensor         Image: Comperatursensor	<b>Steuerungstyp wählen</b> Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die k
Parametr	SLAVE 1.1	N     OBERSTICIT     E-MAIL-VERWALTUNG       Temperatursensor	<b>Steuerungstyp wählen</b> Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die k Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein
Parametr	SLAVE 1.1	V         ÚBERSTCHT         E-MAIL-VERWALTUNG           Femperatursensor	<b>Steuerungstyp wählen</b> Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die k Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SLAVE 1.1	OBERSICIT         E-MAIL-VERWALTUNG           Kein Temperatursensor         Image: Comperatursensor           Temperatursensor         Image: Comperatursensor           Durchflusssensor         Image: Comperatursensor           Durchflusssensor         Image: Comperatursensor	<b>Steuerungstyp wählen</b> Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die k Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SAVE 1.1	OBERSTOIT         E-MAIL-VERWALTUNG           M         OBERSTOIT           E-MAIL-VERWALTUNG         Image: Comparison of the second seco	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die K Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SLAVE 1.1	OBERSIGIT E-MAIL-VERWALTUNG     Venperatursensor     Venperatursensor     Vendflusssensor     Vurchflusssensor     Durchflusssensor	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die k Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SLAVE 1.1	OBERSTOIT         E-MAIL-VERWALTUNC           V         OBERSTOIT         E-MAIL-VERWALTUNC           V         Temperatursensor         Image: Comparatursensor           V         Temperatursensor         Image: Comparatursensor           Durchflusssensor         Image: Comparatursensor         Image: Comparatursensor           Durchflusssensor         Image: Comparatursensor         Image: Comparatursensor	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die k Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SLAVE 1.1 C-Ventil C-Ven	N OBERSICIT   CHARL-VERWALTUNC     M   Demogratursensor   Temperatursensor   Temperatursensor   Durchflusssensor   Durchflusssensor	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die k Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SLVE 1.1 Vertel Vert	V       VERSIGIT       E-MAIL-VERWALLING         V       VERSIGIT       E-MAIL-VERWALLING         V       Versignatursensor       Versignatursensor         V       Versignatursensor       Versignatursensor         V       Durchflusssensor       Versignatursensor         V       Versignatursensor       Versignatursensor         V       Durchflusssensor       Versignatursensor	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die K Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SLAVE 1.1 SLAVE 1.1 C-Ventil destrivert A-Ventil destrivert	N ÜBERSTEIT   Cemperatursensor   Temperatursensor   Temperatursensor   Durchflusssensor   Durchflusssensor	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die K Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SLAVE 1.1 SLAVE 1.1 C-Vertil debiblioft Averial Network SLAVE 1.1 C-Vertil debiblioft Averial Bezeichnung OFF Alarmelais meldet systemweite Fehler Vertill is in Vertill Vertilly	OBERSTOIN         E-MAIL-VERWALTUNC           Veraperatursensor         •           Temperatursensor         •           Durchflusssensor         •           Durchflusssensor         •	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet were können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die k Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SLAVE 1.1	VOREBSTOIT         E-MAIL-VERWALTUNC           Vermperatursensor         •           Temperatursensor         •           Durchflusssensor         •           Durchflusssensor         •	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die k Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SLAVE 1.1	N OBERSIGIT     E-MAIL-VERWALTUNC     Imperatursensor     Temperatursensor     Durchflusssensor     Durchflusssensor	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die k Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern. deaktiviert A-Ventil B-Ventil C-Ventil nur Messung Sicherung
Parametr	SLVE 1.1 C-Ventil GeskTiveT EINSTELLUNGEN SLVE 1.1 C-Ventil GeskTiveT A-Ventil SLVE 1.1 Bezeichnung OFF Alarmelais meldet systemweite Fehler Ventil ken Ventil ventilby	N         ØEESIGIT         E-RAIL-VERWALTUNC           Image: Comparature sensor         Image: Comparature sensor           Durchflusssensor         Image: Comparature sensor           Durchflusssensor         Image: Comparature sensor	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die K Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SLAVE 1.1 SLAVE 1.1 CVersil Gesktivert A-Versil December of the systemweite Febler Versilyp	OBERSTORY         E-MAIL VERWALTURG           V         Cemperatursensor           Leini Temperatursensor         •           Durchflusssensor         •           Durchflusssensor         •	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die K Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SLAVE 1.1 SLAVE 1.1 C-Vertil debtViett Vertil SLAVE 1.1 C-Vertil debtViett Num Messing SLAVE 1.1 December SLAVE 1.1 Decembe	N OBERSTORY   CHAIL-VERWALTUNC     Cemperatursensor   Temperatursensor   Temperatursensor   Durchflusssensor   Durchflusssensor	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet werd können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die k Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.
Parametr	SLAVE 1.1 SLAVE 1.1 C-Vertil destriction SLAVE 1.1 C-Vertil destriction SLAVE 1.1 C-Vertil destriction SLAVE 1.1 C-Vertil destriction C-Vertil Destriction C-Vertil	OBERSTORY         E-MAIL-VERWALTUNC           Temperatursensor         •           Temperatursensor         •           Durchflusssensor         •           Durchflusssensor         •	Steuerungstyp wählen Die möglichen Steuerungstyp welche von der gewählten KHS M Systemsteuerung angewendet were können, sind aus einer Dropdownli zu bestimmen. Als Beispiel soll die k Mini Systemsteuerung - SLAVE - ein Ventil steuern.





SLAVE 1.2 SLAVE 1.3 SLAVE 1.4 SLAVE 1.5	SLAVE 1.1	Temperatursensor bein Temperatursensor Temperatursensor Durchflusssensor bein Durchflusssensor Durchflusssensor	Die möglichen Ventile werden mittels einer Dropdownliste gewählt. Die KHS Mini Systemsteuerung - SLAVE - 1.1 soll als Beispiel ein KHS VAV- Vollstromabsperrventil mit Federrück- zug-Stellantrieb ansteuern.
SLAVE 1.6	St. 123456 CERAT ABMELDEN Seriennummer SLAVE 1.1 Bezeichnung OFF Alarmrelais meldet systemweite Fehler Ventil kein Ventil kein Ventil KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605 KHS-Stellentrieb 230V Fig. 686/69604		KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605 kein Ventil KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605 KHS-Stellantrieb 230V Fig.686/69604
START SYST EINSTELL GERÄTEEINSTELLUNGEN	ER- UNGEN EINSTELLUNGEN DETRIEBSARTE Die Einstellungen wurden gespeichert. SLAVE 1.1	N ÜHERSTCHT F-MAIL-VERWALTUNG	Einstellungen speichern Damit die neuen Parameter der Eingabeoberfläche wirksam werden, müssen die Einstellungen über einen "Klick" auf den Button KONFIGURA- TION SPEICHERN gespeichert werden.
SLAVE 1.3	C-Ventil   C-Ventil  Steuerungstyp  St. 123456  GERAT ABMELDEN  Seriemnummer  SLAVE 1.1  Bezeichnung  OFF Alamrelais meldet systemweite Fehler	Durchflusssensor Iein Durchflusssensor Durchflusssensor	V Die Einstellungen wurden gespeichert.
•	Venti KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605 Ventityp		



















374         374           GERÄTEEINSTELLUNGEN         -           Image: SLAVE 1.1         -           SLAVE 1.2         -           SLAVE 1.3         -           SLAVE 1.4         -           SLAVE 1.4         -           SLAVE 1.4         -           SLAVE 1.5         -           SLAVE 1.6         -           SLAVE 1.6         -           SLAVE 1.6         -           SLAVE 2.00000         -           SLAVE 3.0000         -	SLAVE 1.6 Steverungstyp H5 001224 V1 GERAT ABHELDEN Seriennummer SLAVE 1.6 Marmelais meldet systemweite Fehler Ventil KH5-Magnetventil 12V Fig. 669/03012 v Ventiltyp	OBERSICHT         E-MAIL-VERWALLIJUK           Temperatursensor         ************************************	Die möglichen Sensoren werden mittels einer Dropdownliste gewählt. Der KHS HS2 Hygienespülung kann ein KHS Temperaturfühler Pt 1000 zugeordnet werden.
START ENSTELLUNGEN GERÄTEEINSTELLUNGEN MASTER SLAVE 1.1 SLAVE 1.2 SLAVE 1.3 SLAVE 1.4 SLAVE 1.5 SLAVE 1.5	SLAVE 1.6 SLAVE 1.6 C-Ventil Steuerungstyp H5 001234 VI Steuerungstyp H5 001234 VI GERAT ABHELDEN Seriennummer SLAVE 1.6 Bezeichnung ON Alarmrelais meldet systemwete Fehler Ventil	UBERSICHT         E-MAIL-VERWALTUNC           Temperatursensor         •           kein Temperatursensor         •           Temperatursensor         •           Durchflusssensor         •           kein Durchflusssensor         •           Control plots Higg 4pg 6bg46         •           OFF         V1 und V2 zusammen spülen	Ebenso kann zur KHS HS2 Hygiene- spülung ein interner Durchflusssensor über eine Dropdownliste hinzugefügt werden.
SLAVE 9 (XXXX)	KHS-Magnetventil 12V Fig. 689/03012		gabeoberfläche wirksam werden, müssen über einen "Klick" auf den Button KONFIGURATION SPEICHERN die Einstellungen gespeichert werden.







#### 3.6 **BETRIEBSARTEN** In der Menüoberfläche "BETRIEBSARTEN" Steuerungstyp Spülzeiten, Messintervalle, werden für die KHS Mini System-Sicherungszeiten, Routineintervalle, Temsteuerungen steuerungsspezifische TIMER peraturspülungen, etc.. konfiguriert. Ein TIMER definiert je nach BETRIEBSARTEN START BETRIEBSARTEN MASTER MASTER MASTER ∃+ ZEILE HINZUR SLAVE 1.1 Es sind derzeit k SLAVE 1.1 SLAVE 1.2 SLAVE 1.2 SLAVE 1.3 SLAVE 1.4 SLAVE 1.3 SLAVE 1.5 SLAVE 1.6 SLAVE 1.4 MASTER SLAVE 1.5 **E+** ZEILE HINZUFÜGEN TIMER NEU SORTIEREN Startzeit Stopzeit Dauer [min] Menge [I] Start [°C] Stop Intervall [mm:ss] Nr. Typ Wochentag P1 P2 SLAVE 1.6 1 Deaktiviert -. . . . . -- --------------⑪ Auswahloberfläche In der Menüoberfläche "BETRIEBSARTEN" befindet sich auf der linken Seite die Auswahloberfläche der hinzugefügten KHS Mini MASTER Systemsteuerungen sowie die KHS HS2 Hygienespülungen (- SLAVE - 1.6). Durch einen "Klick" auf die gewünschte KHS SLAVE 1.1 Mini Systemsteuerung öffnet sich die Eingabeoberfläche. SLAVE 1.2 SLAVE 1.3 SLAVE 1.4 SLAVE 1.5 SLAVE 1.6













Slave 1.1       Slave 1.2	Slave 1.1         Image: State 1.1         Image: State 1.1         Image: State 1.2         Image: State 1.3         Image: State 1.4         Image: State 1.5         Image: State 1.5         Image: State 1.6	BETRIEBSARTEN	INSTELLUNGEN	EINST	ELLUNGE	N									Nach der
***       SLAVE 1.1       #*.       Typ       Startzett       Stoppet       Percer       Stoppet       Stoppet       Percer	Image: Stave 1.1       Image: Type       Startzett       Stopzett       Bearer       Penege       Stave 1.0       Image: Type       Stave 1.2       Image: Type	MASTER	Sla	ve 1.1 + ZEILE HIN	ZUFÜGE	N									KHS Mini
"" sLAVE 1.2       1       Zettspülure 0000       -       500       -       -       -       -       Mo D, F, Sa, V       Image: Same state stat	Image: SLAVE 1.2       1       Zetepülung © 000        5:00          Moo Fr, Sa, Image: Comparison of the second of the	SLAVE 1.1	Nr.	Тур	Startzeit	Stopzeit	Dauer [min]	Menge [1]	Start [°C]	Stop ['C]	Intervall [mm:ss]	Wochentag	P1	P2	1.1 - soll ir
************************************	************************************	SLAVE 1.2	1	Zeitspülung 💌	06:00		5:00	]				Mo, Di, Mi, 🕶 Do, Fr, Sa, So			verbunden Wasserwei
***       sLAVE 1.4       3 Zeitepulur(* 18:00       - 5:00	"**" SLAVE 1.4       3 Zehapulur(***********************************	SLAVE 1.3	2	Zeitspülung 💌	12:00		5:00			-		Mo, Di, Mi, 🕶 Do, Fr, Sa, So			geführt v
SLAVE 1.5 MO.D. M. V. M. D. M. V. M. N. M.	SLAVE 1.5 4 Zettpolung 2359 500 Mo. Di. M. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥	SLAVE 1.4	3	Zeitspülung 💌	18:00		5:00					Mo, Di, Mi, 🕶 Do, Fr, Sa, So			"Zeitspülu
4 Zeitspülung 23:59 5:00 Uo, Fr, Sa.	SLAVE 1.6	SLAVE 1.5	4	Zeitspülung	23:59		5:00					Mo, Di, Mi, 🕶 Do, Fr, Sa,			ausgewani
SLAVE 1.6 Datalogging		SLAVE 1.6		Zeitspülung Datalogging											-
Zeitspülu															Deaktiviert
Zeitspülu Deaktivie	Deaktiviert														Zeitspülung
Zeitspülu Deaktivie Zeitspülu	Deaktiviert Zeitspülung														Dataloggin

über E HINZUFÜGEN eingefügt wurde, der Zeilentyp ausgewählt. Die Mini Systemsteuerung - SLAVE soll im Beispiel mit einem C-Ventil unden werden. Damit der serwechsel zeitgesteuert durchhrt wird, muss der Zeilentyp spülung" über eine Dropdownlist ewählt werden.



Dauer

[min]

5:00

5:00

5:00

5:00

---

Startzeit Stopzeit

06:00

12:00

18:00

23:59

START	EINSTELLU	- NGEN	EIN	GERATE- STELLUNGI	N	BETR	EBSART	EN		ÜBERS	ыснт	E-MAIL-	VERWA
ETRIEBSARTEN													
MASTER		Slav	re 1.1 + ZEILE H	INZUFÜGE	N								
SLAVE 1.1	•	Nr.	Тур	Startzeit	Stopzett	Dauer [mtn]	Menge [1]	Start [*C]	Stop [*C]	Intervall [mm:ss]	Wochentag	P1	P2
SLAVE 1.2		1	Zeitspülu	06:00		5:00				·	Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So	•	
SLAVE 1.3		2	Zeitspülur	12:00		5:00	-				Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So	•	
SLAVE 1.4		3	Zeitspülu	18:00		5:00					Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So	•	
SLAVE 1.5		4	Zeitspülu	23:59		5:00					Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So	-	

#### Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewählt, sind die Zeiten zu definieren. Beim Zeilentyp "Zeitsteuerung" muss eine Startzeit und die Dauer des Wasserwechsels angeben werden. Zudem können über eine Dropdownliste die gewünschten Wochentage gewählt werden. Über einen "Klick" in das Kästchen des jeweiligen Wochentags wird dieser mit einem Haken aktiviert.

Als Beispiel wird ein Wasserwechselintervall von 6 Std. gewählt.

START	SYSTEM- NSTELLUNGEN	G	ERÄTE- TELLUNGI	IN	BETRI	EBSART	EN		ÜBERS	ыснт	E-MAIL-	VERWALT	TUN
BETRIEBSARTEN													
MASTER	Slav	ve 1.1 Die Einste	llungen w	/urden g	espeich	ert.							
SLAVE 1.1	•	+ ZEILE HI	NZUFÜGE	N	Dauer	Necce	Gast	Stee	Interval				
SLAVE 1.2	Nr.	Тур	Startzeit	Stopzett	[mtn]	[1]	[.c]	[.c]	[mm:ss]	Wochentag	P1	P2	
SLAVE 1.3	1	Zeitspülur 💌	06:00	<i></i>	5:00		~			Mi, Do, Fr, Sa, So		T T	Ì
SLAVE 1.4	2	Zeitspülu	12:00		5:00					Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So	•	🗖 ti	ð
SLAVE 1.5	3	Zeitspülu 🔻	18:00		5:00	]				Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So	•	<b></b>	ð
SLAVE 1.6	4	Zeitspülur	23:59		5:00	]				Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So	-	<b></b>	Ì

#### Einstellungen speichern

Die Einstellungen wurden gespeichert.

Damit die neuen Parameter der Eingabeoberfläche wirksam werden, müssen die Einstellungen über einen "Klick" auf den Button KONFIGURA-TION SPEICHERN gespeichert werden.



#### Parametrierung Sicherung

START	SYSTEM	I- NGEN	GE	ERÄTE	- NGEN	BET	RIEBS/	RTEN		ÜBE	RSICHT	E-MA	IL-V	ERW	ALT
BETRIEBSARTEN															
MASTER		Slave	1.2	LE HI	NZUFÜ	GEN									
SLAVE 1.1		Nr. 1	Тур		Startzeit	Stopzett	Dauer [mtn]	Menge [I]	Start [*C]	Stop [*C]	Intervall [mm:ss]	Wochentag	P1	P2	
SLAVE 1.2	•	1	Deaktiviert Deaktiviert Sicherung	•											ť
SLAVE 1.3															
SLAVE 1.4															
SLAVE 1.5															
SLAVE 1.6															

#### Typ wählen

Nachdem eine Zeile über ZEILE HINZUFÜGEN eingefügt wurde, wird der Zeilentyp ausgewählt. Die KHS Mini Systemsteuerung - SLAVE 1.2 soll hier im Beispiel als Sicherungskonfiguriert werden. SLAVE Die Sicherung mittels Wasserfühler ist stets aktiv. Über den Zeilentyp "Freigabe" kann das verknüpfe Ventil angesteuert werden, um das Wasser außerhalb der Nutzungszeit abzusperren.



START	SYSTEM- EINSTELLUNGEN	GERÄT EINSTELLU	E- JNGEN	BET	RIEBS	ARTEN		í	BERSIC	HT E-M	AIL-V	/ERV	VALTUNG
BETRIEBSARTEN													
MASTER	Slav	ve 1.2 ZEILE H	IINZUFŰ	)gen									
SLAVE 1.1	Nr.	Тур	Startzeit	Stopzett	Dauer [mtn]	Menge [1]	Start [*C]	Stop [*C]	Intervali [mm:ss]	Wochentag	P1	P2	
SLAVE 1.2	▶ 1	Sicherung	16:00	6:00						Mo, Di, Mi, Do, Fr	·		Ŵ
SLAVE 1.3	2	Sicherung 💌	16:00	15:59						Fr, Sa, So 🔫	•		Ŵ
SLAVE 1.4													
SLAVE 1.5				-		٦				<u> </u>	_	٦	
SLAVE 1.6		Star	tzeit	Stop	ozeit				Woo	chentag			
		16:0	00	06:0	00				Mo Do	o, Di, Mi, o, Fr	•	-	
		16:0	00	15:5	59				Fr,	Sa, So	•	-	

#### Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewählt, sind die Zeiten zu definieren. Beim Zeilentyp "Sicherung" muss eine Start- und Stoppzeit der Sicherung werden. Zudem können über eine Dropdownliste die gewünschten Wochentage gewählt werden. Über einen "Klick" in das Kästchen des jeweiligen Wochentags wird dieser mit einem Haken aktiviert.

Als Beispiel soll der Sicherungs-SLAVE am Wochenende und Werktags ab 16:00 Uhr absperren.

START	SYSTEM- EINSTELLUNGEN	GER. EINSTEL	ÄTE- LUNGEN		BETRI	BSART	EN		ÜBERS	ICHT	E-MAIL	VERW	ALTUN
BETRIEBSARTEN													
MASTER	Slave	1.2 Die Einstellur	ıgen wu	rden ge:	speiche	ert.							
SLAVE 1.1	=+	ZEILE HINZ	UFÜGEN										
SLAVE 1.2	) Nr. T	ур	Startzelt	Stopzett	Dauer [min]	Menge [1]	Start [*C]	Stop [*C]	Intervall [mm:ss]	Wochentag	P1	P2	
SLAVE 1.3	1 5	Sicherung 💌	16:00	06:00					· · ·	Mo, Di, Mi, Do, Fr	▼ ▼		Ŵ
SLAVE 1.4	2 5	Sicherung 💌	16:00	15:59					:	Fr, Sa, So	▼ ▼		Ŵ
SLAVE 1.5													
SLAVE 1.6													

#### Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der Eingabeoberfläche wirksam werden, müssen die Einstellungen über einen "Klick" auf den Button KONFIGURA-TION SPEICHERN gespeichert werden.

🗸 Die Einstellungen wurden gespeichert.



#### Parametrierung Temperaturspülung



#### Typ wählen (Temperaturspülung)

Nach dem eine Zeile über ZEILE HINZUFÜGEN eingefügt wurde, wird der Zeilentyp ausgewählt. Die KHS Mini Systemsteuerung - SLAVE 1.5 soll im Beispiel mit einer Temperaturmessarmatur verknüpft werden.

Damit der Wasserwechsel temperaturabhängig gesteuert wird, muss der Zeilentyp "Temperatursteuerung" über eine Dropdownlist gewählt werden.

MASTER	SL/	+ ZEILE HI	NZUFÜG	EN										
SLAVE 1.1	Nr.	Тур	Start [hh:mm]	Stopp [hh:mm]	Dauer [mm:ss]	max. Dauer	Menge [l]	Start [*C]	Stopp [*C]	Intervall	Wochentag	P1	P2	
SLAVE 1.2	1	Temperatu 💌	00:00	23:59		10:00		25,0	23,0		Mo, Di, Mi, 🕶 Do, Fr, Sa, So	V		1
SLAVE 1.2	2	Routine-Ze 💌	06:00		5:00						Mo, Di, Mi, 🕶 Do, Fr, Sa, So			1
SLAVE 1.4	•													

Bei Kaltwasserleitungen, deren Kaltwassertemperatur im Winter beispielsweise stets unterhalb der eingestellten Starttemperatur liegen könnte, würde die Temperaturspülung nicht auslösen. Damit es nicht zu unzulässigen Stagnationen kommt, wird nach Parametrierung der Temperaturspülung automatisch eine Routinespülung der KHS Mini Systemsteuerung hinterlegt. Die Routinespülung "Routine-Zeit" ist hierbei voreingestellt. Alternativ kann jedoch zwischen "Routine-Dauer" und "Routine-Menge" gewählt werden. Es ist zu beachten, dass nur eine Routinespülung einer KHS Mini Systemsteuerung hinterlegt werden kann.

#### Routine-Zeit

Findet innerhalb von 7 Tagen keine Temperaturspülung statt, wird der Wasserwechsel über die Betriebsart "Routine-Zeit" gewährleistet. Hierfür

#### Routine-Dauer

Findet innerhalb eines parametrierten Intervalls keine Temperaturspülung statt, wird der Wasserwechsel über die Betriebsart "Routine-Dauer" gewährleistet. können der Betriebsart "Routine-Zeit" die Startzeit, die Dauer und die Wochentage des Wasserwechsels zugeordnet werden.

Hierfür können der Betriebsart "Routine-Dauer" das maßgebende Intervall (max. 168 h) und die Dauer des Wasserwechsels hinterlegt werden.





#### Routine-Menge

Findet innerhalb eines parametrierten Intervalls keine Temperaturspülung statt, wird der Wasserwechsel über die Betriebsart "Routine-Menge" gewährleistet. Hierfür können der Betriebsart "Routine-Menge" das maßgebende Intervall (max. 168 h), die Menge und die maximale Spülzeit des Wasserwechsels zugeordnet werden.

START	SYSTEM- EINSTELLUN	GEN E	GERÄT INSTELL	TE- UNGEN	BE	TRIEBS	SARTEN		ÜB	ERSICHT	E-M	IAIL-V	/ERV	ALTU	IG
BETRIEBSARTEN															
	SLA	VE 1.5													
MASTER	=	+ ZEILE HI	NZUFÜG	EN											
SLAVE 1.1	Nr.	Тур	Start [hh:mm]	Stopp [hh:mm]	Dauer [mm:ss]	max. Dauer	Menge [1]	Start ['C]	Stopp ['C]	Intervall	Wochentag		P1	PZ	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	Temperatu 💌	00:00	23:59		10:00		25,0	23,0		Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa	So		n ti	ſ
	2	Routine-Ze -	06:00		5:00						Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa	So	7	• ti	r
SLAVE 1.3						1									
SLAVE 1.4															
SLAVE 1.5	•														
SLAVE 1.6							Г					Da		-	1
								Star	tzei	t Sto	pzeit	[m	nin	1	
								_	-			_			
								00:0	)0	23	:59	10	:00	)	
							L	_	_		_		_		I

#### Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewählt, sind die Zeiten zu definieren. Beim Zeilentyp "Temperatursteuerung" müssen Start- und Stoppzeit eingestellt werden. Für den Zeilentyp "Routine" muss die Startzeit und die Dauer des Routinewasserwechsels eingegeben werden. Zudem können über eine gewünschten Dropdownliste die Wochentage bestimmt werden. Über einen "Klick" in das Kästchen des jeweiligen Wochentags wird dieser mit einem Haken aktiviert. Die Routine findet nur statt, wenn zwischen den eingestellten Tagen keine Temperaturspülung stattgefunden hat.

START	SYSTEM	- IGEN E	GERÄT	TE- UNGEN	BE	TRIEBS	SARTEN		ÜB	BERSICHT	E-MAII	-VE	RWAI	LTUNG	Ten Ist	np	<b>erat</b> der	ur: 7
BETRIEBSARTEN															ges	tei	uert"	b'
	SL	AVE 1.5													Šta	rt-	unc	1 5
MASTER		+ ZEILE HI	NZUFÜG	EN											wer	de	'n	
SLAVE 1.1	Nr.	Тур	Start [hh:mm]	Stopp [hh:mm]	Dauer [mm:ss]	max. Dauer	Menge [1]	Start ['C]	Stopp [°C]	Intervall	Wochentag	PI	P2			uc		
	1	Temperatu 💌	00:00	23:59		10:00		25,0	23,0		Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So			ŵ				
SLAVE 1.2	2	Routine-Ze 💌	06:00		5:00						Mo, Di, Mi, <b>v</b> Do, Fr, Sa, So		F	ŵ				
SLAVE 1.3										•								
SLAVE 1.4																		
SLAVE 1.5	•														Sta	art	Stop	,
SLAVE 1.6															[*(	c]	[°¢]	L
															25	,0	23,0	
																,		
												-	-	-				

#### Temperaturen definieren

Ist der Zeilentyp "Temperaturgesteuert" bestimmt worden, müssen Start- und Stopptemperatur gewählt werden.

#### Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der Eingabeoberfläche wirksam werden, müssen die Einstellungen über einen "Klick" auf den Button KONFIGURA-TION SPEICHERN gespeichert werden.



#### 3.7 ÜBERSICHT

In der Menüoberfläche "ÜBERSICHT" werden die parametrierten Ventile und die verknüpften Sensoren in einer Übersicht



dargestellt. Reine Messarmaturen werden in der "ÜBERSICHT" nicht aufgeführt.

#### Übersicht

In der Übersicht werden lediglich Ist-Zustände aufgezeigt. Es können keine Parametrierungen auf dieser Oberfläche vorgenommen werden. Durch einen "Klick" auf ein Bauteil öffnet sich die Eingabeoberfläche der Menüoberfläche "SYSTEM-EINSTELLUNGEN" des gewählten Bauteils.

#### 3.8

#### **E-MAIL-VERWALTUNG**

Die KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - kann bei auftretenden Fehler und Warnmeldungen diese direkt via E-Mail an den Anlagenbetreiber senden. In der Menüoberfläche "E-MAIL-VERWALTUNG" kann eine Auswahl der Fehler- und Warnmeldungen individuell parametriert werden. Des Weiteren wird über die Funktionen Benutzer-, Server- und Anmeldeinformation die E-Mailkonfiguration eingestellt.





nutzerinformationen	Serverinformationen	Anmeldeinformation
IS Mini-System	mail.kemper-olpe.de	steuerung
euerungs-Bezeichnung	Postausgangsserver (SMTP)	Benutzername
euerung@kemper-olpe de	25	
Mail-Adresse Sender	Port	Passwort
uster@kemper-olpe.de		
Mail-Adresse Emplanger		
START SYSTEM- GERÄTE- EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN	BETRIEBSARTEN ÜBERSICHT E-MAIL-VERWALTUNG	
E-MAIL-VERWALTUNG		Auswahl Warnmeldungen für Benachrichtigung via Email
Benutzerinformationen Serverinformationen	Anmeldeinformation	Warnung: Grenzwert Thermische Desinfektion überschritten
KHS Mini-System mail.kemper-olpe.de Steuerungs-Bezeichnung Postausgangsserver (SI	ITP) Benutzername	OFF Warnung: Grenzwert Sollwert Max. überschritten
steuerung@kemper-olpe.de 25		OFF Warnung Sollwertmin klein
E-Mail-Adresse Sender Port	Passwort	OFF Warnung Frost klein
E-Mail-Adresse Empfänger Auswahl Fehlermeldungen für Benachrichtigung via Email Auswah	l Warnmeldungen für Benachrichtigung via Email	ere Hinweis: Sollwert OK
OFF Fehler: Rückstau	Warnung: Thermische Desinfektion überschritten	
OFF Fehler: Kommunikation Slave	Warnung: Thermische Desinfektion überschritten	
OFF Fehler: PT1000 Wert zu klein	Warnung: Sollwert Max. überschritten	Auswahl Fehlermeldungen für Benachrichtigung via Email
OFF Fehler: PT1000 Wert zu groß	Warnung: Sollwert Min. unterschritten Warnung: Frostschutzgrenze unterschritten	Fehler: Rückstau
OFF Fehler: Laufzeit überschritten	Hinweis: Sollwert OK	<b>OFF</b> Fehler: Kommunikation Slave
Fehler: zu viele Busteilnehmer CAN-Bus A		Fehler: PT1000 Wert zu klein
Fehler: zu viele Busteilnehmer CAN-Bus B		OFF Fehler: PT1000 Wert zu groß
OFF Fehler Kommunikation Can A		OFF Fehler: Echtzeituhr
OFF Fehler Kommunikation Can B		Fehler: Laufzeit überschritten
OFF Fehler: Durchfluss trotz geschlossenem Ventil		Eshlar: zu vide Bustellachmer CAN Bus A
Fehler: kein Durchfluss trotz geöffnetem Ventil		
Fehler: Schaltspiele größer 10.000x		OFF Fehler: zu viele Busteilnehmer CAN Bus B
		OFF Fehler Kommunikation Can A
		OFF Fehler Kommunikation Can B
		Fehler: Sicherung
		OFF Fehler: kein Fluss trotz geöffnetem Ventil
		OFF Fehler: kein Fluss trotz geöffnetem Ventil
		Fehler: Schaltspiele überschritten











#### NOTIZEN







Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstr. 5, D-57462 Olpe

Tel. 02761 891-0 Fax 02761 891-175 info@kemper-olpe.de www.kemper-olpe.de



## *kHS*<sup>®</sup>



