

ES-BOX

MONTAGE

MONTAGEANLEITUNG MUFFE



Klemmen Sie die Halbschalen um die Armatur.



Fixieren und schließen Sie die Dämmung mit den mitgelieferten Spannringen.



MONTAGEANLEITUNG FLANSCH



Klemmen Sie die Halbschalen um die Armatur.



Fixieren und schließen Sie die Dämmung mit den mitgelieferten Spannbändern.



Haken Sie den Spannverschluss in den entsprechenden Bügel und klappen Sie die Lasche um.

NACHBEARBEITUNG

NACHBEARBEITUNG ENTLERUNGSBOHRUNG



Nehmen Sie das Maß von der Entleerungsmitte bis zur Oberkante der ES-Box.



Nehmen Sie den Adapter (muss bei den Boxen ohne Entleerung separat bestellt werden) und stecken Sie ihn in das gesägte Loch.



Markieren Sie das abgenommene Maß auf der Außenschale.



Sägen Sie das Loch für die Entleerung mit einer Lochsäge aus. Tipp: Lassen Sie die Säge links herum laufen, damit der Kunststoff nicht einreißt. Passen Sie den Durchmesser an den zur Verfügung stehenden Adapter an.

ES-BOX

NACHBEARBEITUNG

NACHBEARBEITUNG SPINDELBOHRUNG



Legen Sie die Halbschale an die Armatur und markieren Sie die Spindelmaße auf der Außenschale.



Übertragen Sie den Ausschnitt der PS-Schale auf den Schaumkern und schneiden Sie mit einem Cuttermesser entlang der Markierung.



Markieren Sie den entsprechenden Ausschnitt.



Klemmen Sie die Halbschalen an die Armatur und befestigen Sie entsprechend unserer Montageanleitung mit den mitgelieferten Spannbändern.



Möglichkeit 1: Nehmen Sie eine Säge und sägen Sie entlang der Markierung.



Möglichkeit 2: Trennen Sie die Ummantelung vom PU-Schaumkern und schneiden Sie die PS-Schale entlang der Markierung mit einer Blech- oder Kunststoffschere aus.