

# Montageanleitung ES-Box COOL Serie Mefco



Etwa 10 cm von Armatur entfernt ggf. eine Schottverklebung anbringen. Zur Rohrdämmung ca. 20% in der Länge hinzugeben.



## **Achtung:**

Die Rohrdämmung muss später mit Druck gegen die Armaturendämmung pressen.