

Griff für Waschtisch Stand Hebel 140 x 90 x 95 mm - Chrom
ERSATZTEILE

90 20 62 041 00
Produktversion ab 06.03.2019



	Chrom	90 20 62 041 00-00
	Gold (23,9kt)	90 20 62 041 00-01
	chrom gebürstet (04)	90 20 62 041 00-04
	Platin gebürstet	90 20 62 041 00-06
	Platin	90 20 62 041 00-08
	Messing (23kt Gold)	90 20 62 041 00-09
	Gold gebürstet (23,9kt)	90 20 62 041 00-14



Griff für Waschtisch Stand Hebel 140 x 90 x 95 mm - Chrom

ERSATZTEILE

90 20 62 041 00 Produktversion ab 06.03.2019




Griff für Waschtisch Stand Hebel 140 x 90 x 95 mm - Chrom

ERSATZTEILE

90 20 62 041 00 Produktversion ab 06.03.2019

90 20 62 041 00 Produktversion ab 06.03.2019

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Gold
(23,9kt)



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
5	90 24 04 048 00-00	Nippel - Chrom	1,00	10
3	09 20 62 041-00	Griff Hebel Ø 45 x 29 mm - Chrom	1,00	10
6	09 20 62 006-00	Griff Ø 14 x 55 mm - Chrom	1,00	10
1	90 31 20 109 00 90	Stopfen -	1,00	2
4	09 31 11 010 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant selbstsichernd M5 x 20 mm -	1,00	2