



EZR 50/6 B

Mit 5-Stufentransformator TRE...




EZR 50/6 B

Mit Motorschutzschalter MVE 10-1




MVE 10-1 nicht für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B

Mit Drehzahlsteller STX / STSX und Motorschutzschalter MVE 10-1



MVE 10-1 nicht für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B


Mit 5-Stufentransformator TRE... und Motorschutzschalter MVE 10-1



MVE 10-1 nicht für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B

EZR 50/6 B

Mit Schützschialtung (selbstschaltend)



Mit Drehzahlsteller STX / STSX

