



## EZR 45/4 B

Mit 5-Stufentransformator TRE...




**Mit Motorschutzschalter MVE 10-1**




MVE 10-1 nicht für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B

**Mit Drehzahlsteller STX / STSX und Motoschutzschalter MVE 10-1**



MVE 10-1 nicht für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B


**Mit 5-Stufentransformator TRE... und Motorschutzschalter MVE 10-1**



MVE 10-1 nicht für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B

## EZR 45/4 B

Mit Schützschialtung (selbstschaltend)



**Mit Drehzahlsteller STX / STSX**

